Leica TPS1200

Manual Breve de Instrucciones del Sistema







Introducción

Compra

Le felicitamos por haber comprado un instrumento de la serie TPS1200.



Para utilizar el producto de una manera permitida consulte las instrucciones detalladas en materia de seguridad que están contenidas en el Manual de Usuario.

Identificación del producto

El tipo y el número de serie del producto figuran en la placa de identificación. Anote estos números en el Manual e indíquelos como referencia siempre que se ponga en contacto con su agencia o taller de servicio Leica Geosystems autorizado.

| Tipo: | |
|---------------|--|
| Nº. de serie: | |

Símbolos

Los símbolos empleados en este manual tienen los siguientes signficados:

| Tipo | Descripción |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Información importante que ayuda al usuario a emplear el instrumento de forma eficiente y técnicamente adecuada. |

Marcas comerciales

- CompactFlash y CF son marcas registradas de SanDisk Corporation
- Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc

Todas las demás marcas pertenecen a sus repectivos propietarios.

Documentación disponible

Toda la documentación del TPS1200 y su software se encuentra en:

- el DVD de SmartWorx
- http://www.leica-geosystems.com/downloads

Tabla de contenido

En este manual

| Са | Capítulo Pá <u>(</u> | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | Interfaz de usuario | | | |
| | 1.1 Teclado 1.2 Pantalla 1.3 Principios de manejo 1.4 Iconos 1.5 Símbolos | 7 8 9 10 18 | | |
| 2 | Teclas configurables | 19 | | |
| | 2.1 Teclas de acceso rápido2.2 Tecla USER | 19 20 | | |
| 3 | Estacionar el Instrumento | 21 | | |
| | 3.1 Estacionar el Instrumento 3.2 Nivelación con el nivel electrónico 3.3 SmartStation Estacionar 3.4 Puesta enestación del instrumento para Control Rem | 21 23 24 noto 26 | | |
| 4 | Configuración Rápida - SHIFT USER | 27 | | |
| 5 | 5 Estacionar, Medir y Registrar | | | |
| 6 | 6 Gestión Para empezar | | | |
| 7 | Gestión\Trabajos | 35 | | |
| 8 | 7.1 Información general 7.2 Crear un nuevo trabajo/Editar un trabajo GestiónIListas de Códigos | 35 36 4 1 | | |
| | 8.1 Crear una nueva lista de códigos/Editar una lista de c8.2 Crear un nuevo código/Editar un código | códigos 41 | | |
| 9 | 9 Gestión\Datos | | | |
| | 9.1 Información general 9.2 Gestión de Puntos 9.2.1 Crear un nuevo punto/Editar un punto 9.2.2 Página Media | 45 46 46 50 | | |
| | 9.3 Gestión de Línea/Área 9.3.1 Información general 9.3.2 Crear una nueva línea/área /Editar una líne | 53 53 | | |
| | 9.4 Ordenar Puntos y Filtros 9.4.1 Orden y Filtros para Puntos, Líneas y Área 9.4.2 Filtro para Códigos de Punto, Línea y Área | 57 as 57 | | |
| 10 | Líneas (Linework) | 61 | | |
| | 10.1 Trabajando con líneas 10.2 Combinar Trabajo de Líneas y Codificación | 61 | | |

| 11 | Gestión\Sistemas de Coordenadas | 67 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | 11.1 Información general 11.2 Crear un nuevo sistema de coordenadas/Editar un sistema de | 67 |
| | coordenadas 11.3 Transformaciones/Elipsoides/Proyecciones | 68 70 |
| | 11.3.1 Acceso a Gestión de Transformaciones/Elipsoides/ Proyecciones 11.3.2 Crear/Editar un(a) transformación/elipsoide/proyección 11.4 Geoide/Modelos CSCS | 70 71 73 |
| 12 | Gestión\Configuraciones | 75 |
| | 12.1 Información general 12.2 Crear una Nueva Configuración 12.3 Editar una Configuración | 75 76 77 |
| 13 | Gestión\Reflectores | 79 |
| | 13.1 Información general13.2 Crear un nuevo reflector/Editar un reflector | 79 80 |
| 14 | Impr/Expr\Exportar Datos de Trabajo | 81 |
| | 14.1 Información general14.2 Exportar Datos ASCII14.3 Exportar datos DXF | 81 82 84 |
| 15 | Conver\Importar Datos a Trabajo | 85 |
| | 15.1 Información general 15.2 Importación de Datos ASCII/GSI 15.3 Importación de Datos DXF | 85 86 88 |
| 16 | Conver\Copiar Puntos entre Trabajos | 89 |
| 17 | Config.\Configuración Levantamiento | 91 |
| | 17.1 Plantillas de Identificación 17.1.1 Información general 17.1.2 Crear una nueva plantilla de identificación/Editar una plan | |
| | de identificación 17.2 Configuración de la pantalla 17.3 Configuración Codificación y Trabajo de Líneas 17.4 Desplazamientos | 92 93 95 98 |
| 18 | Config\Configuración Instrumento | 101 |
| | 18.1 Configuración EDM y ATR 18.2 Ventanas de búsqueda 18.3 Búsqueda Automática del Prisma 18.4 Correcciones TPS 18.5 Compensador 18.6 ID del Instrumento | 101 105 107 108 110 |

TPS1200 Tabla de contenido

| 19 | Config\Configuración General | 113 | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| | 19.1 Modo Asistente 19.2 Teclas de Acceso Rápido y Menú de Usuario 19.3 Unidades y Formatos 19.4 Idioma 19.5 Luces, Pantalla, Beeps, Teclado 19.6 Encender y Apagar | | |
| 20 | Interfaces, puertos, dispositivos | 125 | |
| | 20.1 Interfaces 20.1.1 Información general sobre las interfaces 20.1.2 Configurar una interfaz 20.2 Puertos 20.3 Dispositivos 20.3.1 Información general sobre los dispositivos 20.3.2 Configuración de un dispositivo 20.3.3 Control de un dispositivo 20.3.4 Creación de un nuevo dispositivo/Edición de un dispositivo | 125 126 127 128 128 128 130 | |
| 21 | Config\Interfaces Editar la interfaz | 133 | |
| - | 21.1 Salida GSI 21.2 Modo GeoCOM 21.3 Modo RCS 21.4 Exportar datos 21.5 GPS RTK 21.6 Internet | 133 134 135 136 137 | |
| 22 | Config\Interfaces Control del dispositivo | 139 | |
| | 22.1 Teléfonos móviles digitales 22.2 Módems 22.3 Radios para GPS en tiempo real 22.4 Radios para Control Remoto 22.5 RS232 22.6 Dispositivos GPRS / Internet 22.7 Internet 22.8 Crear un una nueva estación a marcar/Editar una estación a marcar 22.9 Crear un Nuevo Servidor a Conectar/Editar un Servidor a Conectar | 139 142 143 144 145 147 149 151 | |
| 23 | Config\SmartStation | 153 | |
| | 23.1 Modo Tiempo Real 23.2 Configuración de la ocupación del punto 23.3 Configuración Satélites 23.4 Hora y Posición Inicial 23.5 Configuración Control Calidad 23.6 Registro de Observaciones Brutas | 153 158 161 162 163 164 | |
| 24 | HERRAMIENTAS | 165 | |
| | 24.1 Formatear Dispositivo de Memoria 24.2 Transferir Objetos 24.3 Cargar Ficheros de Sistema 24.4 Calculadora y Visor de Ficheros 24.5 Opciones de Seguiridad | 165 167 167 | |

| 25 | EST | ADO | | 171 |
|-----|------|---------------|---------------------------------------------------------|-----|
| | 25.1 | ESTADO: | Información de la estación | 171 |
| | 25.2 | ESTADO: | Batería y Memoria | 172 |
| | 25.3 | ESTADO: | Información del sistema | 173 |
| | 25.4 | ESTADO: | Interfaces | 175 |
| | 25.5 | ESTADO: | Bluetooth | 176 |
| | 25.6 | ESTADO: | Nivel y Plomada láser | 177 |
| | 25.7 | ESTADO | SmartStation | 178 |
| | | 25.7.1 | Estado Satélites | 178 |
| | | 25.7.2 | ESTADO Tiempo Real | 180 |
| | | 25.7.3 | Posición Actual | 185 |
| | | 25.7.4 | Estado Almacenamiento | 187 |
| | | 25.7.5 | SmartAntenna Información del sistema | 189 |
| 26 | NTR | IP median | te Internet | 191 |
| | 26.1 | Informacio | ón general | 191 |
| | 26.2 | Configura | ción de la SmartStation para utilizar el Servicio NTRIP | 192 |
| | | 26.2.1 | Configuración del acceso a Internet | 192 |
| | | 26.2.2 | Configuración para establecer conexión con un servidor | 194 |
| | | 26.2.3 | Utilización del Servicio NTRIP con la SmartStation | 196 |
| 27 | Arbo | del men | ú | 199 |
| Ind | ice | | | 201 |
| | | | | |

1 Interfaz de usuario

1.1 Teclado

Teclas


| Tecla | Descripción |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teclas rápidas F7- F12 | Teclas configurables por el usuario para ejecutar comandos o acceder a las pantallas elegidas. Consultar "2 Teclas configurables" para más detalles. |
| Teclas alfanumé- ricas | Para teclear letras y números. |
| CE | Borra cualquier entrada al principio de la introducción por el usuario. Borra el último carácter durante una introducción por el usuario. |
| ESC | Sale del menú o diálogo en curso sin guardar los cambios efectuados. |
| USER | Accede al menú definido por el usuario.Consultar "2 Teclas configurables" para más detalles. |
| PROG (Activar) | Si el instrumento está apagado: enciende el instrumento. Si el instrumento está encendido: para acceder al menú Programas. |
| ENTER | Selecciona la línea resaltada y conduce al siguiente diálogo/menú lógico. Inicia el modo edit para campos de edición. Abre una lista de opciones. |
| SHIFT | Cambia entre los niveles primero y segundo de teclas de función. |
| Teclas de flecha | Mueve el elemento a seleccionar en la pantalla. |
| Teclas de función F1-F6 . | Corresponde a las seis teclas de pantalla que aparecen en la parte inferior de la pantalla que está activada. |

Combinaciones de teclas

| Teclas | Descripción |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROG más USER | Apaga el instrumento estando en el menu principal del TPS1200 . |
| SHIFT F12 | Accede a ESTADO: Nivel y Plomada láser. |
| SHIFT F11 | Accede a Luces, Pantalla, Beeps, Teclado. |
| SHIFT USER | Accede a EST RÁPIDO Cambiar Conf. a: Consultar "4 Configuración Rápida - SHIFT USER" para más detalles. |
| SHIFT A | Retroceder páginas |
| SHIFT ▼ | Avanza páginas. |

1.2 Pantalla

Pantalla



- a) Hora
- b) Leyenda
- c) Título
- d) Area de pantalla
- e) Línea de mensajes
- f) Iconos
- g) ESC ⊠
- h) CAPS
- i) SHIFT icono
- j) Icono Codificación rápida
- k) Teclas de pantalla

Elementos de la pantalla

| Elemento | Descripción |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hora | Muestra la hora local actual. |
| Leyenda | Muestra la situación en el Menú Principal o bajo las teclas PROG o USER . |
| Título | Muestra el nombre de la pantalla. |
| Area de pantalla | El área de trabajo de la pantalla. |
| Línea de mensajes | Se muestran los mensajes durante 10 s. |
| Iconos | Muestra la información del estado actual del instrumento. Consultar "1.4 Iconos". Se puede utilizar con la pantalla táctil. |
| ESC ⊠ | Se puede utilizar con la pantalla táctil. La misma funcionalidad que la tecla fija ESC . Deshace la última operación. |
| CAPS | Está activo el modo Mayúsculas. El modo Mayusculas es activado y desactivado presionando +MAY (F5) or +min (F5) en la misma pantalla. |
| SHIFT icono | Muestra el estado de la tecla SHIFT . Si el primer o el segundo nivel de las teclas de pantalla esta seleccionado. Se puede utilizar con la pantalla táctil y tiene la misma funcionalidad que la tecla fija SHIFT . |
| Icono Codifica- ción rápida | Muestra la configuración de codificación rápida. Se puede utilizar con la pantalla táctil para activar y desactivar la codificación rápida. |
| Teclas de pantalla | Los comandos se pueden ejecutar utilizando las teclas F1-F6 . Los comandos asignados a las teclas de pantalla dependen de la pantalla. Se pueden utilizar directamente con la pantalla táctil. |
| Barra de despla- zamiento | Mueve el área de pantalla arriba y abajo. |

1.3 Principios de manejo

Teclado y pantalla táctil

La interfaz de usuario se maneja desde el teclado o desde la pantalla táctil utilizando el lápiz suministrado. El desarrollo del trabajo es igual para el teclado y para la pantalla táctil, la única diferencia radica en la manera de seleccionar e introducir la información

Operación con el teclado

La información se selecciona e introduce utilizando las teclas. Consultar en "1.1 Teclado" más detalles sobre las teclas del teclado y sus funciones.

Operación con la pantalla táctil

La información se selecciona e introduce en la pantalla utilizando el lápiz suministrado

| Operación | Descripción |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Para seleccionar un elemento | Pinchar el elemento. |
| Para iniciar el modo de edición en los campos de entrada | Pinchar en el campo de entrada. |
| Para resaltar un elemento o partes de él para editar | Arrastrar el lápiz suministrado desde la izquierda hacia la derecha. |
| Para aceptar datos introducidos en un campo de entrada y salir del modo de edición | Pinchar en algún punto de la pantalla fuera del campo de entrada. |

Encender el instrumento

Pulsar y mantener pulsada PROG durante 2 s.

Apagar el intrumento, paso a paso

| Paso | Descripción | |
|------|-------------------------------------------------------------------|--|
| | El instrumento sólo se puede apagar en el TPS1200 Menú Principal. | |
| 1. | Pulsar y mantener pulsadas simultáneamente USER y PROG. | |
| 2. | Pulsar SI (F6) para continuar o NO (F4) para cancelar. | |

Bloquear/Desbloquear el teclado

| Opción | Descripción |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCK | Para bloquear el teclado, pulsar y mantener pulsada SHIFT durante 3 s. En la línea de mensajes se visualiza momentaneamente el mensaje 'Teclado bloqueado'. |
| Desblo- quear | Para desbloquear el teclado, pulsar y mantener pulsada SHIFT durante 3 s. En la línea de mensajes se visualiza momentaneamente el mensaje 'Teclado desbloqueado'. |


1.4 Iconos

Descripción

Los iconos de la pantalla muestran información sobre el estado actual del instrumento.

Distribución de iconos

TPS Iconos específicos y comunes



GPS Iconos específicos y comunes





a) GNSS Estado de posición

Codificación rápida

b) Número de satélites visibles

d) Compensador/Posición I v II

h) Tarjeta CompactFlash /Memoria

c) Satélites participantes

a) ATR/LOCK/PS

Bluetooth

Línea/área

interna

Batería

SHIFT

b) Reflector

c) EDM

f)

g)

i)

i)

k)

e) RCS

- d) Dispositivo de tiempo real y estado de tiempo real, estado on-line de internet
- e) Modo de posición
- f) Bluetooth
- g) Línea/Área
- h) Tarjeta CompactFlash /Memoria interna
- i) Batería
- j) SHIFT
- k) Codificación rápida

ATR/LOCK/PS

- Se visualiza la configuración activa de ATR/LOCK/PS o búsquedas de prisma.
- Pantalla táctil: Al pinchar en el icono se accede a EST RAPIDO Cambiar Config. a.

| Icono | Descripción |
|-------|-------------------------------|
| Ø | ATR activo. |
| Ø | Modo Baja Visibilidad activo. |
| • | Modo Corto Alcance activo. |

| Icono | Descripción |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| + | LOCK activo. |
| \bigcirc | LOCK activo. |
| \oplus | Está siguiendo al prisma. |
| &6 | LOCK activo. Prisma perdido. |
| + | El instrumento localiza el prisma si está en el campo visual. |
| ** | Búsqueda ATR. |
| | Ventana de PowerSearch. |
| | PowerSearch activo. |
| 24 1→ | Predicción |

Reflector

- Se visualiza el prisma activo actualmente.
- Pantalla táctil: Pinchando en el icono se accede a GESTION Reflectores.

| Icono | Descripción |
|----------------|--------------------|
| © | Leica Prisma Circ. |
| I | Leica Prisma 360° |
| \$ | Leica Miniprisma |
| \oint_0 | Leica Mini 0. |
| * | Leica Mini 360° |
| ₩ | Leica Señal HDS. |
| ⊕ | Leica Diana Refl. |
| 2 | Sin reflector. |

| Icono | Descripción |
|-------|---------------------------------|
| User | Prisma definico por el usuario. |

Distanciómetro

- Se visualizan los parámetros de configuración activos para la medición de distancias.
- Pantalla táctil: Pinchando en el icono se accede a CONFIGURAR Config.
 Distanciómetro y ATR.

| Icono | Descripción |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IR IR STD FAS | STD - Estándar. RAP - Rápido. TRK - Tracking. |
| IR SYNC | SINC - SincroTrack |
| RL _* STD | El láser rojo está encendido. |
| RL RL STD TR RL AVG | STD - Estándar |
| LO LO STD AV | STD - Fstándar |
| IR ⊕ TRK | Auto Posic. se registran por tiempo. |
| IR/ TRK | Auto Posic. se registran por distancia o altura. |
| IR• TRK | Auto Posic. se registran por Stop & Go. |

Compensador/Posi ción I y II

- Se visualiza el icono Compensador desactivado o Posición I y II.
- Pantalla táctil: Pinchando en el icono se accede a CONFIGURAR Compensador.

| Icono | Descripción |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| × | El compensador está desactivado. |
| 4 | El compensador está activado pero fuera de rango. |
| I II | Se muestra la posición actual del anteojo si el compensador y la corrección Hz están activadas. |

RCS

- · Se visualizan los parámetros de configuración del RCS.
- Pantalla táctil: Pinchando en el icono se accede a CONFIGURAR Interfaces.

| Icono | Descripción |
|----------|----------------------------------------------|
| ė | El RCS está encendido. |
| " | El RCS está encendido y recibiendo mensajes. |

Bluetooth

- Se visualiza el estado del puerto Bluetooth y de cualquier conexión Bluetooth.
- Pantalla táctil: Pinchando en el icono se accede a ESTADO Bluetooth.

| Icono | Descripción |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | El instrumento admite Bluetooth. (El instrumento debe contar con una Cubierta lateral para comunicación) |
| * | Se ha establecido la conexión Bluetooth en el puerto 3 y está lista para ser usada. |
| 3 | Se ha establecido la conexión con el puerto 3, está activa y comunicando datos. |

Línea/Área

- Se visualiza el número de líneas y áreas actualmente abiertas en el trabajo activo.
- Pantalla táctil: Pinchando en el icono se accede a GESTION Datos: Nombre del trabajo.

| Icono | Descripción |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| % 4 % 0 | Se muestra el número de líneas y áreas que están actualmente abiertas en el trabajo activo. |

Tarjeta Compact-Flash /Memoria interna

- Se visualiza el estado de la tarjeta CompactFlah y de la memoria interna.
- Para la tarjeta CompactFlash, se muestra en siete niveles la capacidad del espacio utilizado.
- Para la memoria interna, se muestra en nueve niveles la capacidad de la memoria utilizada.
- Pantalla táctil: Pinchando el icono se accede a ESTADO Batería y Memoria.

| Icono | Descripción |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | La tarjeta CompactFlash está insertada y se puede retirar. |
| | La tarjeta CompactFlash está insertada y no se puede retirar. Se recomienda encarecidamente no retirar la tarjeta Compact- Flash para evitar la pérdida de datos. |
| (i) | La memoria interna es el dispositivo de memoria activo. |
| Sin icono | La tarjeta CompactFlash es el dispositivo de memoria activo. No hay ninguna tarjeta CompactFlash insertada. |

Batería

- Se visualiza el estado y la fuente de la batería. Si está conectada una batería externa y hay una batería interna insertada, se utiliza la batería externa.
- Pantalla táctil: Pinchando el icono se accede a ESTADO Batería y Memoria.

| Icono | | Descripción |
|------------|---|---------------------------------------------------------------|
| • | • | Hay insertada una batería TPS interna y está en uso. |
| - | • | Hay conectada una batería TPS externa y está en uso. |
| 8 0 | | Están en uso la batería del RCS y la batería del TPS interna. |
| * • | | Están en uso la batería del RCS y la batería del TPS externa. |

SHIFT

- Se visualiza el estado de la tecla SHIFT.
- Pantalla táctil: Pinchando el icono se muestran teclas de pantalla adicionales.

| Icono | Descripción |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Û | En la pantalla actual hay disponibles teclas de pantalla adicionales. |
| 1 | Se ha pulsado la tecla SHIFT . |

Codificación rápida

- Se visualiza la codificación rápida. Está visible en Levantamiento y otros programas de aplicación en los que es posible medir un punto con códigos rápidos.
- Pantalla táctil: el icono activa y desactiva la codificación rápida.

| Icono | Descripción | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Q°o _c | La codificación rápida está activada. De la lista de códigos activa se toman códigos rápidos de un dígito. | |
| Ö _c o ^q | La codificación rápida para códigos rápidos de un dígito está desactivada. | |
| Öç₀ ^q | La codificación rápida está activada. De la lista de códigos activa se toman códigos rápidos de dos dígitos. | |
| Ö _c o ^q | La codificación rápida para códigos rápidos de dos dígitos está desactivada. | |
| Q°₀ _d | La codificación rápida está activada. De la lista de códigos activa se toman códigos rápidos de tres dígitos. | |
| G_{c} | La codificación rápida para códigos rápidos de tres dígitos está desactivada. | |

GPS Estado de posición

- Muestra el estado de la posición actual.
- Pantalla táctil: Pinchando en el icono se accede a ESTADO Posición.

| Icono | Descripción |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin icono | No hay posición disponible. |
| ⊕ | Disponible solución autónoma. |
| \$ | Disponible solución de código. |
| - | Disponible solución fija de fase. Los tics indican que se está efectuando una comprobación de ambigüedad. |

Número de satélites visibles

- Visualiza el número de satélites teóricamente visibles sobre la máscara de elevación configurada de acuerdo con el almanaque actual.
- Pantalla táctil: Pinchando en el icono se accede a ESTADO Satélites.

| Icono | Descripción |
|--------------------------|---------------------------------|
| 46 / ₈ | El número de satélites visibles |

Satélites participantes

- Visualiza el número de satélites que entran en la solución de posición calculada actualmente.
- Pantalla táctil: Pinchando en el icono se accede a ESTADO Satélites.

| Icono | | Descripción | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| L1= 8 L2= 8 | G= 8 R= 2 | Cuando se visualiza un icono de estado de posición, se muestra el número de satélites actualmente utilizados para el cálculo de la posición. | | |
| | | Si no hay posición disponible pero se están siguiendo satélites, los valores L1 y L2 (GPS sólo) o los valores G y R (GPS y GLONASS) muestran cuántos satélites están siguiendo. | | |
| | | El número de satélites participantes puede diferir del número de satélites visibles. Eso es debido a que los satélites no se pueden ver o que las observaciones a algunos satélites llevan demasiado ruido para ser utilizadas en la solución de la posición. | | |
| G= 5 R= 0 | | El número de satélites de GLONASS participantes puede ser cero si se usan cinco o más satélites de GPS para el cálculo de la posición. El algoritmo de proceso selecciona automáticamente la mejor combinación de satélites posible para el cálculo de la posición. Un cálculo de posición con R = 0 está seguro dentro de la fiabilidad especificada. | | |

Dispositivo de tiempo real y estado de tiempo real

- Visualiza el dispositivo de tiempo real configurado para ser utilizado y su estado.
- Pantalla táctil: Pinchando en el icono se accede a ESTADO Entrada Tiempo-Real.
- Modo de tiempo real: Móvil Una flecha hacia abajo indica una coinfiguración de estación móvil. La flecha aparece intermitente cuando se reciben mensajes de tiempo real.

| Icono | | Descripción |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , | , | Teléfono movil conectado |
| ? ::0 |) | Teléfono movil recibiendo |
| , | `. | Radio recibiendo |
| , | > | RS232 recibiendo |
| *** | *** | Dispositivo con capacidad Bluetooth conectado y recibiendo. Un teléfono movil se muestra a modo de ejemplo. |

Estado on-line de Internet

| Icono | Descripción |
|-------|----------------------------------------|
| | SmartStation está on-line en Internet. |
| @ | |

Modo de posición

- Visualiza el modo de posición actual dependiendo de la configuración definida.
 Tan pronto como aparece el icono, la SmartStation está en condiciones de empezar a trabajar.
- Pantalla táctil: Pinchando en el icono se accede a ESTADO Registrando.

| Icono | Modo de posición | Ocupación del punto | Registro de datos brutos |
|----------|------------------|---------------------|--------------------------|
| ₹ | Estático | Sí | No |
| 'nχ | Estático | Sí | Sí |
| <u>*</u> | Moving | No | No |

1.5 Símbolos

Descripción

Los símbolos proporcionan información referida a la configuración.

Filtro

| Símbolo | Descripción | Ejemplo |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Υ | El símbolo de filtro se muestra en la página Puntos , Líneas , Area o Mapa si hay activo un filtro de puntos, líneas o áreas. | Datos:Trab Puntos ▼ Li Punto |

Atributos

| Símbolo | Descripción | Ejemplo |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ħ | El símbolo atributo se visualiza en GESTION Códigos para indicar códigos que llevan atributos. | e is |

Límites

| Símbolo | Descripción | Ejemplo |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ā | Indica que se ha excedido el límite definido. Por ejemplo, exceder un límite de residuales en el programa Determinar Sistema de Coordenadas. | 0.022 0.0519 -0.005 |

Residual máximo

| Símbolo | Descripción | Ejemplo |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ¥ | El símbolo indica el residual máximo en DET SIS C Paso 4: Revisar Residuos . | Este[m] 0.009! 0.000 |

Replanteo

| Símbolo | Descripción | Ejemplo |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N | Este símbolo se utiliza en GESTION Datos: Nombre Trabajo para indicar puntos que han sido replanteados. Es posible restablecer el indicador de puntos replanteados en GESTION Filtro de replanteo . | 1233 |

2 Teclas configurables

2.1 Teclas de acceso rápido

Descripción

- Existen dos niveles de teclas de acceso rápido:
 - El primer nivel lo forman las teclas F7, F8, ..., F12
 - El segundo nivel es la combinación de SHIFT y F7, F8, ..., F12

Funcionalidad

 Las teclas de acceso rápido permiten ejecutar las funciones o iniciar los programas de aplicación asignados a las teclas, de una manera rápida y directa.
 El usuario puede configurar la asignación de funciones y programas de aplicación a las teclas de acceso rápido.

Acceso

- Al primer nivel se accede directamente pulsando F7, F8, ..., F12.
- Al segundo nivel se accede pulsando primero SHIFT seguido de F7,F8,...,F12
- Las teclas de acceso rápido se pueden pulsar en cualquier momento. Es posible que en determinadas situaciones no se pueda ejecutar la función o el programa de aplicación asignado a una tecla.

Definición de las teclas de acceso rápido

 Consultar "19.2 Teclas de Acceso Rápido y Menú de Usuario" para más detalles.

2.2 Tecla USER

Descripción

• La tecla **USER** abre el menú definido por el usuario.

Funcionalidad

- El menú definido por el usuario puede configurarse para contener las funciones más utilizadas y/o los programas de aplicación más utilizados.
- Al seleccionar una opción en el menú definido por el usuario se ejecuta la función o se inicia el programa de aplicación asignado a esa opción.

Acceso

- Pulsar USER para acceder a TPS1200 Menú Usuario: Configuración.
- No se puede acceder a este menú cuando está abierta la pantalla CONFIG.

Definir la tecla

 Consultar "19.2 Teclas de Acceso Rápido y Menú de Usuario" para más detalles.

TPS1200 Menú Usuario: Configuración

- Este ejemplo muestra el aspecto que puede tener un menú definido por el usuario. Las teclas de función y su orden son fijos. Las funciones y los programas de aplicación que están asignados a cada posición en el menú definido por el usuario pueden variar dependiendo de la configuración.
- El menú definido por el usuario se guarda con la configuración activa actualmente.



CONT (F1)

Para ejecutar la función seleccionada

CONF (F2)

Para configurar el menú de usuario.

ESTAD (F3)

Para acceder al Menú Estado.

3 Estacionar el Instrumento

3.1 Estacionar el Instrumento

Descripción


Este apartado describe la puesta en estación de un instrumento sobre un punto señalado del suelo utilizando la plomada láser. Es posible estacionar el instrumento sin necesidad de un punto marcado en el suelo.



Características importantes:

- Se recomienda proteger siempre el instrumento de la luz solar directa y evitar diferencias de temperaturas alrededor del instrumento.
- La plomada láser descrita en este apartado está incorporada en el eje vertical del instrumento. Proyecta un punto rojo en el suelo simplificando considerablemente el centrado del instrumento.
- La plomada láser no se puede utilizar junto con una base nivelante equipada con plomada óptica.
- Consultar el "TPS1200 Manual de Referencia Técnica" para más información sobre el empleo de la plomada láser.

Estacionar, paso a paso



| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Proteger el instrumento de la luz solar directa y evitar las diferencias de temperatura alrededor del instrumento. |
| 1. | Extender las patas del trípode para permitir una posición de trabajo cómoda. Colocar el trípode sobre el punto marcado en el suelo y centrarlo tanto como sea posible. |
| 2. | Asegurar al trípode la base nivelante con el instrumento. |
| 3. | Encender el instrumento pulsando PROG durante 2 s. Pulsar SHIFT (F12) para acceder a ESTADO Nivel y Plomada láser y activar la plomada láser. |
| 4. | Mover las patas (1) del trípode y utilizar los tornillos (6) de la base nivelante para centrar la plomada (4) sobre el punto del suelo. |
| 5. | Ajustar la patas del trípode para nivelar el nivel esférico (7). |

| Paso | Descripción | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6. | Utilizando el nivel electrónico, girar los tornillos nivelantes (6) para nivelar el instrumento de manera precisa. | |
| 7. | Centrar el instrumento con precisión sobre el punto del suelo (4) desplazando la base nivelante sobre la meseta del trípode (2). | |
| 8. | Repetir los pasos 6. y 7. hasta que se haya alcanzado la precisión requerida. | |

3.2 Nivelación con el nivel electrónico

Descripción

La pantalla **ESTADO Nivel y Plomada Láser** se puede utilizar para nivelar con precisión el instrumento con el nivel electrónico utilizando los tornillos nivelantes de la base nivelante. Las inclinaciones longitudinal y transversal del eje vertical del instrumento se muestran de forma gráfica y numérica.

Acceso

Pulsar SHIFT F12.

Nivelar el instrumento con el nivel electrónico, paso a paso

| Paso | Descripción | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | ESTADO Nivel y Plomada láser | |
| | Utilizar los tornillos nivelantes para llevar el nivel electrónico al centro. | |
| | El nivel se mueve linealmente con los valores de inclinación < Medición L:> y < Medición T:>. En la pantalla más próxima al nivel esférico, el nivel electrónico se mueve hacia abajo al aumentar el valor de < Medición L:> y viceversa. Si el valor de < Medición T:> aumenta, el nivel se mueve hacia la izquierda, y viceversa. | |
| | El nivel electrónico no desaparece nunca, tampoco cuando el instrumento está desnivelado. | |
| 2. | Cuando el nivel electrónico está centrado, el instrumento está perfectamente nivelado. | |
| 3. | CONT (F1) Para salir de ESTADO Nivel y Plomada láser. | |




Para instrumentos con dos displays:

- El display más próximo al nivel esférico muestra el movimiento del nivel electrónico en la misma dirección que el movimiento del nivel esférico.
- El otro display muestra el movimiento del nivel electrónico en la dirección contraria a la del movimiento del nivel esférico.


3.3 SmartStation Estacionar

Estacionar, paso a paso


| Paso | Descripción |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Consultar en "3.1 Estacionar el Instrumento" el modo de estacionar inicialmente el instrumemento sobre un trípode. Retirar el asa de transporte del instrumento manteniendo pulsados simultaneamente los cuatro botones. |



| Paso | Descripción |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | En un extremo de la carcasa de fijación con clip hay un tornillo circular. Asegurarse de que el tornillo circular está en la posición de desbloqueo. Girar en sentido contrario a las agujas del reloj, como se indica en los símbolos de bloqueo y de flecha del tornillo. |
| 2. | Deslizar la cubierta acoplable hasta la posición debajo del adaptador SmartAntenna Adapter, de forma que los carriles de guiado de la cubierta y del adaptador SmartAntenna Adapter queden alineados. |
| | Asegurarse de que el conector situado en el extremo de la cubierta acoplable encaja en su puerto del adaptador SmartAntenna Adapter. |
| 3. | Bloquear el tornillo circular girándolo en sentido de las agujas del reloj como se indica en los símbolos de bloqueo y de flecha del tornillo. La cubierta acoplable está ahora fijada en su posición. |
| 4. | Colocar la antena en la cubierta acoplable. |



| Paso | Descripción |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Colocar en el instrumento el adaptadorSmartAntenna Adapter con la cubierta acoplable montada, manteniendo pulsados simultaneamente los 4 botones. |
| | Asegurarse de que la conexión de la interfaz en la parte inferior del adaptador SmartAntenna Adapter queda en el mismo lado que Cubierta lateral para comunicación. |




TPS12 209

| Paso | Descripción | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6. | Poner la SmartAntenna sobre el adaptador SmartAntenna Adapter manteniendo pulsados simultaneamente los dos clips. | |
| | Asegurarse de que los contactos de clip situados en la parte inferior de la SmartAntenna quedan alineados con los contactos de clip del adaptador SmartAntenna Adapter. | |

3.4 Puesta enestación del instrumento para Control Remoto

Estacionar, paso a paso



| Paso | Descripción | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Consultar en "3.1 Estacionar el Instrumento" el modo de estacionar inicialmente el instrumemento sobre un trípode. Retirar el asa de transporte del instrumento manteniendo pulsados simultaneamente los cuatro botones. | |
| 1. | Colocar el RadioHandle en el instrumento manteniendo presionados simultaneamente los cuatro bonotes. | |
| | Asegurarse de que la conexión de la interfaz en la parte inferior del Radio- Handle queda en el mismo lado que Cubierta lateral para comunicación. | |
| 2. | Poner la antena del RadioHandle en posición vertical. | |
| | Consultar el "RX1200 Manual del Usuario" para más detalles. | |

4 Configuración Rápida - SHIFT USER

Descripción

Esta ventana visualiza todos los parámetros que se pueden cambiar. Todos estos parámetros tienen dos estados posibles y permiten ser cambiados muy rápido. Resaltar un campo y pulsar **ENTER** para cambiar a la opción visualizada o pulsar el número que va delante de la función.

Acceso

Pulsar SHIFT USER.

EST RAPIDO Cambiar Conf. a:



BRUJU (F1)

Para girar el instrumento utilizando lecturas de brúiula.

Hz/V (F2)

Para girar el instrumento a una determinada posición introducida.

JSTCK (F3)

Para girar el instrumento utilizando las teclas de flecha.

REVPT (F4)

Para comprobar un punto o la orientación del instrumento.

L.GO (F5) o L.INT (F5)

L.GO (F5) para iniciar una búsqueda ATR, fijar **<Seguimiento:** Lock**>** y seguir al prisma.

L.INT (F5) para interrumpir Lock.

PS (F6)

Inicia una búsqueda del prisma con PowerSearch.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATR | → Encender | Para activar ATR, <seguimiento: atr="">.</seguimiento:> |
| | → Apagar | Para desactivar ATR,< Seguimiento: Ninguno>. |
| Lock | → Encender | Para activar LOCK, <seguimiento: lock="">.</seguimiento:> |
| | → Apagar | Para desactivar LOCK, Seguimiento: Ninguno>. |
| Distanció- metro | →Cambiar a IR | Para activar mediciones a prismas, < Distanciometro: Reflector (IR)>. |
| | →Cambiar a RL | Para activar mediciones sin reflector, Distanciometro: Sin prisma (RL)> . Desactiva ATR y LOCK, Seguimiento: Ninguno> . |

| Campo | Opción | Descripción |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo Distc | →Cambiar a Trac- king | Para activar el tracking con mediciones continuadas, <modo distc:="" tracking="">.</modo> |
| | →Cambiar a Estándar | Para activar mediciones sencillas, < Modo Distc: Estándar>. |
| Modo RCS | → Encender | Para activar el modo RCS y LOCK, <usar interface:="" sí=""> en CONFIGURAR Modo RCS, <seguimiento: lock="">.</seguimiento:></usar> |
| | → Apagar | Para desactivar el modo RCS, <usar b="" inter-<=""> face: No> en CONFIGURAR Modo RCS.</usar> |
| Ventana PS | → Encender | Para activar la ventana PowerSearch, <ventana on="" ps:=""></ventana> . Se buscan los prismas con PowerSearch en la ventana PS cuando se pulsa PS (F6) . |
| | → Apagar | Para desactivar la ventana PowerSearch Ventana PS: OFF> . Cuando se pulsa PS (F6) se realiza un búsqueda de 360°. |
| Ángulo V | →Retener | El valor visualizado para el ángulo vertical se mantiene después de DIST (F2) y hasta que se pulsa GRABA (F3), <Ángulo V: Retener tras DIST>. |
| | → Continuo | El valor visualizado para el ángulo vertical se actualiza después de pulsar DIST (F2), <Ángulo V: Funcionando>. |
| | | Este parámetro permanece y no cambia después de reiniciar el instrumento. |
| Vuelta de Campana | sin opciones | Para cambiar a la otra posición del anteojo. |

Siguiente paso

Resaltar el elemento deseado y pulsar **ENTER**.

o bien

Pulsar la tecla de pantalla deseada.

5 Estacionar, Medir y Registrar

Descripción

- El programa de aplicación Estacionar se utiliza para definir los parámetros del trabajo y orientar el instrumento. La rutina es accesible desde cualquier programa de aplicación.
- Con independencia del método elegido en el programa de aplicación Estacionar, los parámetros del trabajo se pueden definir en la pantalla Empezar de cualquier programa de aplicación, moviendo el foco a <Trabajo:> y pulsando ENTER.

Estacionar, paso a paso

Se describe aquí el método para estacionar más rápido. Consultar en "TPS1200 Manual Breve de las Aplicaciones" más detalles sobre otros métodos de estacionar.

| Paso | Descripción | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | PROG resaltar ESTAC y ENTER para acceder a ESTAC Config Estación de Inicio. | |
| 2. | CONT (F1) para acceder a ESTACIONAR Estacionar. | |
| 3. | ESTACIONAR Estacionar | |
| | Seleccionar el trabajo que contiene los puntos fijos. <bases:></bases:> | |
| | Seleccionar el método de estacionamiento. < Método: Conf Azimut> | |
| 4. | Seleccionar la fuente para las coordenadas de la estación. Para <coord< b=""> Estac: De Trabajo> y <coord b="" estac:<=""> De Bases> CONT (F1) para acceder a ESTAC Seleccionar Estación.</coord></coord<> | |
| 5. | Teclear <id estación:=""> y <alt. instrumento:=""></alt.></id> | |
| | CONT (F1) para acceder a ESTAC Intrd Estación y Hz - Conf Azimut. | |
| 6. | Dirigir la puntería al punto e introducir el acimut y el ID Espalda. También se puede medir la distancia al punto visado. | |
| 7. | Introducir la altura del punto visado. | |
| 8. | Decidir si se van a actualizar todas las mediciones angulares en la estación. | |
| | Hz=0 (F4) para fijar el acimut en 0.000. | |
| 9. | ACEPT (F1) para fijar la estación y la orientación. | |

Medir y registrar, paso a paso


A la pantalla **LEVANTAM Levantamiento: Nombre Trabajo** se puede acceder desde muchos programas de aplicación que requieren la medición de puntos. Las teclas **ALL (F1)**, **DIST (F2)** y **GRABA (F3)** se utilizan para medir los puntos y guardar los datos. Los parámetros de medición dependen de la configuración actual.

| Paso | Descripción | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Consultar en el párrafo "Estacionar, paso a paso" la información sobre el modo de estacionar el instrumento. | |
| 2. | Seleccionar Menú Principal: Levantamiento. | |
| 3. | LEVANTAM Empezar Levantam | |
| | CONT (F1) para acceder a LEVANTAM Levantamiento: nombre del trabajo, página Levant. | |

| Paso | Descripción | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | DIST (F2) para medir una distancia y visualizar la distancia y los ángu La actualización del angulo vertical despues de DIST (F2) depende o parámetro Angulo V :> fijado en CONFIG Unidades y Formatos, página Ángulo. | |
| | Para < Angulo V: Fijar tras DIST>, el ángulo vertical permanece fijo hasta que se pulsa GRABA (F3). | |
| | Para < Angulo V: Continuo >, el ángulo vertical se actualiza continuamente con el movimiento del anteojo. | |
| | GRABA (F3) para registrar la distancia visualizada si se ha medido con DIST (F2) y ángulos o ángulos sin distancia. El ID de punto visualiado se incrementa de acuerdo con la plantilla activa para el ID punto. Después de pulsar GRABA (F3), dejan de verse los valores referentes a la distancia. | |
| | ALL (F1) para medir y registar distancia y ángulos. El ID de punto visualiado se incrementa de acuerdo con la plantilla activa para el ID punto. Después de pulsar ALL (F1), dejan de verse los valores referentes a la distancia. Pulsando ALL (F1)se realiza la misma función que pulsando DIST (F2)y luego GRABA (F3). | |
| 4. | ALL (F1) para medir distancia y ángulos. | |

Combinar DIST (F2) y GRABA (F3), paso a paso

La combinación de **DIST (F2)** y **GRABA (F3)** se puede utilizar para medir puntos no accesibles con el reflector, por ejemplo, esquinas de edificios.



| Paso | Descripción | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Colocar el reflector a la misma distancia del instrumento que la esquina del edificio a medir. | |
| 2. | DIST (F2) para medir la distancia. | |
| 3. | GRABA (F3) para registar la distancia medida al reflector y los ángulos a la esquina de la casa. | |



Para mediciones sin reflector hay que fijar <Tipo EDM: Sin Prisma(RL)>.



Para <Modo EDM: Tracking> se efectúan mediciones continuas de distancia una vez que se pulsa ALL (F1) o DIST (F2).

6 Gestión... - Para empezar

Acceso GESTION XX paso a paso

| Paso | Descripción | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Seleccionar Menú principal: Gestión. | |
| 2. | TPS1200 Gestión | |
| | Seleccionar una opción en el menú. | |
| 3. | CONT(F1) para acceder a GESTION XX. | |
| | A GESTION XX se puede acceder directamente desde una lista de opciones en algunas pantallas, por ejemplo, desde la pantalla de inicial de un programa de aplicación. | |

GESTION XX

- A modo de ejemplo se muestra GESTION Trabajos (dispositivo). En otras pantallas están disponibles teclas de pantalla adicionales. Las opciones listadas se guardan en la base de datos DB-X. Aquella información no disponible se muestra con un -----.
- La pantalla de GESTION Datos: Nombre Trabajo consta de varias páginas. Tanto los objetos listados como el orden de los mismos dependen de los parámetros de ordenación y filtrado que se encuentren activos. Cuando una página tenga un filtro activo, se mostrará un símbolo ▼ a la derecha del nombre de la página. En la página Líneas (X) y en la página Áreas (X), el número entre paréntesis junto al nombre de la página indica el número de líneas/áreas abiertas. Ejemplo: Líneas (2)/Áreas (2) significa que se han abierto dos líneas.



■ CONT (F1)

Para seleccionar una opción y regresar a la pantalla anterior. Para **GESTION Listas de Códigos**, los códigos de la lista resaltada se copian en el trabajo activo.

NUEVO (F2)

Para crear una opción. Después de guardar la nueva línea/área, se cierran todas las líneas y áreas que estuvieran abiertas.

EDIT (F3)

Para editar la opción. Para **GESTION Configuraciones**, se accede a la primera pantalla del asistente secuencial de configuración para la configuración resaltada.

BORRA (F4)

Para eliminar la opción. Disponible excepto en GESTION Datos:
Nombre Trabajo, página Líneas (X) y en GESTION Datos: Nombre Trabajo, página Áreas (X).

DATOS (F5)

Para ver, editar y eliminar puntos, líneas y áreas guardados con el trabajo. Los puntos, las líneas y las superficies se muestran en páginas separadas. Se aplican los criterios de clase y filtros seleccionados.

CIERR (F4) y OPEN (F4)

Para cambiar entre las opciones en la columna **Abierto** para la línea/área resaltada. Las opciones son: **S**í: La línea/área está abierta. Los puntos medidos se asignan a la

línea/área.

línea/área se cierra. Los puntos medidos no se asignan a la línea/área.

MAS (F5)

Para desplegar más información en la segunda columna. Disponible salvo en **GESTION Trabajos (dispositivo)**.

PAG (F6)

Para cambiar a otra página de esta pantalla. Disponible para **GESTION Datos: Nombre Trabajo**.

TARJ. (F6) o INTER (F6)

Para cambiar entre visualizar trabajos guardados en la tarjeta CompactFlash o en la memoria interna. Disponible para **GESTION Trabajos**. Disponible en instrumentos con memoria interna.

SHIFT ALMAC (F4)

Para visualizar puntos, líneas, áreas y códigos libres guardados con el trabajo y ordenados por hora. Disponible para **GESTION Datos**:

Nombre Trabajo, página Puntos.

SHIFT BORRA (F4)

Para eliminar la línea/área resaltada. Disponible para GESTION Datos: Nombre Trabajo, página Líneas (X) y en GESTION Datos: Nombre Trabajo, página Áreas (X).

SHIFT S DEF (F4)

Para cambiar el sistema de coordenadas/configuración resaltado en un sistema de coordenadas/configuración por defecto definido por el usuario, guardado en el instrumento. Disponible para GESTION Sistema de Coordenadas y GESTION Configuraciones. Disponible salvo si está resaltado un sistema de coordenadas o configuración por defecto.

SHIFT FILT (F5)

Para definir los parámetros de clase y filtro. Disponible para **GESTION**

Datos: Nombre Trabajo.

SHIFT PREDE (F5)

Para recuperar el sistema de coordenadas/configuración por defecto que se había eliminado y volver a poner la configuración como parámetros por defecto. Disponible para GESTION Sistema de Coordenadas y GESTION Configuraciones

Siguiente paso

| SI se quiere | ENTONCES | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| seleccionar una opción | resaltar la opción deseada. CONT (F1) cierra la pantalla y regresa a aquella desde la cual se accedió a GESTIONAR XX. | |
| crear o editar una opción | resaltar la opción y NUEVO (F2)/EDIT (F3) . Consultar los capítulos correspondientes. | |

7 Gestión...\Trabajos

7.1 Información general

Descripción

Los trabajos:

- · estructuran los proyectos topográficos.
- contienen todos los puntos, líneas, superficies y códigos que han sido registrados y guardados.
- se pueden descargar a LGO para un proceso posterior o para transferir datos a otro programa.
- se pueden cargar desde LGO, por ejemplo, para operaciones de replanteo.
- se pueden guardar en la tarjeta CompactFlash o en la memoria interna, si está disponible.

7.2 Crear un nuevo trabajo/Editar un trabajo

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Trabajos (dispositivo) . | |
| 2. | En GESTION Trabajos (Dispositivo) , seleccionar un trabajo. Cuando se crea un trabajo nuevo, los parámetros de este trabajo se aplican al nuevo trabajo, hay que seleccionar la lista de códigos. | |
| 3. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a GESTION Nuevo Trabajo/GESTION Editar Trabajo. | |



GESTION
XX Trabajo,
página General
página General
General General General Lista Códig

GRABA

3. NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a GESTION Nuevo Trabajo/GESTION Editar Trabajo.

Editar trabajos es similar a crear un nuevo trabajo. Por simplificar, las pantallas se designan GESTION XX Trabajo y se señalan claramente las diferencias.

PAG



GRABA (F1)

Para guardar los parámetros y regresar a **GESTION Trabajos** (dispositivo).

DATOS (F5)

Disponible para editar un trabajo. Para ver, editar y eliminar puntos, líneas y áreas guardados con el trabajo. Los puntos, las líneas y las superficies se muestran en páginas separadas. Se aplican los criterios de clase y filtros seleccionados.

SHIFT ALMAC (F5)

Disponible para editar un trabajo. Para ver, editar y eliminar puntos, líneas y áreas guardados con el trabajo. Los puntos, líneas y superficies se ordenan en una lista por la hora.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nombre:></nombre:> | Entrada por usuario | Nombre único para el nuevo trabajo. El nombre puede tener hasta 16 caracteres de longitud y puede incluir espacios. Se requiere una entrada. |
| <descripción:></descripción:> | Entrada por usuario | Dos líneas para una descripción detallada del trabajo. Puede ser, por ejemplo, la tarea a realizar o las clases contenidas en el trabajo. Entrada opcional. |
| <autor:></autor:> | Entrada por usuario | Nombre de la persona que crea/edita el trabajo. Entrada opcional. |

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <dispositivo:></dispositivo:> | | Dispositivo en que se guardará el trabajo. |
| | Lista de selección | Para instrumentos con memoria interna. |
| | Salida | Para instrumentos sin memoria interna y cuando se edita un trabajo. |

GRABA IMPRT

PAG (F6) cambia a la página Lista de Códigos.

CODIG DATOS PAG

GESTION XX Trabajo, página Lista Códigos



GRABA (F1)

Para guardar los parámetros y regresar a **GESTION Trabajos** (dispositivo).

IMPRT (F2)

Disponible para editar un trabajo. Para añadir códigos adicionales de una nueva lista de códigos al trabajo. El nombre de esa lista de códigos se copia en el trabajo.

CODIG (F4)

Disponible para editar un trabajo. Para ver, editar, eliminar, clasificar y agrupar códigos guardados en el trabajo. La funcionalidad de esta pantalla es básicamente la misma que la de **GESTION Códigos**.

DATOS (F5)

Para ver, editar y eliminar puntos, líneas y áreas guardados con el trabajo. Los puntos, las líneas y las superficies se muestran en páginas separadas. Se aplican los criterios de clase y filtros seleccionados.

SHIFT EXPRT (F2) Disponible para editar un trabajo. Para copiar códigos del trabajo en una lista de códigos existente o nueva.

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <lista códigos:=""></lista> | Lista de selección | Disponible para crear un nuevo trabajo o para editar un trabajo si no hay códigos guardados en el trabajo. Al elegir una lista de códigos, se copian los códigos en el trabajo. |

| Campo | Opción | Descripción |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Salida | Disponible para editar un trabajo si hay códigos guardados en el trabajo. Si los códigos se han copiado de una lista de códigos del Sistema RAM, se desplegará el nombre de la lista de códigos. Si no se han copiado códigos de una lista de códigos de una RAM del sistema sino que se han introducido por el teclado, entonces se visualiza el nombre del trabajo activo. |

PAG (F6) cambia a la página Sistema Coord.

GESTION XX Trabajo página Sist Coords

Al elegir un sistema de coordenadas se vincula al trabajo. Los demás campos de esta pantalla son campos de salida. Dependen del tipo de transformación del sistema de coordenadas seleccionado.

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Prom.

GESTION XX Trabajo página Prom

Con el fin de efectuar una revisión de las mediciones, el mismo punto se puede medir más de una vez. Cuando se activa, se calcula un promedio o una diferencia absoluta. Consultar el párrafo "GESTION XX Trabajo, página General" para mayor información acerca de las teclas de función.

| Campo | Opción | Descripción |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <modo promedio:=""></modo> | | Define los principios para puntos medidos varias veces. |
| | Promedio | Calcula la media para la posición y la altura. Los puntos que excedan los límites definidos se señalan con GESTION Editar Punto, página Media. |
| | Absolute Diffs | Calcula las diferencias absolutas entre dos puntos seleccionados en una lista de puntos medidos que han sido guardados con el mismo número de punto. |
| | Desactivar | El promedio está desactivado. |
| <método:></método:> | | Disponible para Modo Promedio: Promedio> : Método utilizado para calcular el promedio. |
| | Con Pesos | Calcula un promedio ponderado. |
| | Sin pesos | Calcula un promedio aritmético. |

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <puntos a="" usar:=""></puntos> | Lista de selec- ción | El tipo de puntos que se considerarán para calcular el promedio o para las diferencias absolutas. |
| <límite pos:="" prom=""> y <límite alt:="" prom=""></límite></límite> | Entrada por usuario | Disponible para Modo Promedio: Promedio> : La diferencia aceptable para las componentes de posición y altura. |
| Desde <este (x):=""> a <z cartesiana:=""></z></este> | Entrada por usuario | Disponible para <modo absolutas="" dif="" promedio:="">: Las diferencias absolutas aceptables para cada componente de coordenadas.</modo> |

GRABA (F1) guarda el trabajo y regresa a GESTION Trabajos (dispositivo).

8 Gestión...\Listas de Códigos

8.1 Crear una nueva lista de códigos/Editar una lista de códigos



Se recomienda crear una lista de códigos en LGO. Puede transferir una lista de códigos desde LGO al Sistema RAM del instrumento usando una tarjeta Compact-Flash.


Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Listas de Códigos . | |
| 2. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para GESTION Nueva Lista de Códigos/GESTION Editar Lista de Códigos. | |



Editar listas de códigos es similar a crear una nueva lista de códigos. Por simplificar, las pantallas se designan **GESTION XX Lista de códigos** y se señalan claramente las diferencias.

GESTION XX Lista de Códigos



GRABA (F1)

Para guardar la lista de códigos y regresar a GESTION Lista de Códigos.

CODIG (F4)

Para acceder a **GESTION Códigos**, donde los códigos se pueden crear, editar o eliminar y acceder a los grupos de código.

GRABA CODIG

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nombre:></nombre:> | Entrada por usuario | Nombre único para la lista de códigos. El nombre puede tener hasta 16 caracteres de longitud y puede incluir espacios. Se requiere una entrada. |
| <descripción:></descripción:> | Entrada por usuario | Descripción detallada de la lista de códigos. Puede ser, por ejemplo, el nombre del levantamiento a realizar. Entrada opcional. |
| <autor:></autor:> | Entrada por usuario | Nombre de la persona que genera la nueva lista de códigos. Entrada opcional. |

Siguiente paso

GRABA (F1) guarda la lista de códigos y regresa a GESTION Listas de Códigos.

8.2 Crear un nuevo código/Editar un código

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Listas de Códigos. |
| 2. | En GESTION Listas de Códigos resalte la lista de códigos cuyos códigos serán gestionados. |
| 3. | EDIT (F3) para acceder a GESTION Editar Listas de Códigos. |
| 4. | CODIG (F4) para acceder a GESTION Códigos. |
| 5. | GESTION Códigos |
| | Se muestran los códigos del grupo de códigos activo. El \(\text{i indica los códigos que tienen atributos relacionados.} \) |
| | MAS (F5) despliega información relativa a la descripción del código, los códigos rápidos en caso de existir, los grupos de códigos y el tipo de código. |
| (F | SHIFT GRUPO (F4) Para ver, crear, eliminar, activar y desactivar grupos de códigos. |
| | SHIFT CLASE (F5) ordena los códigos por nombre, descripción, código rápido o según el último código empleado. |
| 6. | GESTION Códigos |
| | Si se va a editar un código, resaltar el código. |
| 7. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a GESTION Nuevo Código/GESTION Editar Código. |








Editar códigos es similar a crear un nuevo código. Por simplificar, las pantallas se designan **GESTION XX Código** y se señalan claramente las diferencias.

Los SmartCodes se utilizan principalmente para seleccionar códigos y puntos que serán medidos.Consultar el Manual de Referencia Técnica TPS1200 para mayor información sobre el uso y configuración de SmartCodes.



GRABA ATR. N NOMBR Q2 a û

GRABA (F1)

Para agregar el nuevo código y cualquier atributo(s) relacionado a la lista de códigos del Sistema RAM, y regresar a la pantalla desde la cual se accedió a esta última.

ATR.N (F2)

Para añadir un nuevo campo de entrada para un atributo de tipo normal y valor de tipo texto. Los atributos de tipo obligatorio o fijo y valor de tipo real o entero deben ser creados en LGO. Se pueden crear hasta veinte atributos.

NOMBR (F3) o VALOR (F3)

Disponible para atributos en los cuales se pueda teclear un nombre de atributo. Para resaltar el campo para el nombre del atributo o el campo para el valor del atributo. El nombre del atributo se puede editar y se puede introducir el valor del atributo a emplear como valor del atributo predeterminado.

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <código:></código:> | Entrada por usuario | Nombre único para el nuevo código. El nombre puede tener hasta 16 caracteres de longitud y puede incluir espacios. Se requiere una entrada. |
| <descripción:></descripción:> | Entrada por usuario | Descripción detallada del código. Puede ser, por ejemplo, el nombre completo del código si el campo <código:></código:> está abreviado. Entrada opcional. |
| <grupo:></grupo:> | Lista de selección | El grupo de código al cual quedará asignado el código. |
| <tipo código:=""></tipo> | Lista de selección | Define el uso del código. Se puede emplear como código temático para puntos, líneas o áreas o como código libre. Hace único al código. Por ejemplo, <código: roble=""> puede tener <tipo código:="" punto="">, <tipo código:="" línea="">, <tipo código:="" área=""> y/o <tipo código:="" libre=""> dentro de la misma lista de códigos y del mismo trabajo.</tipo></tipo></tipo></tipo></código:> |
| <líneas:></líneas:> | Lista de selección | Disponible sólo para <tipo código:="" punto="">. Este campo permite abrir una nueva línea o área cada vez que se selec- ciona el código de punto. Esta función también está disponible cuando se crean listas de códigos con Gestión de Listas de Códigos en LGO.</tipo> |
| | Ninguno | Seleccionar esta opción para desactivar la función. Los demás parámetros de códigos en el instrumento no se ven afectados cuando se fija este parámetro. |

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Comenzar Línea | Nada más seleccionar un código de punto, se abre una nueva línea y el punto a registrar se añade a la línea. Mientras se mantiene seleccionado el mismo código de punto, no se abre una línea nueva. El punto a registrar se añade simplemente a la línea actual. |
| | Comenzar Área | El modo de abrir una nueva área es el mismo que el modo de abrir una nueva línea que se ha mencionado arriba. |
| <estilo línea:=""></estilo> | Lista de selección | No disponible sólo para Tipo Código: Libre> . Estilo con el que se representarán las líneas y áreas en la Vista de Mapa y en LGO. |

GRABA (F1) añade el código a la lista de códigos/guarda los cambios y regresa a GESTION Listas de Códigos.

9 Gestión...\Datos

9.1 Información general

Descripción

- "Datos" es un término genérico para designar puntos, líneas y áreas.
- La gestión de datos permite administrar los datos guardados en el trabajo activo, incluye
 - · visualizar datos con su información asociada.
 - · editar datos.
 - · crear nuevos datos.
 - eliminar datos existentes
 - · filtrar datos existentes.

Objetos

Objetos:

- son puntos, líneas y áreas.
- tienen un ID único para su identificación. Este será el ID de punto, el ID de línea y el ID de área.
- pueden o no tener un código asociado. Se trata de un código de punto para un punto, un código de línea para una línea o un código de área para un área.

9.2 Gestión de Puntos

9.2.1 Crear un nuevo punto/Editar un punto

Acceso, paso a paso


| Paso | Descripción |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION datos: nombre del trabajo, página Puntos . |
| 2. | GESTION Datos: nombre del trabajo, página Puntos |
| | Si se va a editar un punto, resaltar el punto. |
| 3. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a GESTION Nuevo Punto/GESTION Editar Pto.: ID Punto. |



Editar puntos es similar a crear un nuevo punto. Por simplificar, las pantallas se designan **GESTION XX Punto** y se señalan claramente las diferencias. Cuando se edita un punto, las páginas y teclas de pantalla visibles en esa pantalla dependen de las propiedades del punto que se está editando.

PAG

GESTION XX Punto, página Coordenadas



GRABA COORD

GRABA (F1)

Para guardar el punto y toda la información asociada a él y regresar a GESTION: Datos: Nombre del trabajo, página Puntos.

COORD (F2)

Para desplegar otros tipos de coordenadas.

NORTE (F3) o SUR(F3)

Disponible para coordenadas geodésicas locales o coordenadas geodésicas WGS84 cuando se resalte <Lat Local:> o <Lat WGS84:>. Para

cambiar entre latitud Norte y Sur.

ESTE (F3) u OESTE (F3)

Disponible para coordenadas geodésicas locales o coordenadas geodésicas WGS84 cuando se resalte <Long Local:> o <Long WGS84:>.

Para cambiar entre longitud Este y Oeste.

SHIFT ALT E (F2) o SHIFT ORTO (F2)

Disponible para coordenadas locales. Para cambiar entre altura elipsoidal y ortométrica.

SHIFT INDIV (F5) y SHIFT RUN (F5)

Para cambiar entre introducir un ID de punto individual diferente al ID de la plantilla definida, y el ID del punto en cuestión de acuerdo a la plantilla de IDs.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <id punto:=""></id> | Entrada por usuario | Nombre del nuevo punto. Se utiliza la plantilla de ID de puntos configurada. El ID se puede cambiar. |
| | | Para iniciar una nueva secuencia de IDs de puntos, sobrescribir el ID de punto. |
| | | SHIFT INDIV (F5) para un ID de punto individual, independiente de la plan- tilla de ID. SHIFT RUN (F5) regresa al siguiente ID libre de la plantilla confi- gurada. |
| | | Cuando se edita un punto, al modificar el ID de un punto de cualquier clase, se aplica el nuevo ID a todos los puntos con el mismo nombre, independientemente de la clase. |
| | Salida | Los puntos de la <clase< b="">: REF> no podrán cambiar de nombre.</clase<> |
| Coordenadas | Entrada por usuario | Las coordenadas geodésicas negativas indican que el punto se encuentra en el hemisferio contrario o del otro lado del meridiano central. Por ejemplo, al ingresar -25 °N se guardará como 25 °S, y al ingresar -33 °E se guardará como 33 °W. |
| | Salida | Al editar, los puntos de <clase: ref=""></clase:> no se pueden renombrar. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página siguiente. Consultar el párrafo relevante más abajo.

GESTION Editar Punto: ID Punto, página Obs

Para puntos GNSS

En los campos de salida se muestran el nombre de la estación de referencia en tiempo real desde la que se midió el punto GNSS, el nombre de la antena utilizada para medir el punto y la línea base.

Para puntos TPS

Es posible editar la altura del reflector. Cambiando la altura del reflector se recalcula la altura del punto. El nombre de la estación desde la que se midió el punto se muestra en un campo de salida. Las variables de distancia ΔHz, ΔV, ΔDist. Geom. se muestran como campos de salida, siempre que se haya efectuado una medición en ambas posiciones del anteojo.

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página siguiente. Consultar el párrafo relevante más abajo.

GESTION XX Punto, página Código El parámetro para **<Cód Temático:>** en **CONFIGURAR Configuración Codifica- ción** determina la disponibilidad de los siguientes campos y teclas de función. Para **<Cód Temático: Sin Lista de Códigos>** la única tecla disponible es **GRABA (F1)**.



GRABA (F1)

Para guardar el punto y toda la información asociada a él y regresar a GESTION: Datos: Nombre del trabajo, página Puntos.

ATR.N (F2)

Para crear atributos adicionales para el código de punto.

NOMBR (F3) o VALOR (F3)

Disponible para atributos en los cuales se pueda teclear un nombre de atributo.

Para resaltar **<Atributo n:>** o el campo del valor de atributo. El nombre de **<Atributo n:>** se puede editar y escribir un valor de atributo.

ULTIM (F4)

Para llamar a los últimos valores de atributo empleados que fueron guardados con este código de punto.

PREDE (F5)

Para invocar los valores predeterminados del último atributo empleado para el código seleccionado.

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <código punto:=""></código> | Lista de selección | Disponible para < Cód Temático: Con ListaCódigos>. Se pueden elegir todos los códigos de punto de la lista de códigos del trabajo. La descripción del código se muestra como un campo de salida. Los atributos se muestran como campos de salida, de ingreso o como lista de selección dependiendo de su definición. |
| <código:></código:> | Entrada por usuario | Disponible para Cód Temático: Sin ListaCódigos> .Resalte el código que se guardará con el nuevo punto. Se efectúa una revisión para determinar si ya existe un código de punto con este nombre en el trabajo. De ser así, se muestran los atributos correspondientes. |
| <atributo n:=""></atributo> | Entrada por usuario | Disponible para Cód Temático: Sin ListaCódigos> .Quedan disponibles hasta ocho valores de atributo. |

| SI se quiere | ENTONCES | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| crear un punto | GRABA (F1) guarda el punto y toda la información asociada a él y regresa a GESTION: Datos: Nombre del trabajo, página Puntos. | |
| editar un Punto | PAG (F6) cambia a la página Anotaciones, si está dispo- nible. | |
| | PAG (F6) cambia a la página Anotaciones, si está dispo- nible. Consultar en "9.2.2 Página Media" la información sobre las teclas de pantalla y los campos de la página Media. | |

GESTION Editar Punto: ID Punto, página Anotaciones Los comentarios que se guardan con el punto se pueden editar excepto para <4:> si se ha registrado un valor sísmico GPS.

Siguiente paso

GRABA (F1) guarda los cambios y regresa a GESTION Datos: nombre del trabajo.

9.2.2 Página Media

Descripción

- Las diferentes tripletas de coordenadas medidas de un punto se pueden registrar empleando el mismo ID de punto. Si está activado el Modo Promedio, se calcula una media.
- Se comprueba si la desviación de cada uno de los puntos está dentro de los límites establecidos en la configuración.
- Después de efectuar el promedio, la página Media queda disponible en GESTION Editar Punto: ID Punto y accesible desde el programa de aplicación Levantamiento, LEVANTAM Levantamiento: nombre del trabajo, página Survey.

Promedio

Definición del modo promedio y configuración de límites

El modo promedio y los límites se configuran en la página **GESTION Nuevo Trabajo, Promedio** o en **GESTION Editar Trabajo: nombre del trabajo,** página **Promedio**. Consultar "7.2 Crear un nuevo trabajo/Editar un trabajo" para más detalles

Descripción de los modos promedio


| Modo Promedio | Descripción |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promedio | Las distancias en la horizontal y en altura de los puntos medidos hacia el promedio se calculan y despliegan en la página Media . Según el método seleccionado para calcular el promedio, se obtendrá el promedio ponderado o aritmético. |
| Absolute Diffs | Lo mismo establecido arriba para Promedio se aplica también para Dif. Absolutas . Además, se calcula y revisa la diferencia absoluta entre dos puntos seleccionados a partir de una lista de puntos medidos que se hayan guardado con el mismo ID de punto, para determinar si se encuentra dentro de los límites establecidos. |
| Desactivar | La función Promedio se apaga. |

Acceso, paso a paso

Acceso desde la gestión de datos

| Paso | Descripción |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Datos: nombre del trabajo. |
| 2. | En GESTION Datos: nombre del trabajo , página Puntos resalte el punto que se va a editar. |
| 3. | EDIT (F3) para acceder a GESTION Editar Punto: ID Punto, página Media. |

GESTION Editar Punto: ID Punto, página Media Se muestran todas las tripletas de coordenadas medidas, registradas empleando el mismo ID de punto.



GRABA (F1)

Para guardar los cambios y regresar a la pantalla desde la cual se accedió a esta última.

USAR (F2)

Para incluir o excluir la tripleta de coordenadas resaltada en o del cálculo de la media.

EDIT (F3)

Para ver y editar la tripleta de coordenadas medidas resaltada.

BORRA (F4)

Para eliminar la tripleta de coordenadas resaltada. Se vuelve a calcular el promedio.

MAS (F5)

Para desplegar más información en la segunda columna.

SHIFT DIFER (F5)

Disponible para **Modo Promedio:**Dif. Absolutas> y si se ha configurado Sí en la columna Usar para exactamente dos mediciones. Para visualizar las diferencias de coordenadas absolutas. Las diferencias que excedan el límite definido se indican con §.

Descripción de las columnas

| Columna | Descripción | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Usar | Uso de una tripleta de coordenada medida en el promedio. | |
| | • Auto | |
| | La tripleta de coordenadas se incluye en el cálculo del promedio si está dentro del límite definido. | |
| | • Sí | |
| | La tripleta de coordenada se incluye siempre en el cálculo del promedio, incluso si excede el límite definido. | |
| | • No | |
| | La tripleta de coordenada nunca se incluye en el cálculo del promedio. | |
| | • | |
| | La tripleta de coordenada no se puede incluir en el cálculo del promedio. El sistema lo define automáticamente. | |
| | USAR (F2) cambia entre las opciones. | |

| Columna | Descripción |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dPos | Distancia horizontal desde la tripleta de coordenada medida hacia el promedio. |
| dHt | Distancia en altura desde la tripleta de coordenada medida hacia el promedio. |
| 1 | Disponible para tripletas de coordenadas medidas con Auto o S í en la columna Usar si <modo promed:="" promedio=""></modo> . Indica que se han excedido los límites |

| Si una tripleta de coordenadas medida | ENTONCES | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| no será visualizada | GRABA (F1) guarda los cambios y regresa a GESTION Datos: nombre del trabajo. | |
| será visualizada | resalte una tripleta de coordenada medida y EDIT (F3) . Los códigos no se pueden modificar. Una modificación en los códigos implica un cambio general para el punto promediado. | |

9.3 Gestión de Línea/Área

9.3.1 Información general

Descripción

- Una línea/área consiste en una serie de puntos y se puede crear/editar en GESTION Datos: nombre del trabajo. Los puntos individuales se miden desde cualquier programa de aplicación. Pueden ser todos los puntos excepto los puntos auxiliares. Los puntos se pueden asignar simultáneamente a una o más líneas y/o áreas.
- Una línea/área puede tener:
 - un estilo para desplegarse en la Vista de Mapa.
 - un código independiente del código de los puntos que conforman la línea/área.



Los puntos se asignan a una línea/área cuando la línea/área está abierta. Pulsar **USAR (F4)** para abrir/cerrar una línea/área.

9.3.2 Crear una nueva línea/área /Editar una línea/área



La creación/edición de líneas/áreas y la función de todas las pantallas y campos son similares tanto para líneas como áreas. Por motivos de simplicidad, solo se explica la creacion/edición de una línea en este capítulo.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Datos: nombre del trabajo. |
| 2. | PAG (F6) hasta que se active la página Líneas (X). |
| 3. | GESTION Datos: nombre del trabajo, página Líneas (X) |
| | Si se va a editar una línea, resaltar la línea. |
| 4. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a GESTION Nueva Línea/GESTION Editar Línea: ID Línea. |



La edición de líneas/áreas es similar a la creación de una nueva línea/área. Por simplificar, las pantallas se designan **GESTION XX Línea** y se señalan claramente las diferencias.

GESTION XX Línea, página General



GRABA (F1)

Para guardar la nueva línea ingresada y toda la información asociada y regresar a la página **GESTION**

Datos: nombre del trabajo, página Líneas. Se cierran todas las líneas y áreas que estuvieran abiertas.

MAS (F5)

Disponible en **GESTION Editar Línea: ID Línea**. Para visualizar campos adicionales con más información.

SHIFT INDIV (F5) o SHIFT RUN (F5)


Para cambiar entre introducir un ID de línea individual diferente al ID de la plantilla definida, y el ID de la línea en cuestión de acuerdo a la plantilla de IDs.

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <id línea:=""></id> | Entrada por usuario | Nombre de la nueva línea. |
| <ptos. a="" grabar:=""></ptos.> | Todos los Puntos, Sólo Pts.Medidos, Sólo Pts.Automat, Sólo Desplz1 Pts o Sólo Desplz2 Pts | Tipo de puntos utilizados para formar una línea en un levantamiento. |

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <estilo línea:=""></estilo> | Lista de selección | Disponible en GESTION Nueva Línea. Es el estilo de línea con el cual se representen las líneas/áreas en la vista de Mapa y en LGO. Para <código <ninguno="" línea:="">> en la página Código, el estilo de línea se puede elegir a partir de una lista de selección. De otra forma, se muestra el estilo de línea definido para el código de línea seleccionado en la página Código.</código> |
| <no. de="" ptos:=""></no.> | Salida | El número de puntos contenidos en la línea. |
| <longitud:></longitud:> | Salida | Disponible en GESTION Editar Línea: ID Línea. Longitud: La suma de las distancias entre los puntos en orden secuencial según se guardaron en la línea. Puede ser una distancia de cuadrícula horizontal o una distancia geodésica sobre el elipsoide WGS 1984. |
| <hora inicio:=""> y <fecha inicio:=""></fecha></hora> | Salida | Disponible en GESTION Editar Línea: ID Línea . Hora/fecha en que fue creada la línea. |
| <hora fin:=""> y <fecha fin:=""></fecha></hora> | Salida | Disponible en GESTION Editar Línea: ID Línea después de pulsar MAS (F5). Es la hora/fecha en que se añadió el último punto a la línea. Los valores no cambian después de eliminar o de editar el último punto añadido excepto si se añade un punto adicional a la línea. |

| SI se quiere | ENTONCES |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| crear una línea | PAG (F6) cambia a la página Código . Consultar el apartado "GESTION XX Línea, página Código". |
| editar una línea | PAG (F6) cambia a la página Puntos. Consultar el párrafo "GESTION Editar Línea: ID Línea, página Puntos". |

GESTION Editar Línea: ID Línea, página Puntos En la lista aparecen todos los puntos pertenecientes a la línea. El último punto que se agregó a la línea aparece al principio de la lista.



AÑAD (F2)

Para añadir a la línea un punto existente en el trabajo activo. El nuevo punto se añade antes del punto que estaba resaltado al pulsar **AÑAD** (F2).

EDIT (F3)

Para editar el punto resaltado en la línea.

BORRA (F4)

Para eliminar de la línea el punto resaltado. El punto en sí mismo no se elimina

MAS (F5)

Para desplegar más información en la segunda columna.

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Código.

GESTION XX Línea, página Código La funcionalidad es muy similar a la de **GESTION Nuevo Punto**, página **Código**. Consultar "9.2.1 Crear un nuevo punto/Editar un punto".

Siguiente paso

GRABA (F1) guarda los cambios y regresa a **GESTION Datos: nombre del trabajo**, página **Líneas (X)**.

Creación más eficiente de líneas/áreas

| SI se trata de crear | ENTONCES |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| varias líneas/áreas con ID de línea/área correla- tivos | Utilizar la función FUNC Crear Linea Nueva (Rápido)/FUNC Crear Área Nuevo (Rápido) del menú de usuario/teclas rápidas. Pulsando la tecla de acceso rápido o seleccionando la función en el menú de usuario se crea y registra inmediatamente la nueva línea/área. Para el ID de línea/superficie, se utiliza la plantilla de ID de línea/superficie que se definió en CONFIG Plantillas Identificación. El código y los atributos se toman de la última línea/área creada. |
| líneas/áreas con determinados códigos | utilizar la codificación rápida. La lista de códigos del trabajo ha de contener códigos rápidos para líneas/áreas. Al teclear el código rápido se crea una nueva línea/área e inmediatamente se registra con el código de línea/área y los atributos. Para el ID de línea/superficie, se utiliza la plantilla de ID de línea/superficie que se definió en CONFIG Plantillas Identificación. |

9.4 Ordenar Puntos y Filtros

9.4.1 Orden y Filtros para Puntos, Líneas y Áreas

Descripción

Los parámetros de ordenamiento definen el orden de los objetos en el trabajo activo. Los parámetros de filtrado definen los objetos que serán visualizados.



La existencia de un filtro activo para un objeto se indica en **GESTION Datos:** nombre del trabajo por medio de un ♥ situado al lado derecho del nombre de la página.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Datos: nombre del trabajo. |
| 2. | En GESTION Datos: nombre del trabajo, en la página Puntos, Líneas (X) o Áreas (X), pulsar SHIFT FILT (F5) para acceder a GESTION Clases y Filtros. |
| 3. | GESTION Clases y Filtros |
| | La página de un objeto se despliega cuando la página equivalente se despliega en GESTION Datos: nombre del trabajo . |



La funcionalidad de la página **Líneas (X)** y **Áreas (X)** es similar a la de la página **Puntos**. Por simplificar sólo se describirá la página **Puntos**.

GESTION Clases y Filtros, página Puntos

Los campos disponibles en esta pantalla dependen del parámetro seleccionado para < Filtro:>.



CONT (F1)

Para cerrar la pantalla y regresar a aquella desde la cual se accedió a esta.

REPLA (F5)

Para filtrar puntos para el programa de aplicación Replanteo.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <orden:></orden:> | ID Pto Ascend, ID Pto Descend, Hora Avan u Hora Atrás | Siempre disponible. Método con el cual se ordenan los puntos. |
| <filtro:></filtro:> | | Siempre disponible. Método con el cual se filtran los puntos. |
| | Sin Filtro | Muestra todos los puntos. |
| | Clase Principal | Muestra los puntos de mayor clase. |
| | Rango de ID Pto | Muestra los puntos con IDs que se encuentren entre el ID de inicio y el ID final. Los puntos se alinean a la izquierda y se ordenan por el primer dígito. |
| | ID Pto Comodín | Muestra los puntos con IDs que coincidan con el comodín. Se permite emplear * y ? . * indica un número indefinido de caracteres desconocidos. ? indica un solo carácter desconocido. |
| | Hora | Muestra los puntos que se registraron dentro de una ventana de tiempo definida. |
| | Clase | Muestra los puntos de la clase seleccionada. |
| | Instrumento | Muestra los puntos cuyo origen corres- ponde al instrumento o al tipo de programa seleccionado. |
| | Tipo Coord | Muestra los puntos del tipo de coordenada seleccionada. |
| | Código Punto | Muestra los puntos relacionados con los códigos seleccionados. |
| | Radio Desde Pto | Muestra los puntos que se encuentran dentro del radio definido a partir de un punto en particular. El radio es la distancia horizontal. |
| | Línea Indiv | Muestra los puntos que forman la línea seleccionada. Esto puede resultar de utilidad por ejemplo durante un replanteo. |
| | Área Indiv | Muestra los puntos que forman al área seleccionada. Esto puede resultar de utilidad por ejemplo durante un replanteo. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a GESTION Clases y Filtros.

9.4.2 Filtro para Códigos de Punto, Línea y Área



Para cada objeto existe un filtro de código. Los filtros de códigos de punto, línea y área son independientes unos de otros. La función es idéntica. Con fines de simplificación, solo se explica el filtro de código de punto.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "9.4.1 Orden y Filtros para Puntos, Líneas y Áreas" para acceder a GESTION Clases y Filtros . |
| 2. | GESTION Clases y Filtros |
| | <filtro: código="" punto="">.</filtro:> |
| 3. | CODIG (F4) para acceder a GESTION Filtro del Código de Punto. |

GESTION Filtro del Código de Punto

Esta pantalla muestra los códigos de punto del trabajo activo y los códigos que se están empleando como filtro.



CONT (F1)

Para cerrar la pantalla y regresar a aquella desde la cual se accedió a esta.

GRUPO (F4)

Para activar y desactivar grupos de códigos. Los códigos que pertenezcan a un grupo de códigos desactivado no se desplegarán en

GESTION Filtro de Código.

USAR (F5)

Para activar y desactivar el filtro para el código resaltado.

NADA (F6) o ALL (F6)

Para activar o desactivar todos los códigos de punto.

SHIFT CLASE (F5)

Para establecer el orden de los códigos.

10 Líneas (Linework)

10.1 Trabajando con líneas



El programa de aplicación Levantamiento se utiliza aquí para explicar el trabajo con Líneas.

Requerimientos

- Habrá que configurar una máscara de pantalla con una lista de opciones para Trabajo con líneas.
- Los indicadores para Líneas han de definirse en CONFIG Configuración Codificación y Líneas, página Líneas.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Seleccionar Menú Principal: Levantam para acceder a LEVANTAM Iniciar Levantam. |
| 2. | En LEVANTAM Iniciar Levantam , seleccionar un trabajo. |
| 3. | Seleccionar una configuración. |
| 4. | Seleccionar un reflector. |
| 5. | CONT (F1) para acceder a LEVANTAM Levantar: Nombre Trabajo. |

LEVANTAM Levantam: nombre del trabajo, página Levant

Se explican las teclas más importantes.



ALL (F1)

Para medir y registar distancias y ángulos.

PARAR (F1)

Disponible si <Modo Distc: Tracking> y se ha pulsado DIST (F2). Detiene las mediciones de distancia. (F1) vuelve a ALL.

DIST (F2)

Para medir y visualizar distancias.
Disponible excepto si <Modo Distc:
Tracking> y/o <Graba AutoPos:
Sí>, después de iniciar el tracking o la grabación.

GRABA (F3)

Para registrar datos. Si <Modo Distc: Tracking> y/o <Graba AutoPos: Sí>, registra el punto medido y continúa con el tracking.



Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <id punto:=""></id> | Entrada por usuario | Identificador para puntos ocupados en forma manual. Se utiliza la plantilla de ID de puntos configurada. El ID se puede cambiar de las siguientes formas: |
| | | Para iniciar una nueva secuencia de IDs de puntos, sobrescribir el ID de punto. |
| | | SHIFT INDIV (F5) para un ID de punto individual, independiente de la plantilla de ID. SHIFT RUN (F5) regresa al siguiente ID de la plantilla configurada. |
| <líneas:></líneas:> | | El indicador de línea que se guardará con el punto. |
| | | No se guarda ningún indicador de línea. |
| | Comenzar Línea | Abre una nueva línea cuando se guarda el siguiente punto. Se cierra la línea/área que esté abierta y al último punto perteneciente a esa línea/área se le da el indicador de línea Final línea/Cerrar área . El punto se puede guardar o no con un código de punto. |
| | Curva 3ptos | Guarda un indicador de línea para una curva por tres puntos y continúa la línea/área. |
| | Abrir Línea | Abre una línea de la lista de todas las líneas que actualmente están guardadas en el trabajo cuando se guarda el siguiente punto. Al guardar el punto se selecciona automáticamente el último código utilizado con la línea reabierta. Se cierra la línea/área que esté abierta y al último punto perteneciente a esa línea/área se le da el indicador de línea Final línea/Cerrar área. |
| | ReAbrir Últ Línea | Vuelve a abrir la última línea utilizada. Al guardar el punto se selecciona automáticamente el último código utilizado con la línea reabierta. |
| | Fin Línea | Cierra todas las líneas abiertas. |
| | Cont Línea/Área | Indica que está abierta una línea/área. |
| | Inicio Spline | Guarda el indicador de línea para comenzar un spline y continúa cualquier línea/área abierta. |

62 TPS1200 Líneas (Linework)

| Campo | Opción | Descripción |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Fin Spline | Cierra un spline y continúa cualquier línea/área abierta. |
| | Cont Spline | Indica que una línea/área está abierta con tipo de línea spline. |
| | Comenzar Área | Abre una nueva área cuando se guarda el siguiente punto. Se cierra la línea/área que esté abierta y al último punto perteneciente a esa línea/área se le da el indicador de línea Final línea/Cerrar área. El punto se puede guardar o no con un código de punto. |
| | Abrir Area | Abre un área de la lista de todas las líneas que actualmente están guardadas en el trabajo cuando se guarda el siguiente punto. Al guardar el punto se selecciona automáticamente el último código utilizado con el área reabierta. Se cierra la línea/área que esté abierta y al último punto perteneciente a esa línea/área se le da el indicador de línea Final línea/Cerrar área. |
| | ReAbrir Últ Área | Vuelve a abrir la última área utilizada. Al guardar el punto se selecciona automáticamente el último código utilizado con el área reabierta. |
| | Cerrar Área | Cierra todas las áreas abiertas. |

| Paso | Descripción |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ir al punto que se va a ocupar. |
| 2. | Seleccionar el indicador de línea que se guardará con el próximo punto. |
| 3. | ALL (F1) |
| | Dependiendo de la opción seleccionada para <líneas:></líneas:> , se abre, se cierra o se vuelve a abrir una línea/área. |
| 4. | Repetir los pasos 1. a 3. hasta que se hayan ocupado todos los puntos. |
| 5. | SHIFT SALIR (F6) para salir del programa de aplicación Levantamiento. |
| 6. | Utilizar un fichero de formato para exportar los puntos incluyendo los indicadores de líneas. |

10.2 Combinar Trabajo de Líneas y Codificación

Descripción

La combinación de líneas y codificación sólo se puede configurar si para la selección están disponibles códigos de punto temáticos o códigos de punto, línea y área temáticos. La codificación temática se puede hacer con listas de códigos o sin ellas.

Requerimientos

- Hay que configurar una máscara de pantalla con:
 - · un campo para códigos.
 - una lista de opciones para Líneas (Linework).
- Para trabajar con códigos de punto, línea y área sin lista de opciones es necesario configurar un campo para tipos de código en una máscara de pantalla. Por lo demás, la configuración de un campo para tipos de código es opcional.
- · Configurar en CONFIG Codificación y Líneas, página Codificación
 - <Mostrar Códigos: Sólo Códigos Pto> o <Mostrar Códigos: Todos los Códigos>.
 - <Códigos Temátic: Con ListaCódigos> o < Códigos Temátic: Sin Lista-Códigos>.
- En CONFIG Configuración Codificación y Líneas, página Líneas definir los indicadores para Líneas.



El programa de aplicación Levantamiento se utiliza aquí para explicar la combinación de trabajo con líneas y codificación.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Seleccionar Menú Principal: Levantam para acceder a LEVANTAM Iniciar Levantam. |
| 2. | En LEVANTAM Iniciar Levantam , seleccionar un trabajo. |
| 3. | Seleccionar una configuración. |
| 4. | Seleccionar un reflector. |
| 5. | CONT (F1) para acceder a LEVANTAM Levantar: Nombre Trabajo. |

LEVANTAM Levantam: nombre del trabajo, página Levant

Así aparece una máscara de pantalla configurada para trabajo con líneas y codificación. Se explican las teclas más importantes.



ALL (F1)

Para medir y registar distancias y ángulos.

PARAR (F1)

Disponible si <Modo Distc: Tracking> y se ha pulsado DIST (F2). Detiene las mediciones de distancia. (F1) vuelve a ALL.

DIST (F2)

Para medir y visualizar distancias.
Disponible excepto si <Modo Distc:
Tracking> v/o <Graba AutoPos:

Sí>, después de iniciar el tracking o la grabación.

GRABA (F3)

Para registrar datos. Si <Modo Distc: Tracking> y/o <Graba AutoPos: Sí>, registra el punto medido y continúa con el tracking.

Trabajo con líneas y codificación, paso a paso

Estas instrucciones paso a paso se refieren a la pantalla anterior.

Para < Mostrar Códigos: Sólo Códigos Pto>

| Paso | Campo | Descripción para codificación temática | | |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | Con ListaCódigos | Sin ListaCódigos | |
| 1. | <código:></código:> | Seleccionar un código de la lista de opciones. Sólo se pueden seleccionar los códigos de punto. | Introduzca un código. | |
| | | <ninguno> para guardar un punto sin código o realizar un trabajo de línea sin códifi- cación.</ninguno> | para guardar un punto sin código o realizar un trabajo de línea sin códifica- ción. | |
| 2. | <tipo Código:></tipo | Se visualiza Punto . Este campo es un campo de salida. No se puede cambiar. | | |
| 3. | <líneas:></líneas:> | Seleccionar una opción para el indicador de línea que se guardará con el punto. | | |
| | | para guardar un punto si codificación sin trabajo de lín | n indicador de línea o realizar ea. | |
| 4. | - | ALL (F1) | | |
| | - | El punto se guarda con e | l código seleccionado. | |
| | - | Dependiendo de la selec abre/cierra una línea/área | • | |

Para < Mostrar Códigos: Todos los Códigos>

| Paso | Campo | Descripción para codificación temática | | |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | Con ListaCódigos | Sin ListaCódigos | |
| 1. | <código:></código:> | Seleccionar un código de la lista de opciones. Códigos de punto, línea y área que se pueden seleccionar. | Introduzca un código. | |
| | | <ninguno> para guardar un punto sin código o realizar un trabajo de línea sin códifi- cación.</ninguno> | para guardar un punto sin código o realizar un trabajo de línea sin códifica- ción. | |

| Paso | Campo | Descripción para codificación temática | | |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| | | Con ListaCódigos | Sin ListaCódigos | |
| 2. | <tipo Código:></tipo | El tipo del código seleccio- nado. Este campo es un campo de salida. No se puede cambiar. | Seleccionar el tipo del código introducido. | |
| 3. | <líneas:></líneas:> | Seleccionar una opción para el indicador de línea que se guardará con el punto. | | |
| | | para guardar un punto sin Línea. | | |
| 4. | - | ALL (F1) | | |
| | - | Si se ha seleccionado un código de punto, el punto se guarda con el código seleccionado. | | |
| | - | Si se ha seleccionado una línea/área, el punto se guarda como parte de la línea/área. | | |
| | - | Dependiendo de la selección para <líneas:>, se abre/cierra una línea/área.</líneas:> | | |

66 TPS1200 Líneas (Linework)

11 Gestión...\Sistemas de Coordenadas

11.1 Información general

Descripción

Un sistema de coordenadas:

- consiste de hasta cinco elementos.
- permite convertir coordenadas WGS 1984 geodésicas o cartesianas en coordenadas locales geodésicas, cartesianas o de cuadrícula, y viceversa.

Elmentos de un sistema de coordenadas

Los cinco elementos que definen un sistema de coordenadas son:

- · una transformación
- una proyección
- un elipsoide
- un modelo geoidal
- un modelo C S C S

11.2 Crear un nuevo sistema de coordenadas/Editar un sistema de coordenadas

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Sistemas de Coordenadas |
| 2. | En GESTION Sistemas de Coordenadas resalte un sistema de coordenadas. Al crear un nuevo sistema de coordenadas se hace una copia de ese sistema para configuraciones posteriores. |
| 3. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a GESTION Nuevo Sistema de Coordenadas/GESTION Editar Sistema de Coordenadas. |



Editar un sistema de coordenadas es similar a crear un nuevo sistema de coordenadas. Por simplificar, las pantallas se designan **GESTION XX Sistema de Coordenadas** y se señalan claramente las diferencias.

GESTION XX Sistema de Coordenadas

Al editar un sistema de coordenadas, el tipo de transformación del sistema de coordenadas seleccionado determina la disponibilidad y las opciones de los campos siguientes. La mayoría de los campos son idénticos a aquellos empleados para la creación de un nuevo sistema de coordenadas.

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nombre:></nombre:> | Entrada por usuario | Nombre único para el sistema de coorde- nadas. El nombre puede tener hasta 16 caracteres de longitud y puede incluir espacios. |
| <residuales:></residuales:> | | Disponible para transformaciones con puntos de control. Método por medio del cual se distribuyen los residuales a lo largo del área de la transformación. |
| | Ninguno | No se aplica distribución alguna. Los residuales permanecen con sus puntos asociados. |
| | 1/Distancia ^{XX} | Los residuales se distribuyen de acuerdo a la distancia entre cada punto de control y el punto recién transformado. |
| | Multicuadrática | Los residuales se distribuyen empleando un método de interpolación multicuadrática. |
| <transform:></transform:> | Lista de selección | Tipo de transformacion. |

| Campo | Opción | Descripción |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pretransform:></pretransform:> | Salida | Disponible para editar transformaciones de Dos pasos. El nombre de la transfor- mación 3D preliminar que se emplea junto con la proyección seleccionada para obtener coordenadas de cuadrícula preli- minares para utilizarse con una transfor- mación 2D final. |
| <elipsoide:></elipsoide:> | Lista de selección | Disponible salvo si la proyección es Tipo: Modificado> . Las coordenadas locales estarán basadas en este elipsoide. |
| <proyección:></proyección:> | Lista de selección | La proyección cartográfica. |
| <modelo Geoide:></modelo | Lista de selección | El modelo de geoide. |
| <modelo cscs:=""></modelo> | Lista de selección | El modelo CSCS (sistema de coorde- nadas específico del país) |

GRABA (F1) guarda el sistema de coordenadas y regresa a **GESTION Sistema de Coordenadas**.

11.3 Transformaciones/Elipsoides/Proyecciones

11.3.1 Acceso a Gestión de Transformaciones/Elipsoides/Proyecciones

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Sistemas de Coordenadas | |
| 2. | En GESTION Sistemas de Coordenadas resalte el sistema de coordenadas a editar. | |
| 3. | EDIT (F3) para acceder a GESTION Editar Sistema de Coordenada | |
| 4. | En GESTION Editar Sistema de Coordenadas resaltar < Transform:>, < Elipsoide:> o < Proyección:>. | |
| 5. | ENTER para acceder a GESTION XX. | |
| | La pantalla es similar a GESTION Sistema de Coordenadas . Consultar "6 Gestión Para empezar" para mayor información acerca de las teclas de pantalla. | |
| | En GESTION Transformaciones se listan todas las transformaciones 3D clásicas guardadas en la base de datos DB-X. | |

Siguiente paso

| SI se quiere | ENTONCES |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| seleccionar un(a) trans- formación/elips- oide/proyección | resaltar el/la transformación/elipsoide/proyección deseado/a. CONT (F1) cierra la pantalla y regresa a aquella desde la cual se accedió a GESTIONAR XX . |
| crear o editar un(a) transformación/elips- oide/proyección | resaltar el/la transformación/elipsoide/proyección y NUEVO (F2)/EDIT (F3) . Consultar "11.3.2 Crear/Editar un(a) transformación/elipsoide/proyección". |

11.3.2 Crear/Editar un(a) transformación/elipsoide/proyección



Crear/editar un(a) elipsoide/proyección es muy similar a crear/editar una transformación, como se explica abajo. La diferencia principal es que **GESTION XX Elipsoide** y **GESTION XX Proyección** no utilizan páginas y toda la información sale en una sola pantalla.



Las transformaciones Clásicas 3D se pueden crear.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "11.3.1 Acceso a Gestión de Transformaciones/Elipsoides/Proyecciones" para acceder a GESTION Transformaciones . |
| 2. | En GESTION Transformaciones resalte una transformación. Al crear un(a) nuevo/a transformación/elipsoide/proyección, se efectúa una copia para posteriores configuraciones. |
| 3. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a GESTION Nueva Transformación/GESTION Editar Transformación. |



Editar una transformación es similar a crear una nueva transformación. Por simplificar, las pantallas se designan **GESTION XX Transformación** y se señalan claramente las diferencias.

GESTION XX Transformación, página General

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nombre:></nombre:> | | Nombre único para la nueva transformación. El nombre puede tener hasta 16 caracteres de longitud y puede incluir espacios. |
| <tipo:></tipo:> | Salida | Únicamente se puede crear la transformación clásica 3D. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Parámetros.

GESTION XX Transformación, página Parámetros Ingrese los valores conocidos para los parámetros de transformación.

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Más.

GESTION XX Transformación, página Más

| Campo | Opción | Descripción |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <modo Altura:></modo | Lista de selección o Salida | El tipo de alturas a calcular. Al editar una transformación, la opción no se puede cambiar. |
| <modelo transf:></modelo | Lista de selección | Modelo de transformación a emplear. Para Modelo Transf: Molodensky-Bad> hay campos de entrada adicionales. |

GRABA (F1) guarda la nueva transformación y regresa a **GESTION Transformaciones**.

11.4 Geoide/Modelos CSCS



La creación de modelos CSCS en el instrumento y las funciones de todas las pantallas y campos son similares a las de los modelos geoidales. Para simplificar, en este capítulo se utilizan como ejempolo los modelos de geoide.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Sistemas de Coordenadas |
| 2. | En GESTION Sistemas de Coordenadas resalte el sistema de coordenadas a editar. |
| 3. | EDIT (F3) para acceder a GESTION Editar Sistema de Coordenadas. |
| 4. | En GESTION Editar Sistemas de Coordenadas resalte < Modelo Geoidal:>. |
| 5. | ENTER para acceder a GESTION Modelos Geoidales. |

GESTION Modelos Geoidales

Se listan todos los modelos geoidales guardados en la base de datos DB-X. Cualquier información que no esté disponible se muestra con un -----, por ejemplo, si el archivo de campo que fue asociado con el modelo geoidal no se encuentra en la tarjeta CompactFlash / memoria interna.



CONT (F1)

Para seleccionar el modelo geoidal resaltado y regresar a la pantalla anterior.

TARJ. (F2)

Para crear un nuevo modelo geoidal. Por cada archivo de campo del geoide que se encuentre en la tarjeta CompactFlash, automáticamente se crea un modelo geoidal.

EDIT (F3)

Para visualizar el modelo geoidal resaltado. Ninguno de los campos puede ser editado.

BORRA (F4)

Para visualizar el modelo geoidal resaltado. También se elimina el archivo de modelo geoidal asociado a este modelo geoidal.

INTER (F6)

Para crear un nuevo modelo geoidal. Por cada archivo de campo del geoide que se encuentre en la memoria interna automáticamente se crea un modelo geoidal.

12 Gestión...\Configuraciones

12.1 Información general

Descripción

El instrumento tiene numerosos parámetros y funciones configurables por el usuario. Eso permite direccionar una gran variedad de preferencias. En una configuración se combina la configuración de los parámetros y funciones para una técnica de medición individual.

Configuración predeterminada

En el instrumento existen configuraciones predeterminadas. Utilizan parámetros estándar para la mayoría de los programas de aplicación. Las configuraciones predeterminadas se pueden editar y eliminar. Las configuraciones predeterminadas se pueden recuperar en cualquier momento.

Configuraciones definidas por el usuario

Se pueden crear nuevas configuraciones. Se dispone de un asistente que ayuda a editar las configuraciones.

12.2 Crear una Nueva Configuración

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Configuraciones |
| 2. | En GESTION Configuraciones resaltar una configuración. Para futuras configuraciones se hará una copia de esta configuración. |
| 3. | NUEVO (F2) para acceder a GESTION Nuevo Set de Configuración. |

GESTION Nueva Configuración

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nombre:></nombre:> | Entrada por usuario | Un nombre único para la nueva configuración. |
| <descripción:></descripción:> | Entrada por usuario | Una descripción detallada de la configuración ya que el nombre de la configuración suele ser una abreviatura. Entrada opcional. |
| <autor:></autor:> | Entrada por usuario | Nombre de la persona que genera la nueva configuración. Entrada opcional. |

Siguiente paso

GRABA (F1) accede a la siguiente pantalla en el asistente de configuración. Consultar los capítulos "Config...\XX" para información sobre las pantallas.

12.3 Editar una Configuración

Acceso utilizando el asistente de configuración, paso a paso,

| Paso | Descripción |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Configuraciones |
| 2. | En GESTION Configuraciones resaltar la configuración que se quiere editar. |
| 3. | EDIT (F3) para acceder a CONFIGURAR Conf Asistente . Así se empieza el asistente secuencial de configuración. |
| 4. | Consultar "Config\XX" para información sobre las pantallas. |

Acceso sin utilizar el asistente de configuración, paso a paso Se puede editar la configuración actualmente activa. Elegir una de las siguientes opciones y acceder a las pantallas necesarias para editar la configuración.

Seleccionar Menú Principal: Configuración.

o bien

Desde un programa de aplicación pulsar USER y luego CONF (F2).

o bien

En **CONFIGURAR Conf Asistente**, pulsar **LIST (F6)**. Consultar "12.2 Crear una Nueva Configuración".

13 Gestión...\Reflectores

13.1 Información general

Descripción

- Cada tipo de reflector tiene una constante de adición.
- Los reflectores de Leica Geosystems están predefinidos por defecto y pueden ser seleccionados.
- Es posible definir más reflectores.

13.2 Crear un nuevo reflector/Editar un reflector

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "6 Gestión Para empezar" para acceder a GESTION Reflectores . |
| 2. | En GESTION Reflectores , resaltar un reflector. Cuando se crea un reflector, el <tipo:></tipo:> del nuevo reflector se toma del anterior reflector resaltado, excepto para reflectores RL. |
| 3. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a GESTION Nuevo Reflector/GESTION Editar Reflector. |



Editar reflectores es similar a crear un nuevo reflector. Por simplificar, las pantallas se designan **GESTION XX Reflector**.

GESTION XX Reflector

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <nombre:></nombre:> | Entrada o salida por el usuario | Nombre significativo para el nuevo reflector. | |
| <tipo:></tipo:> | Prisma, Diana o Indefinido | El tipo de reflector que se está definiendo. | |
| <constante:></constante:> | Entrada por usuario | La constante de adición expresada siempre en [mm]. Para los prismas estándar de Leica Geosystems GPR1, GPR111, etc. se ha definido una constante de adición de 0.0 mm. Todos los valores introducidos o seleccionados para la constante de adición son diferencias respecto a la de estos prismas de Leica Geosystems TPS (sistema de prismas TPS). | |
| <autor:></autor:> | Entrada por usuario | Se puede introducir el nombre de quien definió el reflector, u otros comentarios. | |

Siguiente paso

GRABA (F1) guarda en nuevo reflector y regresa GESTION Reflectores.

14 Impr/Expr...\Exportar Datos de Trabajo

14.1 Información general

Descripción

- En esta pantalla se listan todos los exportadores que se han cargado.
 - Los datos se pueden exportar
 - a un archivo en la tarjeta CompactFlash.
 - a un archivo en la memoria interna, en caso de estar habilitada.
 - · via RS232 a un dispositivo externo.

Formato de exportación

El archivo de formato debe componerse individualmente como Fich. Formato utilizando LGO. Consultar la ayuda en línea de LGO para más información sobre el modo de crear archivos de formato.

14.2 Exportar Datos ASCII

Descripción

Los parámetros en esta pantalla definen los datos que se convierten y se exportan, así como el formato a emplear.

Los datos se exportan del trabajo seleccionado. Se aplican los parámetros de visualización, filtros y clases activos. Los puntos que se exportan serán aquellos que sean visibles en **GESTION Datos**: **Nombre Trabajo**.

Requerimientos

Se debe crear por lo menos un archivo de formato mediante LGO y debe transferirse al Sistema RAM.

Acceso

Seleccionar Menú principal: Impr/Expr...\Exportar Datos de Trabajo\Exportar ASCII.

EXPORTAR Exportar Datos ASCII de Trabajo



Fich. Formato: format file.FRT 🖖



CONT (F1)

Para exportar los datos.

CONF (F2)

Para definir la extensión predeterminada para el fichero a exportar y seleccionar el modo de las Mediciones de Estacionamiento.

FILT (F4)

Para definir los parámetros de clases y filtros para exportar. El ajuste de <Clase:> en la página Puntos define el orden en que se exportarán los puntos, las líneas y las áreas. El parámetro seleccionado para el <Filtro:> en cada página define lospuntos, las líneas o áreas que se exportarán.

IFACE (F5)

Disponible para **<Exportar a:RS232>.** Para seleccionar el puerto y el dispositivo al cual se exportarán los datos.

SCOOR (F6)

Para actualizar el sistema de coordenadas con el cual se exportarán las coordenadas.

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <exportar a:=""></exportar> | Tarjeta CF, Memoria Interna, si disponible, o RS232 | Establece donde se escribirá el fichero a exportar. |
| <directorio:></directorio:> | Data, GSI o Raíz | Disponible para <exportar< b=""> a:Tarjeta CF>. Los datos se pueden exportar a los directorios \Data, \GSI o al directorio raíz. Los datos que se vayan a leer en una TPS1100 deberán ser guardados en el directorio \GSI Para <exportar a:<="" b=""> Memoria Interna>, los datos siempre se exportan al directorio \Data.</exportar></exportar<> |
| <mediciones:></mediciones:> | Lista de selección | Si se van a exportar puntos de un trabajo en la memoria interna, se abre esta lista de opciones. En esta lista de opciones pulsar TARJ. (F6) o INTER (F6) para seleccionar un trabajo de un dispositivo de memoria diferente. |
| <sist. coord.:=""></sist.> | Salida | El sistema de coordenadas actualmente vinculado a las Mediciones:> seleccionadas. |
| <fich. formato:=""></fich.> | Lista de selección | Los archivos de formato actualmente disponibles en el Sistema RAM. |
| <nombre:></nombre:> | Entrada por usuario | Disponible para Exportar a: Tarjeta CF> y Exportar a: Memoria Interna> . El nombre del archivo al que se van a exportar los datos. El nombre es sugerido automáticamente basado en el nombre del trabajo a exportar y una extensión. |
| <puerto:></puerto:> | Salida | Disponible para <exportar a:="" rs232=""></exportar> . Visualiza el puerto actualmente configurado para ser utilizado con RS232. |
| <dispositivo:></dispositivo:> | Salida | El dispositivo actualmente configurado para ser utilizado con el Puerto: >. |

14.3 Exportar datos DXF

General

Es posible exportar datos a un archivo DXF en el directorio \DATA de la tarjeta CompactFlash o de la memoria interna, en caso de estar habilitada.

Acceso

Seleccionar Menú principal: Impr/Expr...\Exportar Datos de Trabajo\Exportar DXF.

Export DXF Exportar DXF desde el Trabajo

| 17:11 EXPORTAR | +⊕ ^{IR} I | . * 22 | |
|-------------------|--------------------|-----------|----------|
| Exportar | DXF desde e1 | Trabajo | <u>X</u> |

Trabajo : survey job∯ Sist. Coord. : <None>

Fichero : survey job.dxf

Progreso : Q2a ()

CONT (F1)

Para exportar los datos.

CONF (F2)

Para definir los elementos que serán exportados, la forma como se exportarán y si se crearán etiquetas.

Descripción de los campos

CONT | CONF

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <mediciones:></mediciones:> | Lista de selección | Si se van a exportar puntos de un trabajo en la memoria interna, se abre esta lista de opciones. En esta lista de opciones pulsar TARJ. (F6) o INTER (F6) para seleccionar un trabajo de un dispositivo de memoria diferente. |
| <sist. coord.:=""></sist.> | Salida | El sistema de coordenadas actualmente vinculado a las Mediciones:> seleccionadas. |
| <nombre:></nombre:> | Entrada por usuario | Disponible para Exportar a: tarjeta CF> y Exportar a: Memoria Interna> . El nombre del archivo al que se van a exportar los datos. Automáticamente se sugiere un nombre basado en el nombre del trabajo y una extensión dxf. |
| <progreso:></progreso:> | Salida | Barra de progreso. Muestra el progreso de la exportación. |

15 Conver....\Importar Datos a Trabajo

15.1 Información general

Descripción

- La pantalla presenta la lista de todos archivos a importar cargados. Los datos a importar deben estar guardados en la tarjeta CompactFlash.
- Los datos se pueden importar a un trabajo:
 - · en la tarjeta CompactFlash.
 - en la memoria interna, en caso de estar habilitada.

Formatos de importación

Los datos se pueden importar en formato ASCII, GSI8, GSI16 o DXF.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Seleccionar Menú principal: Conver\Importar Datos a Trabajo para acceder a IMPORTAR Menú Importar Datos a Trabajo . |
| 2. | IMPORT Menú Importar Datos a Trabajo |
| | El menú Importar Datos a Trabajo muestra la lista de todos los convertidores para importar datos. |
| | Resaltar el convertidor de importación de datos que se vaya a emplear. |
| 3. | CONT (F1) para acceder a la pantalla para el convertidor de importación de datos. |
| | Se puede acceder directamente a las pantallas para cada convertidor de importación de datos pulsando una tecla de acceso rápido configurada o USER . |

15.2 Importación de Datos ASCII/GSI

Requerimientos

- Para archivos ASCII:
 - Existe por lo menos un archivo ASCII (sin extensión) guardado en el directorio \DATA en la tarjeta CompactFlash.
- Para archivos GSI:
 - Debe existir por lo menos un archivo ASCII en formato GSI, con extensión
 *.gsi guardado en el directorio \GSI de la tarjeta CompactFlash.

Acceso

Consultar "15.1 Información general" para acceder a Importar Datos ASCII/GSI a Trabajo.

IMPORT Importar ASCII/GSI a Trabajo





CONT (F1)

Para importar los datos.

CONF (F2)

Para < Importar: Datos ASCII>:
Para seleccionar el delimitador, las
posiciones de las variables particulares v. si es necesario, el número di

lares y, si es necesario, el número de líneas utilizadas para describir cada punto o si las variables están delimitadas por uno o varios espacios.

Para <Importar: Datos GSI>: Se pueden conmutar las coordenadas para sistemas de coordenadas levógiros. Todos los datos WI 81, generalmente X local, se importan entonces como Y Local y todos los datos WI 82, generalmente Y Local, se importan como X local.

VER (F3)

Para visualizar los datos en **<Desde fichero:>**.

SHIFT HTS (F2)

Para definir el tipo de altura para los datos importados y si la coordenada X local se ha de multiplicar por -1. como requieren algunos sistemas de coordenadas.

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <desde:></desde:> | Lista de selección | Los datos ASCII/GSI se pueden importar a un trabajo desde la tarjeta Compac- tFlash o la memoria interna. |
| <importar:></importar:> | Lista de selección | El tipo de datos a importar. |

| Campo | Opción | Descripción |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <desde fichero:=""></desde> | Lista de selección | Para < Importar: Datos ASCII > se puede seleccionar cualquier archivo del directorio \DATA de la tarjeta CompactFlash. |
| | | Para < Importar: Datos GSI > se puede seleccionar cualquier archivo del directorio \GSI de la tarjeta CompactFlash. |
| <a trabajo:=""> | Lista de selección | Al seleccionar un trabajo como destino de la importación, este trabajo se convierte en el trabajo activo. |
| <omitir líneas:=""></omitir> | Ninguno y De 1 a 10 | Disponible para < Importar: Datos ASCII>. Esta opción permite omitir hasta diez líneas de la cabecera que exista en un archivo ASCII. Seleccine el número de líneas de cabecera. |

15.3 Importación de Datos DXF

Requerimientos

 En el directorio \Datos de la tarjeta CompactFlash tiene que haber al menos un archivo con la extensión *.dxf.

Acceso

Consultar "15.1 Información general" para acceder a **Importar Datos DXF a Trabajo**.

IMPORTAR Importar Datos DXF a Trabajo

| IMP DXF + G | DXF a f | | × Z Z |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------------------|
| De Fichero A Trabajo | : | ennis (measure | ourt∳ job <u>∳</u> |
| Progreso | :[| | |
| CONT CONF | | | Q2aû |
| | | | |

17:45 | **I → IR →** * % **III CONT (F1)**

Para importar los datos.

CONF (F2)

Para definir un prefijo opcional para bloques, puntos y/o líneas, para seleccionar las unidades del fichero, para activar la creación de puntos en los vértices de los elementos geométricos importados, para convertir a color negro los elementos importados en color blanco y para excluir el valor de elevación la conversión.

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <desde:></desde:> | Lista de selec- ción | Los datos DXF se pueden importar a un trabajo desde la tarjeta CompactFlash o la memoria interna. |
| <a trabajo:=""> | Lista de selec- ción | Al seleccionar un trabajo como destino de la importación, este trabajo se convierte en el trabajo activo. |
| <progreso:></progreso:> | Salida | Barra indicadora del progreso en el procedimiento de importación. |

16 Conver....\Copiar Puntos entre Trabajos

Descripción

En este capítulo se explica el proceso para copiar puntos de un trabajo a otro.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Impr/Expr...\Copiar Puntos entre Trabajos.

COPIAR **Copiar Puntos** entre Trabajos





Para copiar una selección de puntos.

FILT (F4)

Para definir los parámetros de la clase y/o filtros de los puntos del trabaio < Desde Trabaio: >.

DATOS (F5)

Para ver, editar y eliminar puntos, líneas y áreas guardados con el trabajo. Los puntos, las líneas y las superficies se muestran en páginas separadas. Se aplican los criterios de clase y filtros seleccionados.

SCOOR (F6)

Para seleccionar un sistema de coordenadas diferente

Q2a û FILT DATOS SCOOR

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <desde trabajo:=""></desde> | Lista de selección | Trabajo desde el cual se copiarán los puntos. |
| <sist. coord.:=""></sist.> | Salida | Sistema de coordenadas actualmente vinculado al trabajo < Desde Trabajo:>. |
| <a trabajo:=""> | Lista de selección | Trabajo al cual se copiarán los puntos. |

17 Config.\Configuración Levantamiento...

17.1 Plantillas de Identificación

17.1.1 Información general

Descripción

Las plantillas de ID son plantillas predefinidas para números de puntos, líneas o áreas. El empleo de plantillas de ID evita tener que escribir el ID para cada objeto. Sn útiles cuando hay que tomar rápidamente muchos puntos.

Acceso

Seleccione Menú Principal: Configura...\Configuración Levantamiento...\Plantillas ID.

CONFIG Plantillas Identificación

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <medir puntos:=""></medir> | Lista de selección | Define las plantillas de ID para puntos medidos. |
| <ptos auto:=""></ptos> | Lista de selección | Define las plantillas de ID para puntos ocupados automáticamente. Estos puntos se registran automáticamente con un intervalo específico. |
| <líneas:></líneas:> | Lista de selección | Define las plantillas de ID para líneas. |
| <Áreas:> | Lista de selección | Define las plantillas de ID para áreas. |

Siguiente paso

CONT (F1) cierra la pantalla y regresa a aquella desde la cual se accedió a CONFI-GURAR Plantillas ID.

17.1.2 Crear una nueva plantilla de identificación/Editar una plantilla de identificación

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "17.1.1 Información general" para acceder a CONFIGURAR Plantillas ID. |
| 2. | En CONFIGURAR Plantillas ID resalte cualquier campo. |
| 3. | ENTER para acceder a CONFIGURAR Librería de Plantillas ID. |
| 4. | Resaltar una plantilla de ID se tomará una copia de esta plantilla de ID para futuras configuraciones. |
| 5. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a CONFIG Nueva Plantilla ID/CONFIG Editar Plantilla ID. |
| | BORRA (F4) elimina la plantilla resaltada. |



Editar plantillas de identificación es similar a crear plantillas de identificación. Por simplificar, las pantallas se designan **GESTION XX Plantillas ID** y se señalan claramente las diferencias.

CONFIG XX Plantilla ID

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <id:></id:> | Entrada por usuario | El nombre de la plantilla de identificación. |
| <incremento:></incremento:> | Sólo Numérico | La parte numérica que se encuentra a la derecha se incrementa con el ID del punto. |
| | Alfanumérico | El carácter numérico que se encuentra a la derecha del ID de punto se incrementa, independientemente de que sea un carácter numérico o alfanumérico. |
| <incrementa en:=""></incrementa> | Entrada por usuario | Cantidad en que se incrementa el ID de punto. |
| <pos cursor:=""></pos> | Último Caracter ó de 1 a 16 | La posición en que se sitúa el cursor cuando se pulsa ENTER en <id punto:=""></id> durante el levantamiento de puntos. |

Siguiente paso

CONT (F1) guarda la plantilla de identificación y regresa a CONFIGURAR Librería de Plantillas ID.

17.2 Configuración de la pantalla

Descripción

La configuración de pantalla define los parámetros mostrados en una página en la pantalla **LEVANTAMIENTO**.

Se pueden definir cuatro máscaras de visualización.

Máscara 1: Siempre se desplegará en la pantalla **LEVANTAMIENTO**.

Máscara 2: Puede mostrarse u ocultarse en la pantalla **LEVANTAMIENTO**.

Máscara 3: Puede mostrarse u ocultarse en la pantalla **LEVANTAMIENTO**.

Máscara 4: Nunca se desplegará en la pantalla **LEVANTAMIENTO**.

Queda reservada para programas de aplicación.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\Configuración Levantamiento..\Plantillas Visualización.

CONFIGURAR Plantillas Visualización



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y volver a la pantalla desde la que se accedió a ésta

M.PAN (F3)

| | | Q2at |
|------|--------|------|
| CONT | M. PAN | |

Para configurar la máscara de pantalla seleccionada.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <definir:></definir:> | Máscara 1, 2, 3 ó 4 | Máscara de pantalla seleccionada. |
| <usa levantam:=""></usa> | Salida | Indica si la máscara de pantalla se mostrará o quedará oculta como página en LEVANTAMIENTO . |

Siguiente paso

M.PAN (F3) accede a CONFIG Definir Máscara Pantalla n.

CONFIGURAR Definir Máscara Pantalla n



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar a CONFIGURAR Plantillas Visualización.

BORRA (F4)

Para fijar todos los campos en **<XX**. **Línea: Línea Vacía>**.

PREDE (F5)

Para llamar a los parámetros predeterminados.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nombre:></nombre:> | Entrada por usuario | Nombre de la máscara de visualización. |
| <visible:></visible:> | Sí ó No | Muestra u oculta la máscara de pantalla como una página en LEVANTAMIENTO . |
| <líneas fija:=""></líneas> | De 0 a 5 | Define cuantas líneas no están en el entorno del scroll cuando usamos la máscara de visualización en la pantalla de Levantamiento. |
| <línea 1:=""></línea> | Salida | Fija en <línea 1:="" id="" punto="">.</línea> |
| <línea 2:=""> a</línea> <línea 16:=""></línea> | Lista de selección | Para cada línea se puede seleccionar una opción. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa a CONFIGURAR Pantallas Visualización.

17.3 Configuración Codificación y Trabajo de Líneas

Descripción

Los parámetros en esta pantalla definen el método de codificación. Para mayor información sobre el uso y configuración de SmartCodes, consultar el Manual de Referencia Técnica TPS1200.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\Configuración Levantamiento..\Configuración Codificación.

CONFIG Codificación & Linework, página Codificación

| Campo | Opción | Descripción |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <código Rápido:></código | Nunca, Activar ó Desactivar | Determina si la codificación rápida no está disponible nunca, está activada o está disponible pero desactivada. |
| <digitos:></digitos:> | 1, 2 ó 3 | Disponible a menos que Código Rápido: Nunca> . Fija el número de dígitos utilizado con mayor frecuencia para el código rápido. |
| <grab cód="" lib:=""></grab> | Después del Punto o Antes del Punto | Disponible a menos que <código b="" rápido:<=""> Nunca>. Determina si un código libre medido con codificación rápida será guardado antes o después del punto.</código> |
| <atributos:></atributos:> | Valores Predet. o Último Usado | Determina los valores del atributo desple- gado bajo ciertas circunstancias. Lo anterior se aplica tanto para guardar como para desplegar los valores del atributo. |
| <atrib obligat:=""></atrib> | Siempre encima | La pantalla XX Introduc. Atributos Obliga- torios aparecerá siempre que se registren códigos que tengan uno o más atributos de tipo obligatorio. |
| | Sólo si no valor | La pantalla XX Introduc. Atributos Obliga- torios sólo aparecerá cuando se registren sin valor de atributo códigos que tengan uno o más atributos de tipo obligatorio. |
| | Cambio Código Sólo | La pantalla XX Introduc. Atributos Obligatorios sólo aparecerá cuando se seleccione un nuevo código con un atributo obligatorio. |
| <cód temático:=""></cód> | Con ListaCó- digos | Se pueden elegir los códigos guardados en la lista de códigos del trabajo, para codificar puntos, líneas y áreas. |
| | Sin ListaCó- digos | No se pueden elegir los códigos guardados en la lista de códigos del trabajo, para codi- ficar puntos, líneas y áreas. Cada código deberá introducirse manualmente. |

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <mostrar Códigos:></mostrar | Sólo Cód Ptos o Todos los Códigos | Determina si en una máscara de pantalla de un programa de aplicación estarán disponibles sólo los códigos de puntos o todos los códigos en la lista de opciones para <código:>/<código punto:="">. Al seleccionar un código de línea/área se abre una nueva línea/área.</código></código:> |
| <string attrib:=""></string> | Lista de selec- ción | Disponible para <mostrar códigos="" códigos:="" los="" todos="">. Cuando este campo está activo,los puntos medidos que lleven el mismo código están ensartados a una línea.</mostrar> |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Linework.

CONFIG Codificación & Linework, página Linework En esta pantalla se definen los indicadores para trabajos de líneas.

Los indicadores definidos en esta pantalla están asociados a las opciones disponibles para <Linework:> en una máscara de pantalla de un programa de aplicación.

La selección para <Linework:> en una máscara de pantalla determinan el indicador guardado con el punto. La disponibilidad de <Linework:> en la máscara de pantalla se configura en CONFIG Definir Máscara Pantalla n.

| Campo | Opción | Descripción |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <comenzar línea:=""></comenzar> | Entrada por usuario | Abre una nueva línea cuando se guarda el siguiente punto. Se cierran las líneas que estuvieran abiertas. El punto se puede guardar o no con un código de punto. |
| <curva 3ptos:=""></curva> | Entrada por usuario | Guarda un indicador de línea para una curva por tres puntos y continúa la línea/área. |
| <reabrir línea:="" últ=""></reabrir> | Entrada por usuario | Vuelve a abrir la última línea utilizada. |
| <fin línea:=""></fin> | Entrada por usuario | Cierra todas las líneas abiertas. |
| <cont línea="" área:=""></cont> | Entrada por usuario | Indica que está abierta una línea/área. |
| <inicio spline:=""></inicio> | Entrada por usuario | Guarda el indicador de línea para comenzar un spline y continúa cualquier línea/área abierta. |
| <fin spline:=""></fin> | Entrada por usuario | Guarda el indicador de línea para finalizar un spline. |
| <cont spline:=""></cont> | Entrada por usuario | Indica que una línea/área está abierta con tipo de línea spline. |

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <comenzar área:=""></comenzar> | Entrada por usuario | Abre una nueva área cuando se guarda el siguiente punto. Se cierran las áreas que estuvieran abiertas. El punto se puede guardar o no con un código de punto. |
| <reabrir área:="" últ=""></reabrir> | Entrada por usuario | Vuelve a abrir la última área utilizada. |
| <cerrar área:=""></cerrar> | Entrada por usuario | Cierra todas las áreas abiertas. |

Siguiente paso


CONT (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a CONFIGURAR Codificación y Linework.

17.4 Desplazamientos

Descripción

Los desplazamientos (offsets) se pueden configurar e introducir. Los valores de los desplazamientos se aplican a los puntos medidos. La función Offset permite determinar puntos offset, por ejemplo cuando el prisma no se puede colocar directamente en un punto. Se pueden definir desplazamientos transversales, longitudinales y/o de altura para aplicar a la posición del prisma y determinar el punto offset. Todos los datos de medición visualizados y registrados se refieren al punto offset.

Diagrama



- P0 Estación
- P1 Posición actual
- P2 Punto desplazado
- P3 Punto desplazado
- d1 Desplaz, transversal -
- d2 Desplaz, transversal +
- d3 Desplaz. longitudinal -
- d4 Desplaz. longitudinal +
- d5 Desplaz. en altura -
- d6 Desplaz. en altura +

Si están configurados en una máscara de visualización, los valores de desplazamientos también aparecen en la máscara de visualización de Levantamiento.

Acceso

B

Seleccione Menú Principal: Config...\Configuración Levantamiento...\Desplazamientos.

CONFIG Desplazamientos



 Desplaz.Trans:
 0.000 m

 Desplaz.Long:
 0.000 m

 Desplaz.Alt:
 0.000 m

CONT (F1)

Para aceptar los cambios y volver a la pantalla desde la que se accedió a ésta.

DES=0 (F5)



Para poner todos los desplazamientos en 0.000.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <modo desplaz:=""></modo> | Iniciar tras REC | Los valores de los desplazamientos se ponen a 0.000 después de medir un punto con GRABA (F3) o ALL (F1) . |
| | Permanente | Los valores de los desplazamientos se aplican a cada punto medido hasta que se reinicie o sean cambiados. |
| <desplaz trans:=""></desplaz> | Entrada por usuario | Fija el desplazamiento transversal del punto visado, perpendicular a la línea de puntería. |
| <desplaz long:=""></desplaz> | Entrada por usuario | Fija el desplazamiento longitudinal del punto visado, en la dirección de la línea de puntería. |
| <despl alt:=""></despl> | Entrada por usuario | Fija el desplazamiento en altura del punto visado. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a CONFIGURAR Desplazamientos.

18 Config...\Configuración Instrumento...

18.1 Configuración EDM y ATR

Descripción

Los parámetros en esta pantalla definen la configuración de la medición electrónica de distancias (**EDM**) y del reconocimiento automático del prisma (**ATR**).



Las descripciones se aplican en general a los instrumentos TPS1200. Las opciones disponibles dependen del modelo comprado, por ejemplo, con o sin ATR.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Configura...\Configuración instrumento...\Configuración EDM y ATR.

CONFIGURAR Config. Distancióm y ATR página Levantamiento página Estacionar

Descripción

- Esta pantalla tiene dos páginas: la página Levantamiento y la página Estacionar
- Las páginas Levantamiento y Estacionar contienen campos idénticos.
- La configuración establecida en la página Levantamiento es utilizada por todas las aplicaciones y todas las mediciones efectuadas fuera del programa de aplicación Levantamiento.
- La configuración establecida en la página Estacionar sólo se utiliza dentro del programa de aplicación Estacionar.
- Los cambios efectuados en la Config. Distanciómetro y ATR (p.ej. via iconos, codificación rápida, teclas rápidas) mientras está activo el programa de aplicación Estacionar sólo afectan a Config. Distanciómetro y ATR en Estacionar.
- Los cambios efectuados en la Config. Distanciómetro y ATR (p.ej. via iconos, codificación rápida, teclas rápidas) mientras no está activo el programa de aplicación Estacionar sólo afectan a Config. Distanciómetro y ATR en Levantamiento.
- Al entrar en el programa de aplicación Estacionar está activa la Config. Distancióm. y ATR de Estacionar.
- Al salir del programa de aplicación Estacionar está activa la Config. Distancióm.
 v ATR de Levantamiento.
- La dos Config. Distancióm. y ATR de Levantamiento y de Estacionar forman parte de la Configuración.

Diagrama



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar al **Menú Principal** del **TPS1200**.

TEST (F4)

Para acceder a la pantalla CONFI-GURAR Test Señal/Frecuencia EDM.

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <tipo edm:=""></tipo> | Prisma (IR) | En todos los campos están fijadas las últimas opciones utilizadas. |
| | | El distanciómetro IR existe en todos los tipos de instrumento y permite medir la distancia a un prisma o a una diana reflectante. IR es el distanciómetro que se puede usar con los modos ATR y LOCK. Para <seguimiento: atr:=""> ó <seguimiento: lock=""> se fija automáticamente <tipo (ir)="" edm:="" prisma="">. Cuando quiera que se seleccione <tipo (ir)="" edm:="" reflector="">, se fija el último parámetro utilizado con reflector para <seguimiento:>.</seguimiento:></tipo></tipo></seguimiento:></seguimiento:> |
| | | Cuando está activado se visualiza IR. |
| | Sin prisma (RL) | Se seleccionan < Seguimiento: Ninguno> y < Prisma: Sin prisma>. En los demás campos se fijan las últimas opciones utilizadas. |
| | | Cuando está activado se visualiza RL. |
| | Largo Alcan (LO) | Se selecciona < Seguimiento: Ninguno>. Las últimas opciones utilizadas se vuelven a fijar en los demás campos. |
| | | Cuando está activado se visualiza LO. |
| <modo edm:=""></modo> | Estándar | Disponible para todas las opciones de |
| | | Cuando está activado se visualiza STD. |
| | Rápido | Disponible para <tipo (ir)="" edm:="" prisma="">. Medición rápida de una distancia, con un tiempo de medición de 0.5s y una precisión de 5 mm + 2 ppm.</tipo> |
| | | Cuando está activado se visualiza Rápido. |

| Campo | Opción | Descripción |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Tracking | Disponible excepto con <tipo (lo)="" alcan="" edm:="" largo="">. Medición continua de distancias, con un tiempo de medición de 0.3s y una precisión de 5 mm + 2 ppm. Las distancias medidas se pueden guardar en cualquier momento con GRABA (F3).</tipo> |
| | | Cuando está activado se visualiza TRK. |
| | Synchro Track | Disponible sólo para <tipo (ir)="" edm:="" prisma="">.</tipo> |
| | | Este es el modo de medición para la interpolación de las mediciones de ángulo en modo de seguimiento LOCK con IR. A diferencia del modo de seguimiento LOCK normal con IR, en que las mediciones angulares sólo se asignan a ciertas mediciones de distancia, Synchro Track ejecutará una interpolación lineal entre la medición angular anterior y posterior, basada en la hora asignada a la medición del distanciómetro. |
| | | Cuando está activado se visualiza SYNC. |
| | Promedio | Disponible para todas las opciones de |
| | | PROM. |
| <max #Medidas:></max | Entrada por usuario | Disponible si <modo edm:="" promedio=""></modo> . Campo de entrada para el máximo número de distancias a promediar, de 2 a 999. |
| <reflector:></reflector:> | Lista de selección | Nombres de los reflectores según configuración en Menú Principal: Gestión\Prismas . |
| <constante:></constante:> | Salida | Visualiza la constante de adición que está memorizada con el reflector elegido. |

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <seguimiento:></seguimiento:> | Ninguno | Las mediciones se efectúan sin ATR. |
| | ATR | Posicionamiento a prismas estáticos. |
| | Lock | No disponible para laSmartStation. El instrumento va siguiendo el prisma en movimiento. |
| <parámetros ATR:></parámetros | Lista de selección | Los parámetros de configuración del ATR. |
| | Normal | Está activado el modo Normal. |
| | Low Vis On | Está activado el modo Baja Visibilidad. Para aumentar la capacidad de medición del instrumento durante las condiciones meteorológicas adversas. Sólo disponible cuando está activado el modo ATR o LOCK. |
| | | Este modo se desactiva automática- mente cuando se apaga el instru- mento. |
| | Lluvia&Niebla | El modo Baja Visibilidad está activado permanentemente. |
| | C-Alcance Activo | Está activado el modo Corto Alcance. |
| | | Este modo está pensado para trabajos de medición a poca distancia del instrumento (hasta 60-80 m). En esas condiciones el modo LOCK es signifi- cativamente estable. |
| | | Este modo se desactiva automática- mente cuando se apaga el instru- mento. |
| | C-Alcance Siempre Activo | Está permanentemente activado el modo Corto Alcance. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa al TPS1200 Menú Principal.

18.2 Ventanas de búsqueda

Descripción

Los parámetros de configuración en esta pantalla definen el tamaño de la ventana en que se van a buscar los prismas. Los prismas se pueden buscar con ATR en la ventana ATR o con PowerSearch en la ventana PS.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\Configuración Instrumento...\Ventanas Búsqueda.

CONFIGURAR Buscar ventanas, página Ventana PS



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar al **Menú Principal** del **TPS1200**.

NUEVO (F2)

Para definir una nueva ventana PowerSearch

CENTR (F4)

Para centrar la ventana Power-Search en la posición actual del anteojo.

MOSTR (F5)

Para situar el anteojo en las esquinas de la ventana PowerSearch.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <ventana ps:=""></ventana> | Activar | PowerSearch busca en la ventana definida. |
| | Desactivar | PowerSearch busca desde 0° a 360° dentro de ±20 gon del horizonte. |
| <hz izquierda:=""> <hz derecha:=""> <v superior:=""> <v inferior:=""></v></v></hz></hz> | Salida | Los límites izquierdo, derecho, superior e inferior de la ventana PowerSearch. |
| <dist min:=""></dist> | Min y de 25 m a 175 m | Distancia mínima de la búsqueda para definir la ventana PS. |
| <dist máx:=""></dist> | De 25 m a 175 m y Máx | Distancia máxima de la búsqueda para definir la ventana PS. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Ventana ATR.

CONFIGURAR Buscar ventanas, página Ventana ATR



Definir Tamaño de Ventana ATR

Hz Buscar on : V Buscar en :

CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar al Menú Principal del TPS1200.

PREDE (F5)

Para restablecer los parámetros predeterminados para la ventana ATR.

PAG (F6)

| | Q2a û | Para cambiar a otra página de la |
|------|--------------|----------------------------------|
| CONT | PREDE PAG | pantalla. |

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <hz buscar="" en:=""></hz> | Entrada por usuario | Amplitud horizontal de la ventana. |
| <v buscar="" en:=""></v> | Entrada por usuario | Amplitud vertical de la ventana. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa al TPS1200 Menú Principal.

18.3 Búsqueda Automática del Prisma

Descripción

Los parámetros de esta pantalla definen la forma de realizar el seguimiento automático del prisma después de haberlo perdido en modo Lock.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\Configuración Instrumento...\Búsqueda Automática del Prisma.

CONFIGURAR Búsqueda Automática del Prisma



Después de Predicción Buscar con :

No Buscar∳l

CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar al **Menú Principal** del **TPS1200**.

PREDE (F5)

CONT PREDE

Para recuperar los parámetros predeterminados.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <predecir para:=""></predecir> | De 1 s a 5 s | Si se ha perdido el prisma cuando Seguimiento: LOCK> , se predice la trayectoria del prisma en el tiempo seleccionado en segundos. |
| <buscar con:=""></buscar> | No Buscar, ATR o PowerSearch | No efectúa búsqueda después de predicción, efectúa búsqueda con ATR en una ventana ATR dinámica o búsqueda con PowerSearch. Para <ventana b="" ps:<=""> Encender>, buscar en la ventana PS y para <ventana apagar="" ps:=""></ventana>, buscar en una ventana PS dinámica.</ventana> |

Siguiente paso

CONT (F1) cierra la pantalla y regresa al Menú Principal del TPS1200.

18.4 Correcciones TPS

Descripción

Los parámetros de esta pantalla definen las correcciones atmosférica y geométrica en ppm y la corrección por refracción. La corrección geométrica ppm también puede determinarse por intersección inversa.

En los programas de aplicación estándar, la distancia se corrige por efecto de las influencias atmosféricas. La corrección geométrica y las distorsiones de la proyección están fijadas en 0.00. Las alturas se reducen con el coeficiente de refracción estándar.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Configura...\Configuración Instrumento...\Correcciones TPS.

CONFIGURAR TPS Correcciones,

página ppm atmosf



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar al **Menú Principal** del **TPS1200**.

P<>E (F3)

Para cambiar <Presión Atmosf:> a <Elev sobre NMM> y viceversa. %<>T' (F4)

Para cambiar < Humedad Relativa:> a < Temp húmeda:> y viceversa.



Para fijar **<Atmosférica ppm: 0.0>**.



Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <temperatura:></temperatura:> | Entrada por usuario | Fija la temperatura. |
| <pre><pre><pre><o <elev="" nmm:="" o="" sobre=""></o></pre></pre></pre> | Entrada por usuario | Según la selección efectuada, fija la presión atmosférica o la altura sobre el nivel medio del mar. |
| <humedad rela-<br="">tiva:> ó <temp húmeda:></temp </humedad> | Entrada por usuario | Según la selección efectuada, fija la humedad relativa del aire o la temperatura húmeda. |
| <atmosférica ppm:></atmosférica | Entrada o salida por el usuario | La corrección atmosférica ppm se intro- duce o se calcula a partir de los valores anteriores. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página PPM Geomét.

CONFIGURAR TPS Correcciones página PPM Geomét La corrección geométrica a la distancia es consecuencia de la distorsión de la proyección y de la altura sobre el dátum de referencia y el ppm individual. El cálculo del ppm de la proyección cartográfica sigue la fórmula de la Proyección Transversa de Mercator.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <escala en="" mc:=""></escala> | Entrada por usuario | Fija la escala en el meridiano central. |
| <distancia a="" mc:=""></distancia> | Entrada por usuario | Fija la distancia al meridiano central. |
| <pre><ppm proyección:=""></ppm></pre> | Salida | El ppm para la proyección cartográfica. |
| <alt ref:="" sobre=""></alt> | Entrada por usuario | Fija la altura sobre la referencia. |
| <ppm ref:="" sobre=""></ppm> | Salida | La corrección (ppm) sobre la referencia. |
| <ppm individual:=""></ppm> | Entrada por usuario | Fija la corrección (ppm) individual. |
| <pre><ppm geomé-="" tricas:=""></ppm></pre> | Salida | El ppm geométrico es la suma de <ppm Proyección:>, <ppm ref:="" sobre=""> Y <ppm individual:="">.</ppm></ppm></ppm |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Refracción.

CONFIGURAR TPS Correcciones, página Refracción

La corrección por refracción se aplica durante el cálculo de la diferencia de alturas.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <corrección:></corrección:> | Activar o Desactivar | La corrección por refracción se aplica a las mediciones. |
| <coef (k):="" refracción=""></coef> | Entrada por usuario | Disponible si Corrección: Activar> .Coeficiente de refracción a utilizar en el cálculo. |

Siguiente paso

CONT (F1) vuelve a la pantalla desde la que se accedió a CONFIGURAR Correcciones TPS.

18.5 Compensador

Descripción

El compensador y la corrección Hz se pueden desactivar si se van a visualizar y registrar datos brutos.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\Configuración Instrumento...\ Compensador.

CONFIGURAR Compensador







Para aceptar los cambios y regresar al **Menú Principal** del **TPS1200**.

Siguiente paso

CONT (F1) regresa al TPS1200 Menú Principal.

18.6 ID del Instrumento

Descripción

Los parámetros en esta pantalla definen el número de identificación del instrumento. Este número se utiliza para generar los nombres de los archivos. Al utilizar archivos de formato, se puede dar salida al ID del instrumento junto con los datos del mismo. De esta forma, se puede identificar el instrumento que se utilizó para determinadas mediciones.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\Configuración Instrumento...\ID Instrumento.

CONFIGURAR ID Instrumento

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <id instrument:=""></id> | Entrada por usuario | Define un número de cuatro dígitos como el número de identificación del instrumento. En forma predeterminada, se emplean los últimos cuatro dígitos del número de serie. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa al TPS1200 Menú Principal.

19 Config...\Configuración General...

19.1 Modo Asistente

Descripción

Los parámetros en esta pantalla definen el comportamiento del asistente de configuración.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Configura...\Configuración General...\Conf Asistente.

CONFIGURAR
Config Asistente



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar al **TPS1200 Menú Principal**.

LIST (F6)

Lista de todas las pantallas dentro de una Configuración. Permite acceder de forma individual a estas pantallas y modificar los parámetros.



Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <modo asistent:=""></modo> | Ver Todas las Pantallas | Se muestran todas las pantallas de confi- guración en el asistente de configuración. No se incluyen las pantallas de configura- ción de programas de aplicación. Sin embargo, se pueden configurar desde cada programa de aplicación. |
| | Reducido | Se muestra un número reducido de pantallas en el asistente de configuración. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa al TPS1200 Menú principal.

19.2 Teclas de Acceso Rápido y Menú de Usuario

Descripción

- Los parámetros en esta pantalla asignan una función particular, pantalla o programa de aplicación al primer o segundo nivel de las teclas de acceso rápido y la tecla USER.
- Consultar "2 Teclas configurables" para más detalles.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Configura...\Configuración General...\Teclas rápidas y Menú Usuario.

Configuración de las teclas rápidas



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar al **TPS1200 Menú Principal**.

PREDE (F5)

Para fijar los parámetros predeterminados.

Descripción de los campos

CONFIG

12:03 CONFIG

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <f7:> a <f12:></f12:></f7:> | Lista de selección | Todas las funciones, pantallas o programas de aplicación que pueden ser asignadas a una tecla en particular. |

Configuración de las Teclas rápidas Shift



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar al **TPS1200 Menú Principal**.

PREDE (F5)

Para fijar los parámetros predeterminados.

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <f7:> a <f10:></f10:></f7:> | Lista de selección | Todas las funciones, pantallas o programas de aplicación que pueden ser asignadas a una tecla en particular. |
| <f11:></f11:> | Salida | Se pueden editar las luces, pantalla, pitidos y texto. |

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------|--------|------------------------------------|
| <f12:></f12:> | Salida | Se visualiza el nivel electrónico. |

Configuración del Menú de Usuario



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar al **TPS1200 Menú Principal**.

PREDE (F5)

Para fijar los parámetros predeterminados.

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <1:> a <9:> | Lista de selección | Todas las funciones, pantallas o programas de aplicación que pueden asignarse a líneas individuales en el menú definido por el usuario. |

19.3 Unidades y Formatos

Descripción

Los parámetros en esta pantalla definen:

- las unidades para todos los tipos de datos de medición desplegados.
- información relativa a algunos tipos de datos de medición.
- · el orden con el que se despliegan las coordenadas.

Acceso

Seleccione Menú Principal: Configura...\Configuración General...\Unidades y Formatos.

CONFIGURAR Unidades y Formatos, página Unidades

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <distancia:></distancia:> | Metro (m), Int Ft (fi), Int Ft/Inch (fi), US Ft (ft) ó Ft/Inch US (ft) | Unidades mostradas para todos los campos que contienen datos de distancia y coordenadas. |
| <decimales:></decimales:> | De 0 Decimales a 4 Decimales | Número de lugares decimales mostrados en todos los campos que contienen datos de distancia y coordenadas. Se aplica solo para el despliegue de datos y no afecta a la exportación o a la forma de guardarlos. |
| <unidad angular:></unidad | 400 gon, 360 ° ' ", 360 ° DEC ó 6400 mil | Unidades mostradas para todos los campos que contienen datos angulares y de coordenadas. Se pueden definir más parámetros angulares en la página Ángulo. |
| Ángulo Dec:> | Lista de selección | Número de lugares decimales mostrados en todos los campos que contienen datos angulares y de coordenadas. Se aplica solo para el despliegue de datos y no afecta a la exportación o a la forma de guardarlos. |
| <pendiente:></pendiente:> | | Formato de entrada y salida para pendientes. |
| | h:v | Distancia horizontal sobre distancia vertical. |
| | v:h | Distancia vertical sobre distancia horizontal. |
| | % (V/H * 100) | Porcentaje de la vertical sobre la distancia horizontal. |
| | Ángulo Eleva- ción | Ángulo de elevación. |

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Área:> | m ² , Acres Int, Acres US, Hectáreas, fi ² ó ft ² | Unidades mostradas para todos los campos que contienen datos de área. |
| <volume unid:=""></volume> | m ³ , fi ³ , ft ³ o yd ³ | Unidades mostradas para todos los campos que contienen datos de volumen. |
| <temperatura:></temperatura:> | Celsius °C ó Fahrenheit (°F) | Unidades mostradas para todos los campos que contienen datos de temperatura. |
| <unidad pres:=""></unidad> | mbar, mmHg, Inch Hg (inHg), hPa o psi | Unidades mostradas para todos los campos con datos de presión. psi = libras por pulgada cuadrada. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Ángulo.

CONFIGURAR Unidades y Formatos, página Ángulo

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <direc. ref:=""></direc.> | Azimut Norte, Norte Antihor, Azimut Sur o Rumbo | Establece la dirección de referencia, así como la dirección a partir de la cual y cómo se calculan los azimutes. |
| <visualiz. v:=""></visualiz.> | Ángulo Cenital, Ángulo Elev ó Áng Elevación % | Establece el ángulo vertical. |
| <Ángulo V:> | RETEN después de DIST ó Continuo. | El ángulo vertical se fija o se actualiza continuamente al mover el anteojo después de una medición de distancia con DIST (F2) . |
| <posición i:=""></posición> | Hz- derecha ó Hz- izquierda | Tornillo de movimiento horizontal en el lado derecho o en el lado izquierdo. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Tiempo.

CONFIGURAR Unidades y Formatos, página Hora

| Campo | Opción | Descripción |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <formato hora:=""></formato> | 24 horas ó 12 horas (am/pm) | Formato para desplegar la hora. |
| <hora:></hora:> | Entrada por usuario | La hora, presentada en formato hh:mm:ss |

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <formato fecha:=""></formato> | Día.Mes.Año, Mes/Día/Año o Año/Mes/Día | Formato para desplegar la fecha. |
| <fecha:></fecha:> | Entrada por usuario | La fecha, presentada en formato dd:mm:aa |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Formato.

CONFIGURAR Unidades y Formatos, página Formato

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuadrícula:> | Este, Norte o Norte, Este | Orden con el que se muestran las coorde- nadas de cuadrícula en todas las panta- llas. El orden en las plantillas de despliegue depende de los parámetros del usuario. |
| Geodésico:> | Lat, Long o Long, Lat | Orden con el que se muestran las coorde- nadas geodésicas en todas las pantallas. El orden en las plantillas de despliegue depende de los parámetros del usuario. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la primera página de esta pantalla.

19.4 Idioma

Descripción

El parámetro en esta pantalla define el idioma a emplear en el instrumento. El instrumento puede disponer de tres idiomas a la vez: Inglés y otros dos idiomas. El idioma Inglés no se podrá borrar.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Configura...\Configuración General...\Idioma.

CONFIGURAR Idiomas en el instrumento

Descripción de las columnas

| Campo | Descripción |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idioma | Los idiomas disponibles en el instrumento. El idioma seleccio- nado será el que utilice el software del sistema. En caso de que un idioma no esté disponible para el software del sistema, se utilizará el Inglés. Los Programas de Aplicación se ejecu- tarán en el idioma en el que fueron transferidos. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa al TPS1200 Menú principal.

19.5 Luces, Pantalla, Beeps, Teclado

Descripción

Los parámetros en esta pantalla permiten configurar el aspecto de la pantalla, activar y desactivar la alarma de notificación y definir el comportamiento de las teclas.

Acceso

Seleccionar Menú principal: Config...\Configuración General..\Luces, Pantalla, Beeps, Teclado

o bien

Pulsar SHIFT F11

CONFIGURAR Luces, Pantalla, Beeps, Teclado, página Luces

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <puntero Láser:></puntero | Activar o Desactivar | Para activar y desactivar el rayo láser del distanciómetro RL. |
| <egl:></egl:> | Activar o Desactivar | Enciende y apaga el auxiliar de puntería (EGL). Este campo sólo está disponible si el instrumento cuenta con EGL. |
| <guía láser:=""></guía> | Activar o Desactivar | Para conectar y desconectar la guía láser (GUS74). Este campo sólo está disponible si el instrumento cuenta con GUS74. |
| <intensidad:></intensidad:> | Desde 0% hasta 100% | Para ajustar la intensidad EGL/Guía Láser, utilizando las teclas de flecha izquierda y derecha. |
| <retículo:></retículo:> | Activar o Desactivar | Enciende y apaga la iluminación del retículo. |
| <intensidad:></intensidad:> | Desde 0% hasta 100% | Para ajustar la intensidad de la iluminación del retículo, utilizando las teclas de flecha izquierda y derecha. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Pantalla.

CONFIGURAR Luces, Pantalla, Beeps, Teclado, página Pantalla

Esta página contiene los parámetros de configuración de la pantalla para el instrumento TPS1200.

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pant. táctil:=""></pant.> | Activar o Desactivar | Activa y desactiva la pantalla táctil. |
| <alarm pantall=""></alarm> | Desactivar, Bajo ó Alto | Controla el pitido al tocar la pantalla táctil. |
| Pantalla:> | Siempre On, On durante 1 min, On durante 2 min u On durante 5 min | Controla la iluminación de la pantalla: apagada, encendida, o para el tiempo especificado después de pulsar la última tecla o tocar en la pantalla táctil. |

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Desactivar, Mismo que PantII o Siempre On | Controla la iluminación del teclado. |
| <contraste:></contraste:> | Desde 0% hasta 100% | Ajusta el nivel de contraste de la pantalla con la tecla de flecha derecha o izquierda cuando el campo está resaltado o con el lápiz suministrado. |
| <calefacción:></calefacción:> | Automático | El calentamiento de la pantalla se activa automáticamente a los 5°C y se apaga nuevamente a 7°C. |
| | Desactivar | Nunca se activa el calentamiento de la pantalla. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Beeps.

CONFIGURAR Luces, Pantalla, Beeps, Texto, página Beeps

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sonidos alarm:=""></sonidos> | Desactivar, Bajo ⊙ Alto | Controla el sonido de las señales de advertencia del instrumento TPS1200. |
| <sonidalarm rcs:=""></sonidalarm> | Desactivar, Bajo ⊙ Alto | Controla el sonido de las señales de advertencia del controlador RX1200. |
| <sonido:></sonido:> | Desactivar, Bajo ⊙ Alto | Controla el pitido al pulsar teclas en el instrumento TPS1200. |
| <sonido teclas<br="">RCS:></sonido> | Desactivar, Bajo ⊙ Alto | Controla el pitido al pulsar teclas en el controlador RX1200. |
| <beep sectorhz:=""></beep> | Activar o Desactivar | Activa y desactiva el pitido en un sector de ángulos Hz. El instrumento emite un pitido cuando está a 5 gon/4°30' del sector definido, el pitido es largo y consistente en 0.5 gon/27' y no hay pitido en 0.005 gon/16". |
| <Ángulo Sector:> | Entrada por usuario | Campo de entrada para el sector angular en que debe emitirse un pitido. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Texto.

CONFIGURAR Luces, Pantalla, Beeps, Texto, página Texto

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <retardo tecla:=""></retardo> | Entrada por usuario | El retardo en la repetición de tecla es el tiempo entre la pulsación inicial de la tecla y el momento en que empieza la repetición. Por ejemplo, en modo numérico pulsar y mantener 1. Comportamiento en la pantalla: 1 - retardo - 11111111111. |
| <modo alfa:=""></modo> | Teclas función o Teclas numéricas | Las introducciones alfanuméricas se pueden realizar mediante teclas de función o teclas numéricas. |
| <defec αnum:=""></defec> | Lista de selec- ción | Disponible si <modo alfa:="" función="" teclas="">. Define el conjunto de caracteres adicionales disponibles a través de áNUM o desde F1-F6 cada vez que se introduce una entrada. Las opciones disponibles dependen del conjunto de caracteres transferidos al instrumento y del idioma configurado para ser empleado en este.</modo> |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a otra de las páginas.

19.6 Encender y Apagar

Descripción

- Los parámetros de esta pantalla:
 - definen el comportamiento del instrumento para un arranque general.
 - definen el comportamiento del instrumento cuando arranca después de una interrupción de alimentación.
 - definen el código PIN que hay que teclear al poner en marcha el instrumento. Un PIN es un número de identificación personal (Personal Identification Number).

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Configura...\Configuración General...\Arranque y Apagado.

CONFIGURAR Arranque y Apagado página Arranque y Apagado

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración ge | eneral | |
| <pant. inicio:=""></pant.> | Lista de selección | Establece cuál es la primera pantalla que se muestra al encender el instrumento. |
| <apagado:></apagado:> | con CONFIRMACIÓN ó Sin Confirmación | Fija el comportamiento de apagado del instrumento. |
| Configuración de | Auto Apagado | |
| <modo:></modo:> | Apagar ó Perma- nece On | El instrumento se apaga o no se desconecta si no se produce actuación. |
| <después de:=""></después> | Entrada por usuario | Disponible excepto si se ha seleccionado Modo: Permanece On> . Tiempo en minutos transcurrido el cual el instru- mento se desconectará. |
| SmartAntennaCo | nfiguración | |
| <apagar:></apagar:> | Lista de selección | Esta opción determina cuándo se apaga la SmartAntenna. El tiempo seleccionado se activa cuando la SmartStation abandona el modo GPS. |
| | | Esta opción está directamente vinculada a <apagar:> en CONFIGURAR Almacenamiento de Obs. Consultar "23.6 Registro de Observaciones Brutas" para más detalles.</apagar:> |
| Configuración para Dispositivo en Puerto 2 | | |
| <encender:></encender:> | Si Dispo Encontr | Se encienden automáticamente los dispositivos conectados al puerto 2. |
| | Si ATX encontrad | Se enciende automáticamente la Smart- Antenna conectada al puerto 2. |

Siguiente paso

CONT(F1) cambia a la página Código PIN.

CONFIGURAR Arranque y Apagado página Código PIN

El aspecto de la pantalla varía en función del parámetro en <u >Usar PIN:>



Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usar PIN | Sí ó No | Activa la protección con código PIN. Este parámetro no forma parte del conjunto de configuración. |
| Nuevo PIN | Entrada por usuario | El código PIN será un número de cuatro a ocho dígitos. |
| Código PIN | Entrada por usuario | El código PIN tal y como se definió antes en esta página. El código PIN se ha de teclear correctamente en un máximo de cinco intentos, de lo contrario se requerirá el código PUK. |
| Cambiar PIN | Sí ó No | Activa <nuevo pin:=""> para teclear un nuevo código PIN.</nuevo> |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la primera página de esta pantalla.

20 Interfaces, puertos, dispositivos

20.1 Interfaces

20.1.1 Información general sobre las interfaces

Descripción

- El instrumento tiene varias interfaces configuradas para ser utilizadas con un puerto y un dispositivo. La configuración varía dependiendo de la aplicación en cuestión.
- Siempre hay interfaces adicionales disponibles cuando el instrumento cuenta con Cubierta lateral para comunicación. Cubierta lateral para comunicación se utiliza por el RadioHandle con RCS y por la SmartAntenna Adapter con Smart-Station.

Interfaces disponibles

TPS1200 TPS1200 sin Cubierta lateral para comunicacon Cubierta lateral para comunicación ción 11:38 11:39 CONFIG CONFIG Interfaces Interfaces Interfac Interface Puerto Salida GSI Salida GSI Modo GeoCOM Modo GeoCOM Modo RCS TCPS27 RH1200 Modo RCS Exp. Datos Exp. Datos GPS RTK Internet Q2aû | EDIT | CTRL | USAR CONT CONT EDIT | CTRL | USAR

20.1.2 Configurar una interfaz

Acceso

CONFIG Interfaces Seleccionar Menú Principal: Config....\Dispositivos...



CONT (F1)

Para regresar a la pantalla desde la cual se accedió a ésta.

EDIT (F3)

Para configurar los parámetros relacionados con la interfaz resaltada.

CTRL (F4)

Disponible para ciertos dispositivos conectados a determinadas interfaces. Para configurar parámetros adicionales.

USAR (F5)

Para activar/desactivar la interfaz seleccionada.

20.2 Puertos

Descripción

- El instrumento siempre dispone del puerto situado en la base del instrumento (puerto 1). Dispone de más puertos si cuenta con la Cubierta lateral para comunicación (puerto 2 y puerto 3).
- La lista de los dispositivos disponibles depende siempre del puerto seleccionado.

Puertos disponibles

Tipo

| TPS1200 sin Cubierta lateral para comunicación | Puerto | TPS1200 con Cubierta lateral para comunicación |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEMO-0 de 5 pins para alimentación y/o comunica- ción | Puerto 1 | LEMO-0 de 5 pins para alimentación y/o comunica- ción |
| no aplicable | Puerto 2 (Handle) | Conexión Hotshoe para RadioHandle con RCS y SmartAntenna Adapter con SmartStation |
| no aplicable | Puerto 3 (BT) | Módulo Bluetooth para la comunicación con dispositivos con capacidad Blue- tooth. |

Localización

| Puerto | Descripción |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Puerto 1 | Este puerto se encuentra en la base del instrumento y siempre está disponible. |
| Puerto 2 (Handle) | Este puerto está encima de la Cubierta lateral para comunicación. |
| Puerto 3 (BT) | Este puerto está alojado dentro de la Cubierta lateral para comunicación. |

20.3 Dispositivos

20.3.1 Información general sobre los dispositivos

Descripción

- Un dispositivo es el hardware que está conectado al puerto elegido. Los dispositivos se utilizan para transmitir y recibir datos de medición en modo TPS y datos GPS en tiempo real en modo GPS. El TPS1200 también utiliza dispositivos para comunicar con el controlador RX1200.
- Antes de utilizar cualquier dispositivo con el TPS1200, es necesario configurarlo y la interfaz con la cual será empleado.
 - Consultar "20.1.2 Configurar una interfaz" para mayor información acerca de la forma de configurar las interfaces.
 - Consultar "20.3.2 Configuración de un dispositivo" para más información sobre el modo de crear, editar, seleccionar y eliminar dispositivos.
 - Consultar "20.3.3 Control de un dispositivo" para más información sobre el modo de configurar parámetros adicionales del dispositivo.
- Algunos dispositivos se pueden utilizar con diferentes interfaces para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, se puede utilizar una radio para el control remoto con el TPS1200 pero también para enviar comandos GeoCOM desde un ordenador al TPS1200

20.3.2 Configuración de un dispositivo

Descripción

Permite crear, editar, seleccionar y eliminar dispositivos.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Menú Principal: Config\Dispositivos para acceder a CONFIG Interfaces. |
| 2. | Resaltar la interfaz apropiada en base al tipo de dispositivo que hay que configurar. Por ejemplo, resalte Modo RCS si requiere configurar una radio. |
| 3. | EDIT (F3) para acceder a CONFIG XX. |
| 4. | DISPO (F5) para acceder a CONFIG Dispositivos. |

20.3.3 Control de un dispositivo

Descripción

Permite configurar parámetros adicionales del dispositivo.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Menú Principal: Config\Dispositivos para acceder a CONFIG Interfaces. |
| 2. | Resaltar la interfaz apropiada en base al tipo de dispositivo que hay que configurar. Por ejemplo, resalte Modo RCS si requiere configurar una radio. |
| 3. | CTRL (F4) para acceder a CONFIG XX. |

20.3.4 Creación de un nuevo dispositivo/Edición de un dispositivo

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "20.3.2 Configuración de un dispositivo" para acceder a CONFIG Dispositivos. |
| 2. | Resaltar en la lista un dispositivo del mismo tipo que el que se va a crear. |
| 3. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a CONFIG Nuevo Dispositivo/CONFIG Editar Dispositivo. |



Editar un dispositivo es similar a crear un dispositivo. Por simplificar, las pantallas se designan **CONFIG XX Dispositivo** y se señalan claramente las diferencias.

CONFIG XX Dispositivo

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nombre:></nombre:> | Entrada por usuario | Disponible cuando se crea un dispositivo. Nombre del dispositivo. |
| | Salida | Disponible cuando se edita un dispositivo. Nombre del dispositivo. |
| <tipo:></tipo:> | Salida | Tipo de dispositivo. |
| <grps <br="">Internet:></grps> | Sí ó No | Disponible para teléfonos móviles digi- tales y módems. Define el dispositivo con capacidad para funcionar con Internet y lo añade a la lista en CONFIG Dispositivos GPRS Internet. |
| <baudios:></baudios:> | Desde 2400 hasta 115200 | Velocidad de la transferencia de datos desde el instrumento al dispositivo, en bits por segundo. |
| <paridad:></paridad:> | Ninguno, Oddo Even | Revisión de suma de error al final de un bloque de datos digitales. |
| <fin de="" msg:=""></fin> | | Para definir la marca de fin. |
| | CR/LF | El fin de mensaje es un retorno de carro seguido por un avance de línea. |
| | CR | No disponible para dispositivos RS232 GeoCOM y TCPS27. El fin de mensaje es un avance de carro. |
| <bits datos:=""></bits> | 6, 7 u 8 | Número de bits en un bloque de datos digitales. |
| <bit de="" parada:=""></bit> | 1 0 2 | Número de bits al final de un bloque de datos digitales. |
| <control flujo:=""></control> | Ninguno o RTS/CTS | Activa el programa que controla el flujo de datos digitales entre dispositivos. |

Siguiente paso

| SI el dispositivo es un/a | ENTONCES |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| radio u otro dispositivo dife- rente a un teléfono móvil digital o un módem | GRABA (F1) para cerrar la pantalla y regresar a aquella desde la cual se accedió a CONFIG XX Dispositivo. |
| teléfono móvil digital o un módem | ATCMD (F4). Consultar el párrafo "CONFIG Líneas Comando AT GSM/Modem". |

CONFIG Líneas Comando AT GSM/Modem

Para **<GPRS/Internet**: **Sí>** en **CONFIG XX Dispositivo**, esta pantalla presenta dos páginas: En la siguiente tabla se presentan los campos de ambas páginas.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <inic 1:=""></inic> | Entrada por usuario | Secuencia de inicialización para iniciar el teléfono móvil digital/módem. |
| <(cont):> Entrada por usuario | | Permite continuar la cadena de < Inic. X:> o de < Conectar:> en una línea nueva. |
| <inic 2:=""></inic> | Entrada por usuario | Secuencia de inicialización para iniciar el teléfono móvil digital/módem. |
| <marcar:></marcar:> | Entrada por usuario | Cadena de caracteres para marcar el número de teléfono. |
| <hr/> <hangup:> Entrada por usuario</hangup:> | | Secuencia para colgar empleada para finalizar la conexión de red. |
| <escape:> Entrada por usuario</escape:> | | Secuencia de escape para cambiar al modo de comando antes de usar la secuencia para colgar. |
| <conectar:> Entrada por usuario</conectar:> | | Cadena de caracteres para marcar y conectarse a Internet. |

Al utilizar el dispositivo, entre < Inic. 1:> y < Inic. 2:>, se efectúa una revisión del PIN.

Siguiente paso

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | GRABA (F1) regresa a CONFIG XX Dispositivo. |
| 2. | GRABA (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a CONFIG XX Dispositivo. |

21 Config...\Interfaces... - Editar la interfaz

21.1 Salida GSI

Descripción

Los datos se guardan directamente en el RS232 y en e trabajo activo. Los datos GSI se guardan cuando **<Usar Interfac:** Sí> y se pulsa ALL (F1) o GRABA (F3). El formato depende de la opción seleccionada en **<Formato GSI:>**.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\Dispositivos.... Resaltar Internet. EDIT (F3).

CONFIGURAR Salida GSI

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <usar interfac:=""></usar> | Sí o No | Activa la interfaz. |
| <puerto:></puerto:> | Lista de selección | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . Puerto a utilizar. |
| <dispositivo:></dispositivo:> | Salida | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . Dispositivo a utilizar. |
| <protocolo:></protocolo:> | RS232 GSI o NING | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . El protocolo define si el sistema espera conformidad o no. |
| <formato gsi:=""></formato> | Lista de selección | Disponible para < Usar Interfac: Sí>. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a CONFIGURAR Salida GSI.

21.2 Modo GeoCOM

Descripción

El modo GeoCOM permite la comunicación del TPS1200 con un dispositivo de otro fabricante.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\Dispositivos.... Resaltar Modo GeoCOM. EDIT (F3).

CONFIGURAR Modo GeoCOM

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <usar interfac:=""></usar> | Sí o No | Activa la interfaz. |
| <puerto:></puerto:> | Lista de selección | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . Puerto a utilizar. |
| <dispositivo:></dispositivo:> | Salida | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . Dispositivo a utilizar. |
| <protocolo:></protocolo:> | Salida | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . Protocolo a utilizar. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a CONFIGURAR Modo GeoCOM.

21.3 Modo RCS

Descripción

RCS (Remote Control Surveying) es la medición por control remoto. Permite que el instrumento sea comandado a distancia por un RX1200.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\Dispositivos.... Resaltar Modo RCS. EDIT (F3).

CONFIGURAR Modo RCS

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <usar interfac:=""></usar> | Sí o No | Activa la interfaz. |
| <puerto:></puerto:> | Lista de selección | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . Puerto a utilizar. |
| <dispositivo:></dispositivo:> | Salida | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . Dispositivo a utilizar. |
| <protocolo:></protocolo:> | Salida | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . Protocolo a utilizar. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a CONFIGURAR Modo RCS.

21.4 Exportar datos

Descripción

- La interfaz Exportar Trabajo permite exportar datos de un trabajo desde el instrumento a un dispositivo externo.
- Los parámetros en esta pantalla definen el puerto y el dispositivo a los cuales se exportarán los datos.

Acceso

Seleccionar Menú Principal:\Config...\Dispositivos.... Resaltar Exp.Datos. EDIT (F3).

CONFIG Interface para Exportar Trabajo

Los campos disponibles dependen de la configuración del < Dispositivo:>.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <usar disposit:=""></usar> | Sí o No | Activa la interfaz. |
| <puerto:></puerto:> | Lista de selección | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . Puerto a utilizar. |
| <dispositivo:></dispositivo:> | Salida | Dispositivo asignado al puerto seleccio- nado en la configuración activa. El dispo- sitivo seleccionado determina la disponi- bilidad de los siguientes campos. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a CONFIG Interface para Exportar Trabajo.

21.5 GPS RTK

Descripción

- En esta pantalla se pueden configurar los parámetros referidos a observaciones en tiempo real. También se define si la SmartStation trabajará como estación móvil y los mensajes en tiempo real a utilizar.
- Consultar "23.1 Modo Tiempo Real" para mayor información.

21.6 Internet

Descripción

La interfaz de Internet:

- permite acceder a Internet utilizando la SmartStation y un dispositivo GMS/Módem.
- se puede utilizar con una interfaz GPS RTK para recibir datos en tiempo real provenientes de un NTRIPCaster a través de Internet.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\Dispositivos.... Resaltar Internet. EDIT (F3).

CONFIG Internet Interface

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <internet:></internet:> | Sí o No | Activa la interfaz de Internet. |
| <puerto:></puerto:> | Lista de selección | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . Puerto a utilizar. |
| <dispositivo:></dispositivo:> | Salida | Disponible para <usar interfac:="" sí=""></usar> . Dispositivo a utilizar. |
| <pre><dirección ip:=""></dirección></pre> | Dinámico | Cada vez que un receptor SmartStation intenta acceder a Internet mediante esta interfaz, se asigna una nueva dirección IP al receptor. Al utilizar un GMS/Modem para conectarse a Internet, el proveedor de la red siempre asignará en forma dinámica la dirección IP. |
| | Estático | Cada vez que la SmartStation intenta acceder a Internet mediante esta interfaz, se identifica con la misma dirección IP. Esta característica es importante si el equipo SmartStation se utiliza como un servidor TCP/IP. Sólo deberá elegirse esta opción si existe una dirección IP estática disponible para la SmartStation. |
| <poner dir.:=""></poner> | Entrada por usuario | Disponible para Direccion IP: Estático> . Se utiliza para definir la dirección IP. |
| <id usuario:=""></id> | Entrada por usuario | Algunos proveedores solicitan un ID de usuario para permitir la conexión a Internet a través de GMS/Modem. Pregunte a su proveedor si es necesario utilizar un ID de usuario. |
| | | Es posible mostrar/ocultar el ID de Usuario. Consultar "24.5 Opciones de Seguridad" para más detalles. |
| <(cont):> | Entrada por usuario | Permite continuar la entrada del <id usuario:=""></id> en una nueva línea. |
| <contra- seña:></contra- | Entrada por usuario | Algunos proveedores solicitan una contraseña para permitir la conexión a Internet a través de GMS/Modem. Contacte a su proveedor en caso de necesitar una contraseña. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a CONFIG Internet Interface.

22 Config...\Interfaces... - Control del dispositivo

22.1 Teléfonos móviles digitales

Descripción

Para teléfonos móviles digitales, información tal como:

- las estaciones de referencia con las cuales se puede establecer contacto
- los números telefónicos de las estaciones de referencia y
- el tipo de protocolo a emplear

se puede definir.

Acceso

Consultar "20.3.3 Control de un dispositivo" para acceder a CONFIGURAR Conexión XX.

CONFIGURAR XX Conexión

El nombre de la pantalla depende del tipo de tecnología del teléfono móvil digital elegido en **CONFIGURAR Interfaces**.



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y continuar con la siguiente pantalla.

CERCA(F2)

Disponible cuando las estaciones de referencia a marcar ya están creadas en **CONFIG Estaciones a Marcar**. Para encontrar la estación de referencia más próxima con un teléfono móvil digital.

CODIG (F3)

Disponible para teléfonos móviles digitales de tecnología GSM. Se utiliza para introducir el número personal de identificación (**P**ersonal Identification **N**umber) de la tarjeta SIM.

BUSCA (F4)

Disponible para **<Bluetooth: Sí>**. Para buscar todos los dispositivos Bluetooth disponibles.

SHIFT INFO (F2)

Disponible para teléfonos móviles digitales CDMA. Para obtener información sobre el teléfono móvil digital.

SHIFT REG (F3)

Disponible para teléfonos móviles digitales CDMA. Para registrar el teléfono móvil digital.

SHIFT CMND (F4)

Para enviar comandos AT al teléfono móvil digital.

| Campo | Opción | Descripción |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <tipo gsm:=""></tipo> | Salida | Disponible para teléfonos móviles digitales de tecnología GSM. El tipo de teléfono móvil digital resaltado cuando se accede a CONFIGURAR Conexión XX. |
| <tipo cdma:=""></tipo> | Salida | Disponible para teléfonos móviles digitales de tecnología CDMA. El tipo de teléfono móvil digital resaltado cuando se accede a CONFIGURAR Conexión XX. |
| <bluetooth:></bluetooth:> | Sí ó No | La SmartStation detecta automáticamente si el dispositivo conectado tiene capacidad Bluetooth. Algunos dispositivos solicitan el número de identificación de Bluetooth. El número de identificación de Leica para trabajar con Bluetooth es 0000. |
| <dirección id:=""></dirección> | Entrada por usuario | Disponible para Sluetooth: Sí>. La dirección ID del dispositivo Bluetooth a utilizar. Consultar el manual de uso del dispositivo para mayor información acerca del ID de dirección. |
| <estación:></estación:> | Lista de selec- ción | El teléfono móvil digital de la estación de referencia a marcar. Al abrir la lista de selección se accede a CONFIG Estaciones a Marcar donde es posible crear nuevas estaciones de referencia y seleccionar o editar las ya existentes. |
| <número:></número:> | Salida | El número del teléfono móvil digital en la <estación:></estación:> seleccionada, según configuración en CONFIGURAR Estaciones a Marcar . |
| <protocolo:></protocolo:> | Salida | Disponible para teléfonos móviles digitales de tecnología GSM. El protocolo configurado del teléfono móvil digital en la < Estación:> seleccionada, según configuración en CONFIGURAR Estaciones a Marcar. |
| <autoconect:></autoconect:> | Sí ó No | Permite la conexión automática entre el móvil y la referencia cuando un punto es ocupado durante un levantamiento. |
| <veloc red:=""></veloc> | Autobau- ding, 2400 bps a 56000 bps | Disponible para teléfonos móviles digitales de tecnología GSM. La velocidad de transmisión de la red. Seleccionar Autobauding para efectuar una búsqueda automática de la velocidad de baudios de la red. Para teléfonos móviles digitales con tecnología GSM que no permitan utilizar autobauding, seleccione la velocidad de baudios de la lista de selección. |

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <conexión:></conexión:> | | Disponible para teléfonos móviles digitales de tecnología GSM. Define si el teléfono móvil digital utiliza R adio L ink P rotocol. |
| | Transparente | Para para teléfonos móviles digitales que no utilicen RLP. |
| | SinTranspa- rencia | Para para teléfonos móviles digitales que utilicen RLP. |

Siguiente paso

| SI el teléfono móvil digital | ENTONCES |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| no es del tipo CDMA o no nece- sita ser registrado | CONT (F1) Para aceptar los cambios y continuar con la siguiente pantalla. |
| es del tipo CDMA y necesita ser regis- trado | SHIFT REG (F3) para acceder a CONFIGURAR CDMA Registro. Consultar el apartado "CONFIGURAR CDMA Registro". |

CONFIGURAR CDMA Registro

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <código prog:=""></código> | Entrada por usuario | El código del programa de servicio proporcionado por el proveedor de la red. |
| <mi de="" no.="" telé-<br="">fono:></mi> | Entrada por usuario | Teclear el número de móvil proporcionado por el proveedor de la red. |

Siguiente paso

| Paso | Descripción |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | CONT (F1) regresa a CONFIGURAR Interfaces. |
| 2. | CONT (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a CONFI- GURAR Interfaces. |

22.2 Módems

Descripción

Para módems, información tal como:

- las estaciones de referencia con las cuales se puede establecer contacto y
- los números de teléfono de las estaciones de referencia.

Configurar una conexión de móvil, paso a paso

La tabla siguiente explica los parámetros de configuración más frecuentes. Para más información sobre las pantallas, consultar el capítulo indicado.

| Paso | Descripción |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "20.1.2 Configurar una interfaz" para acceder a CONFIG Interfaces . |
| 2. | En CONFIG Interfaces , resaltar una interfaz que tenga conectado un módem. |
| 3. | CTRL (F4) para acceder a CONFIG MODEM Conexión. |
| 4. | CONFIG MODEM Conexión |
| | <modem:> Tipo de módem resaltado al acceder a CONFIG MODEM Conexión.</modem:> |
| | <estación:></estación:> Estación de referencia con módem cuyo número se marcará. Accede a CONFIG Estaciones a Marcar donde es posible crear nuevas estaciones de referencia y seleccionar o editar las ya existentes. |
| | <número:> Número del módem que se encuentra en la <estación:> seleccionada, como se configuró en CONFIG Estaciones a Marcar.</estación:></número:> |
| | Seleccionar la estación de referencia del módem a marcar. |
| | CERCA (F2) encuentra la estación de referencia más cercana con un módem. Disponible cuando las estaciones de referencia a marcar ya están creadas en CONFIG Estaciones a Marcar. Se deben conocer las coordenadas de estas estaciones. |
| 5. | CONT (F1) regresa a CONFIGURAR Interfaces. |

22.3 Radios para GPS en tiempo real

Descripción

En el caso de las radios es posible cambiar los canales a través de los cuales se efectuará la transmisión. Al cambiar los canales se cambia la frecuencia en la cual opera la radio.

Acceso

Consultar "20.3.3 Control de un dispositivo" para acceder a **CONFIG Canal de Radio**.

Q2aû

SCAN

CONFIG Canal de Radio



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y continuar con la siguiente pantalla.

SCAN (F5)

Disponible salvo si **<Fijar Canal: Auto>**. Para obtener información como el ID de estación, la latencia y el formato de datos de las señales recibidas de estaciones de referencia.



Descripción de los campos

CONT

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <tipo de="" radio:=""></tipo> | Salida | El tipo de radio resaltado al acceder a CONFIG Canal de Radio. |
| <fijar canal:=""></fijar> | Salida | Disponible para <tipo 2007400="" aw100="" de="" radio:="">.</tipo> |
| | Manualmente | El canal ha de ser tecleado manualmente. |
| | Auto | Una estación de referencia selecciona la frecuencia más próxima de los canales disponibles. Una estación móvil busca el canal que transmite los datos. |
| <canal:></canal:> | Entrada por usuario | Disponible salvo si <fijar auto="" canal:=""></fijar> . Canal de radio. Los valores de entrada mínimos y máximos para un radio dependen del número de canales que el radio puede utilizar y del espacio entre canales. |
| <frec actual:=""></frec> | Salida | Disponible para radios Satelline 3AS. Muestra la frecuencia actual de la radio. |

22.4 Radios para Control Remoto

Descripción

En el caso de las radios es posible cambiar los canales a través de los cuales se efectuará la transmisión. Al cambiar los canales se cambia la frecuencia en la cual opera la radio. Puede ser necesario para permitir que varios pares de radios trabajen simultáneamente en la misma zona sin producir interferencias entre sí. Las siguientes radios para control remoto permiten en cambio de canal:

TCPS27

RadioHandle

Configurar una conexión TCPS27/RH1200, paso a paso Para más información sobre las pantallas, consultar el capítulo indicado.

| Paso | Descripción | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Accede a CONFIG Interfaces. | |
| 2. | Resaltar la interfaz Modo RCS con un RadioHandle o un TCPS27 conectado como dispositivo. | |
| 3. | CTRL (F4) para acceder a CONFIG TCPS27 / RH1200. | |
| 4. | CONFIG TCPS27 / RH1200. | |
| | <tipo de="" radio:=""> El tipo de protocolo, que está fijado como RCS.</tipo> | |
| | <link number:=""/> El número de canal asignado (de 0 a 15). | |
| | El número de enlace para el controlador RX1200 y para la radio debe ser igual. Los parámetros de comunicación para el controlador RX1200 y para la radio también deben ser iguales. | |
| | <selec como:=""> Las opciones son: Remoto y Base.</selec> | |
| | Remoto pone la radio en modo remoto. | |
| | Base pone la radio en modo base. | |
| | Los radiomódulos dentro del controlador RX1200 y la radio han de tener este parámetro opuesto. Se recomienda fijar el controlador RX1200 en Remoto y la radio en Base . | |

22.5 RS232

Descripción

RS232 es un método estándar de comunicación serie, capaz de transferir datos sin necesidad de franjas temporales predefinidas. RS232 se puede utilizar, con una carcasa Bluetooth, para proporcionar una conexión inalámbrica a otro dispositivo Bluetooth habilitado, por ejemplo, una PC.

Configurar una conexión RS232, paso a paso

La tabla siguiente explica los parámetros de configuración más frecuentes. Para más información sobre las pantallas, consultar el capítulo indicado.

| Paso | Descripción |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "20.1.2 Configurar una interfaz" para acceder a CONFIG Inter- faces . |
| 2. | En CONFIG Interfaces , resaltar una interfaz que tenga conectado un dispositivo RS232. |
| 3. | CTRL (F4) para acceder a CONFIG Conexión RS232. |
| 4. | CONFIG Conexión RS232 |
| | <dispositivo:> Tipo de dispositivo resaltado al acceder a CONFIG RS232 Conexión.</dispositivo:> |
| | Bluetooth:> La SmartStation detecta automáticamente si el dispositivo conectado funciona con tecnología Bluetooth. Algunos dispositivos solicitan el número de identificación de Bluetooth. El número de identificación de Leica para trabajar con Bluetooth es 0000. |
| | ID Dirección: Disponible para <bluetooth: sí="">. La dirección ID del dispositivo Bluetooth a utilizar. Consultar el manual de uso del dispositivo para mayor información acerca del ID de dirección.</bluetooth:> |
| | BUSCA (F4) disponible si <bluetooth: sí=""></bluetooth:> . Se utiliza para buscar todos los dispositivos Bluetooth disponibles. En caso de encontrar más de un dispositivo Bluetooth, se muestra una lista de los dispositivos disponibles. |
| | SCAN (F5) ofrece información como el ID de estación, latencia y el formato de datos de las señales recibidas de estaciones de referencia. Esta información se puede utilizar para seleccionar las estaciones de referencia apropiadas para marcar. |
| 5. | CONT (F1) regresa a CONFIGURAR Interfaces. |

22.6 Dispositivos GPRS / Internet

Descripción

Los dispositivos GPRS / Internet se pueden utilizar para acceder a Internet desde la TPS1200 con Cubierta lateral para comunicación.

Acceso

Consultar "20.3.3 Control de un dispositivo" para acceder a **CONFIG GPRS/Conexión Internet**.

CONFIG GPRS/Conexión Internet



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y continuar con la siguiente pantalla.

CODIG (F3)

Disponible para teléfonos móviles digitales con tecnología GSM. Se utiliza para introducir el número personal de identificación (Personal Identification Number) de la tarjeta SIM. Si por alguna razón el PIN está bloqueado, introducir el código PUK (Personal UnblocKing) para acceder al PIN.

BUSCA (F4)

Disponible para **<Bluetooth: Sí>**. Para buscar todos los dispositivos Bluetooth disponibles.

SHIFT CMND (F4)

Para enviar comandos AT al dispositivo GPRS / Internet.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <dispositivo:></dispositivo:> | Salida | Tipo de dispositivo GPRS / Internet resaltado al acceder a CONFIG GPRS/Conexión Internet. |
| <bluetooth:></bluetooth:> | Salida | La SmartStation detecta automáticamente si el dispositivo conectado tiene capacidad Bluetooth. Algunos dispositivos solicitan el número de identificación de Bluetooth. |
| <dirección id:=""></dirección> | Entrada por usuario | Disponible para Sluetooth: Sí> . La dirección ID del dispositivo Bluetooth a utilizar. Consultar el manual de uso del dispositivo para mayor información acerca del ID de dirección. |
| <apn:></apn:> | Entrada por usuario | Disponible para algunos dispositivos GPRS / Internet. El nombre de punto de acceso (Access Point Name) de un servidor en la red del proveedor, el cual permite tener acceso a los servicios de datos. Consulte a su proveedor para obtener el APN correcto. Esta información es obligatoria al utilizar GPRS. |

22.7 Internet



La conexión a Internet está disponible para la SmartStation.

Descripción

Esta función permite a la SmartStation conectarse a Internet para recibir datos en tiempo real. Para ello deberá conectarse un dispositivo GPRS/Internet.

Requerimientos

- <internet: Sí> en CONFIG Interfaz Internet.
- < Puerto: NETx> asignado a una interfaz en CONFIG Interfaces.

Configurar un puerto NET paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "20.1.2 Configurar una interfaz" para acceder a CONFIG Inter- faces . |
| 2. | CONFIG Interfaces |
| | Resaltar una interfaz que tenga conectado un dispositivo Internet. |
| 3. | CTRL (F4) para acceder a CONFIG Selec. Puerta IP. |
| 4. | CONFIG Selec. Puerta IP, página General |
| | <nombre:> Nombre del puerto NET conectado a la interfaz que fue resaltado al momento de acceder a esta página.</nombre:> |
| | <usuario:></usuario:> Forma con la cual funcionará la SmartStation en Internet. Se deberá seleccionar <usuario: cliente=""></usuario:> al utilizar NTRIP como aplicación de Internet. En Internet, NTRIPClients y NTRIPServers se consideran como clientes. |
| | <usuario: servidor=""></usuario:> deberá seleccionarse cuando la SmartStation es el servidor. |
| | <dirección ip:=""></dirección> |
| | Para <usuario: cliente=""></usuario:> : Teclear la dirección IP del servidor de acceso a Internet. |
| | Para <usuario: servidor=""></usuario:> : Campo de salida de la dirección IP asociada con la dirección IP estática, como se configuró en CONFIG Interfaz Internet . |
| | Puerta IP:> Número que se puede asignar a cada uno de los puertos. Teclear el número de puerto NET. |
| | <autoconect:> Disponible para <usuario: cliente="">. Para <modo móvil="" t-real:=""> en CONFIG Modo Tiempo Real Permite la conexión automática de la estación móvil a Internet durante la ocupación de un punto en un levantamiento. Al finalizar la ocupación del punto finaliza también la conexión a Internet.</modo></usuario:></autoconect:> |
| 5. | PAG (F6) para acceder a CONFIG Selec. Puerta IP, página Rangos |

| Paso | Descripción |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | CONFIG Selec. Puerta IP, página Rangos |
| | Para <usuario: servidor=""> en CONFIG Selec. Puerta IP, página General, todos los campos son campos de entrada. Los campos <rango desde:="" x=""> y <rango a:="" x=""> se pueden utilizar para evitar que un usuario con una dirección IP fuera de los rangos definidos pueda acceder al instrumento.</rango></rango></usuario:> |
| | Introducir los rangos de la dirección IP. |
| | BORRA (F5) restablece los valores predefinidos para los campos. |
| 7. | CONT (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a CONFIG Selec. Puerta IP. |

22.8 Crear un una nueva estación a marcar/Editar una estación a marcar

Descripción

CONFIG Estaciones a Marcar permite crear nuevas estaciones, presenta una lista de las estaciones de referencia a las cuales se puede marcar y permite editar las estaciones existentes.

Para teléfonos móviles digitales de cualquier tecnología y para módems, se deben conocer los números telefónicos del dispositivo en la estación de referencia. Para una estación de referencia a marcar, es posible configurar el nombre, el número telefónico y, si están disponibles, las coordenadas.

La configuración es posible para los teléfonos móviles digitales y los módems del móvil y de la referencia.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "20.3.3 Control de un dispositivo" para acceder a CONFIG Conexión XX/CONFIG Canal de Radio. |
| 2. | Abre la lista de selección para < Estac a Marcar: > para acceder a CONFIG Estaciones a Marcar. |
| 3. | Configurar estación a marcar |
| | Si se va a editar una estación, resaltar la estación. |
| 4. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a CONFIG Nueva Estacion a Marcar/CONFIG Editar Estaciones a Marcar. |



Editar una estación a marcar es similar a crear una nueva estación a marcar. Para simplificar, las pantallas se designan **CONFIG XX Estac a Marcar** y las diferencias se indican con claridad.

CONFIG XX Estac a Marcar



GRABA (F1)

Para aceptar los cambios y continuar con la siguiente pantalla.

COORD (F2)

Para ver otros tipos de coordenadas.

SHIFT ALT E (F2) O SHIFT ORTO (F2)

Disponible para coordenadas locales. Para cambiar entre altura elipsoidal v ortométrica.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nombre:></nombre:> | Entrada por usuario | Un nombre exclusivo para la nueva estación de referencia a marcar. El nombre puede tener hasta 16 caracteres de longitud y puede incluir espacios. Entrada opcional. |

| Campo | Opción | Descripción |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <número:></número:> | Entrada por usuario | Número de la estación de referencia a marcar. Si el levantamiento se efectúa sobrepasando las fronteras de países, será necesario introducir el número telefónico utilizando los códigos de marcación internacional. Por ejemplo, +41123456789. De otra forma, puede teclearse como un número estándar de teléfono móvil digital. |
| <protocolo:></protocolo:> | | Disponible para teléfonos móviles digitales de tecnología GSM. Protocolo configurado del teléfono móvil digital de tecnología GSM. |
| | Analog. | Para redes telefónicas convencionales. |
| | ISDN v. 110 | Para redes GSM. |
| <enter coords:=""></enter> | Sí ó No | Permite introducir las coordenadas de la estación de referencia. |
| Coordenadas | Entrada por usuario | Las coordenadas de la estación de referencia. |

Siguiente paso

| Paso | Descripción |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | GRABA (F1) guarda los cambios y regresa a CONFIG Estaciones a Marcar. |
| 2. | CONT (F1) regresa a la pantalla desde la que se accedió a CONFIG Estaciones a Marcar. |

22.9 Crear un Nuevo Servidor a Conectar/Editar un Servidor a Conectar

Descripción

CONFIG Servidor a Conectar oermite crear nuevos servidores, proporciona una lista de servidores a conectar en internet y permite editar servidores existentes. Para acceder un servidor en Internet han de conocerse su Direccion IP y el puerto TCP/IP. Para acceder a un servidor en Internet se puede configurar un nombre.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consultar "20.3.3 Control de un dispositivo" para acceder a CONFIG Conexión XX/CONFIG Canal de Radio. |
| 2. | Abrir una lista de opciones para Servidor:> para acceder a CONFIG Servidor a Conectar . |
| 3. | CONFIG Servidor a Conectar |
| | Si se va a editar un servidor, resaltar el servidor. |
| 4. | NUEVO (F2)/EDIT (F3) para acceder a CONFIG Nuevo Servidor a conectar/CONFIG Editar Servidor a conectar. |



Editar un servidor a conectar es similar a Crear un nuevo servidor a conectar. Por simplificar, las pantallas se designan **CONFIG XX Servidor a Conectar** y se señalan claramente las diferencias.

CONFIG XX Servidor a Conectar



Direction IP : 192.168.1.1
Pucrta IP : 80

GRABA (F1)

| | | Q2at |
|-------|--|------|
| GRABA | | |

Para aceptar los cambios y continuar con la siguiente pantalla.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nombre:></nombre:> | Entrada por usuario | Un nombre exclusivo para el nuevo servidor al que se va a acceder por internet. El nombre puede tener hasta 16 caracteres de longitud y puede incluir espacios. |
| <dirección ip:=""></dirección> | Entrada por usuario | La dirección IP del servidoir al que se va a acceder por internet. |
| <puerta ip:=""></puerta> | Entrada por usuario | El puerto del servidor de Internet a través del cual se proporcionarán los datos. Cada servidor cuenta con diversos puertos para servicios diferentes. |

Siguiente paso

| Paso | Descripción |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | GRABA (F1) guarda los cambios y regresa a CONFIG Servidor a Conectar. |
| 2. | CONT (F1) regresa a la pantalla desde la que se accedió a CONFIG Servidor a Conectar. |

23 Config...\SmartStation...

23.1 Modo Tiempo Real

Descripción

En esta pantalla se pueden configurar los parámetros referidos a observaciones GPS en tiempo real. Define si la SmartStation operará como una estación móvil (estática, como en un trípode) y el tipo de mensajes GPS en tiempo real que se utilizarán.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\SmartStation...\Modo Tiempo Real.

Q2aû

DISPO

CONFIG Modo Tiempo Real



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y volver a la pantalla desde la que se accedió a ésta.

MOVIL (F2)

Para configurar parámetros adicionales importantes para las operaciones de la estación móvil.

DISPO (F5)

Para crear, seleccionar, editar o eliminar un dispositivo.

Descripción de los campos

CONT [MOVIL]

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <modo t-real:=""></modo> | Ninguno | La SmartStation no se está utilizando como estación móvil para GPS en tiempo real. |
| | Móvil | Activa una interfaz móvil para GPS en tiempo real. |
| <datos t-rea:=""></datos> | Lista de selec- ción | El formato de datos de tiempo real GPS que será recibido por la estación de referencia. |
| <puerto:></puerto:> | | Puerto al cual se encuentra conectado el dispositivo. |
| | Puerto 1 | LEMO-0 de 5 pins para comunicación y/o alimentación. Este puerto está situado en la base del instrumento. |
| | Puerto 2 (Handle) | Conexión Hotshoe para RadioHandle con RCS y SmartAntenna Adapter con SmartStation. Este puerto está encima de la Cubierta lateral para comunicación. |
| | Puerto 3 (BT) | Módulo Bluetooth para comunicación sólo con dispositivos aptos para Bluetooth. Este puerto está alojado dentro de la Cubierta lateral para comunicación. |

| Campo | Opción | Descripción |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | REDx | Disponible para una interfaz de Internet activa. Si estos puertos no se asignan a una interfaz específica serán considerados como puertos de interfaz remoto adicional. |
| <sensor ref.:=""></sensor> | Lista de selec- ción | Tipo de receptor empleado en la referencia. Si el formato de datos GPS de tiempo real no contiene la información acerca del tipo de receptor, se aplican ciertas correcciones basadas en la información del tipo de receptor, con el fin de proporcionar resultados correctos. Los formatos de datos GPS de tiempo real Leica, CMR y CMR+ contienen esta información. Esto es particularmente importante cuando se utiliza un receptor del Sistema 300 como referencia. |
| <ref. antena:=""></ref.> | Lista de selec- ción | Antena empleada en la referencia. Si el formato de datos GPS de tiempo real no contiene la información acerca de la antena, se aplican ciertas correcciones basadas en la información de la antena con el fin de proporcionar resultados correctos. Los formatos de datos GPS de tiempo real Leica, RTCM v2.3, CMR y CMR+contienen esta información. |
| | | Si los datos de la referencia se corrigen por valores absolutos de calibración de la antena y se utiliza una antena Leica estándar en el móvil, seleccione ADVNULLANTENNA como antena de referencia. |

CONFIG Opciones Adicionales Móvil, página General

Los campos disponibles dependen de la selección de **<Datos T-Rea:>** en **CONFIG Modo Tiempo Real**.



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y volver a la pantalla desde la que se accedió a ésta.

GGA (F4)

Para activar el envío de un mensaje GGA para aplicaciones de red de referencia.

GETID (F5)

Disponible para **<Aceptar Ref: Def por Usuario>**. Para visualizar y seleccionar el ID de estación de las estaciones de referencia disponibles, la latencia del mensaje y el formato de datos. Cuando se utilizan radios se puede conmutar el canal de radio y se visualizan las estaciones recibidas en la nueva frecuencia.

1o. (F6)

Disponible para **<Aceptar Ref: Primera Recepc.>**. Para obligar al sistema a que intente establecer una conexión nueva con una estación de referencia diferente.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <aceptar ref:=""></aceptar> | | Estación de referencia de la cual se aceptarán los datos GPS de tiempo real. |
| | Def Usuario | Se aceptan los datos entrantes GPS de tiempo real de la estación de referencia definida en <id< b=""> Est Ref:>.</id<> |
| | Primera Recepc. | Se aceptan los datos entrantesGPS de tiempo real provenientes de la primera estación de referencia reconocida. |
| | Cualquier Recepc | Se aceptan los datos entrantes GPS de tiempo real de cualquier estación de referencia. |
| <id est="" ref:=""></id> | Entrada por usuario | Disponible para <aceptar def="" por="" ref:="" usuario=""></aceptar> . El ID especial de la estación de referencia desde la que se recibirán los datos GPS de tiempo real. Los valores mínimos y máximos permitidos varían. |

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Desde 0 hasta 31 | Para <datos leica="" t-rea:=""> y <datos cmr="" cmr+="" t-rea:="">.</datos></datos> |
| | Desde 0 hasta 1023 | Para <versión 1.x="" rtcm:=""></versión> y <versión< b=""> RTCM: 2.x>.</versión<> |
| | Desde 0 hasta 4095 | Para <datos rtcm="" t-rea:="" v3=""></datos> . |
| <ref. network:=""></ref.> | Ninguno, VRS o FKP | Define el tipo de red de referencia que se utilizará. |
| <envia id="" usua:=""></envia> | Sí o No | Activa el envío de un mensaje NMEA propietario de Leica que define al usuario. |
| <id 1:="" usuario=""> y <id 2:="" usuario=""></id></id> | Entrada por usuario | Disponible para <envia id="" sí="" usua:=""></envia> . ID específico del usuario a enviar como parte del mensaje NMEA propietario de Leica. En forma predeterminada, se despliega el número de serie del instrumento. |
| <versión RTCM:></versión | 1.x, 2.1, 2.2 o 2.3 | Disponible para < Datos T-Rea: RTCM XX v2> en CONFIG Modo Tiempo Real. Se debe emplear la misma versión en la referencia y en el móvil. |
| <bits byte:=""></bits> | 6 u 8 | Define el número de bits/byte en el mensaje RTCM entrante. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página NTRIP.

CONFIG Opciones Adicionales Móvil, página NTRIP



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y volver a la pantalla desde la que se accedió a ésta.

ORIGN (F5)

Para descargar la tabla de origen NTRIP si no se conoce el **<Mountpoint:>**. Para descargar esta tabla, la interfaz GPRS Internet ya debe estar configurada.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <usar ntrip:=""></usar> | Sí o No | Activa el protocolo NTRIP. |
| <id usuario:=""></id> | Entrada por usuario | Para recibir datos del NTRIPCaster se requiere un ID de usuario. Para mayor información, contacte al administrador de NTRIP. |
| <(cont):> | Entrada por usuario | Permite continuar la entrada del <id usuario:=""></id> en una nueva línea. |
| <contraseña:></contraseña:> | Entrada por usuario | Para recibir datos del NTRIPCaster se requiere una contraseña. Para mayor información, contacte al administrador de NTRIP. |
| <mountpnt:></mountpnt:> | Entrada por usuario | Se requiere el NTRIPSource a partir del cual se reciben datos GPS en tiempo real. |

Siguiente paso

| Paso | Descripción |
|------|--------------------------------------------------|
| 1. | CONT (F1) regresa a CONFIG Modo Tiempo Real. |
| 2. | CONT (F1) regresa al Menú Principal del TPS1200. |

23.2 Configuración de la ocupación del punto

Descripción

Los parámetros en esta pantalla definen la forma en que los puntos serán ocupados y registrados.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\SmartStation...\Config Ocupación Puntos.

CONFIG Config Ocupación Puntos



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y volver a la pantalla desde la que se accedió a ésta

PARAM (F3)

Para configurar el intervalo después de transcurrido el cual, la ocupación del punto se detendrá automáticamente.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pto. ocupa-<br="">ción:></pto.> | Normal | Forma como se registrarán las coorde- nadas de un punto. Este campo está fijado en Pto. Ocupa- ción: Normal> . |
| <auto ocupac:=""></auto> | No | La ocupación del punto inicia al pulsar la tecla OCUPA (F1). |
| | Sí | Inicia automáticamente la ocupación del punto al introducir ESTAC Nuevo Punto Estación. |
| | Tiempo | La ocupación del punto comienza en forma automática en una hora determinada. La hora de inicio está especificada en ESTAC Nuevo Punto Estación. |
| <auto parar:=""></auto> | Sí ó No | Las mediciones se detienen automáticamente cuando el parámetro definido para < Criterio PARAR: > llega al 100 %. |
| <criterio PARAR:></criterio | | Disponible para <auto parar:="" sí=""></auto> . Define el método empleado para <auto parar:=""></auto> . |
| | | El parámetro determina el cálculo de la duración de la ocupación del punto. Los parámetros para el método seleccionado se definen con PARAM (F3) . |
| | Precisión o Posiciones | Disponible para < Modo T-Real: Móvil>. |

| Campo | Opción | Descripción |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Tiempo, Observaciones o No de Satélites | Disponible para < Modo T-Real: Ninguno>. |
| <% Indicador:> | | Disponible para <auto no="" parar:="">.</auto> |
| | | Este será un indicador del momento para detener la ocupación del punto. Los parámetros para el método seleccionado se definen con PARAM (F3) . |
| | Ninguno o Posiciones | Disponible para < Modo T-Real: Móvil>. |
| | Ninguno, Tiempo, Observaciones o No de Satélites | Disponible para < Modo T-Real: Ninguno>. |
| <beep al="" parar:=""></beep> | Sí ó No | Activa un pitido que se escucha cuando la ocupación del punto finaliza por <auto< b=""> PARAR:>.</auto<> |
| <auto alma-<br="">CENA:></auto> | Sí ó No | Los puntos se guardan automáticamente al detener la ocupación del punto. |
| <beep al="" graba:=""></beep> | Sí ó No | Activa un pitido que se escucha cuando el punto se graba con <auto alma-<="" b=""> CENA:>.</auto> |
| <fin levantam:=""></fin> | | Define el comportamiento del instrumento una vez que se ha guardado un punto. |
| | Manual | Sale de GPSLEVANTAM al pulsar ESC . |
| | Automatico | Sale de GPS LEVANTAM automáticamente al pulsar GRABA (F1) y regresa al menú principal. |

Siguiente paso

| SI los parámetros para <auto PARAR:></auto | Υ | ENTONCES |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| no se van a confi- gurar | - | CONT (F1) cierra la pantalla y regresa a aquella desde la cual se accedió a CONFIG Config Ocupación Puntos. |
| se van a configurar | <modo t-real:<br="">Ninguno></modo> | PARAM (F3) cambia a CONFIG Criterio de Final Post-Proceso. |
| se van a configurar | <modo t-real:<br="">Móvil></modo> | PARAM (F3) cambia a CONFIG Criterio de Final Tiempo Real. Consultar el párrafo "CONFIG Criterio de Fin Tiempo-Real". |

CONFIG Criterio de Fin Tiempo-Real



Auto STOP/%Indicar basado en

Pos Calidad < : 0.050 m
Calidad Alt < : 0.070 m

Para un número min de posic
Posiciones : 5
Actualiz Posición : 1.00 s
| Q2a 0

CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar a CONFIG Config Ocupación Puntos.

Descripción de los campos

Los parámetros mostrados en esta pantalla dependen de la configuración definida para < Criterio PARAR:> en CONFIG Config Ocupación Ptos.

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pos <:="" calidad=""> y <calidad <:="" alt=""></calidad></pos> | Entrada por usuario | Define la calidad máxima de posición y altura para cada ocupación del punto. El cálculo de calidades inicia al pulsar la tecla OCUPA (F1) . La SmartStation detiene la medición cuando las calidades, tanto de posición como de altura, son menores que los valores configurados. |
| <posiciones:></posiciones:> | Entrada por usuario | El punto se ocupa para un número mínimo de posiciones, aún cuando la <pos <:="" calidad=""> y la <calidad <:="" alt=""> sean menores que el máximo especificado.</calidad></pos> |
| <actualiz posi-<br="">ción></actualiz> | Entrada por usuario | Define el número de posiciones que deben observarse antes de que la Smart-Station deje de medir. El número de posiciones comienza a contarse cuando se presiona OCUPA (F1). |

Siguiente paso

| Paso | Descripción |
|------|---------------------------------------------------------|
| 1. | CONT (F1) regresa a CONFIG Configuración Ocupación Pto. |
| 2. | CONT (F1) regresa al Menú Principal del TPS1200. |

23.3 Configuración Satélites

Descripción

Los parámetros fijados en esta pantalla definen el sistema de satélites (disponible para la SmartStation con ATX1230 GG), los satélites y las señales de satélite que usará el receptor.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\SmartStation...\Configuración Satélites.

CONFIG Configuración Satélites



Migate Mult : Automático

CONT (F1)

CONT Q1a û

Para aceptar los cambios y regresar al **Menú Principal** del **TPS1200**.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sistema Sat.:></sistema | | Disponible para SmartStation/ATX1230 GG. Define las señales de satélite aceptadas por el receptor durante el seguimiento de los satélites. |
| | GPS Sólo | Sólo se siguen los satélites del GPS. |
| | GPS y Glonass | Sólo se siguen los satélites del GPS y GLONASS. |
| <tracking l2c:=""></tracking> | Automático o Siempre Track | Disponible para SmartStation/ATX1230 GG. Define si se sigue la señal L2C. El parámetro recomendado es Automático . |
| <máscara Elev:></máscara | Entrada por usuario | Establece la elevación en grados por debajo de la cual no se registrarán las señales de los satélites y estos no se mostrarán para ser rastreados. Parámetros recomendados: Para GPS en: 10°. Para otras aplicaciones: 15°. |
| <pérdida señal:></pérdida | Beep o Sin Beep | Cuando se pierde la señal de los satélites, se activa una señal acústica de advertencia y un mensaje en la SmartStation y no será posible calcular posi- ciones. |
| <migate Mult></migate | Automático o Siempre Activo | Disponible para SmartStation/ATX1230 GG. Esta- blece si se van a utilizar técnicas de mitigación de multitrayectoria en fase. El parámetro recomen- dado es Automático . |

Siguiente paso

23.4 Hora y Posición Inicial


Descripción

Los parámetros de esta pantalla ayudan a la SmartStation a localizar y rastrear satélites con mayor rapidez.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\SmartStation...\Hora y Posición Inicial.

CONFIG Hora y Posición Inicial



CONT (F1)



Para aceptar los cambios y regresar al **Menú Principal** del **TPS1200**.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <uso horario:=""></uso> | Desde -13:00 a +13:00 | Zona horaria de la ubicación actual y fecha local. |
| <hora local:=""> <fecha local:=""></fecha></hora> | Entrada por usuario | Al definir la hora local y la fecha se logra una adquisición de satélites más rápida. |

Siguiente paso

23.5 Configuración Control Calidad

CONT

Descripción

Los parámetros en esta pantalla definen los límites para la calidad de coordenadas y los valores DOP aceptados para las ocupaciones del punto.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Config...\SmartStation...\Configuración Control Calidad.

Q2at

CONFIG Configuración Control Calidad





CONT (F1)

Para aceptar los cambios y regresar a la pantalla desde la cual se accedió a esta última.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <control cq:=""></control> | Ninguno, Solo Pos, Solo Altura o Pos y Alt | Tipo de calidad de coordenada que será revisada antes de guardar un punto. Al activarlo, el límite definido en <max cq:=""> se revisa antes de guardar un punto. Cuando el límite sea excedido, se presentará una señal de advertencia.</max> |
| <max cq:=""></max> | Entrada por usuario | Disponible a menos que <control b="" cq:<=""> Ninguno>. Calidad máxima de coordenada aceptable.</control> |
| <dop límite:=""></dop> | Ninguno, GDOP, PDOP, HDOP o VDOP | Al activarlo, se revisa el límite definido en < Máximo DOP:> . No habrá posiciones GPS cuando el límite máximo sea excedido. |
| <máximo dop:=""></máximo> | Entrada por usuario | Disponible a menos que <dop b="" límite:<=""> Ninguno>. Valor DOP máximo aceptable.</dop> |
| <adm. posn2d:=""></adm.> | Sí | Solo con tres satélites disponibles, se pueden obtener posiciones 2D. La altura se fija con respecto a la última posición calculada con altura. |
| | No | Las posiciones 2D no se podrán obtener solo con tres satélites disponibles. |

Siguiente paso

23.6 Registro de Observaciones Brutas

Descripción

- Con la SmartStation es posible añadir la capacidad de registrar datos brutos GPS, que luego serán post-procesados en la oficina.
- Los parámetros en esta pantalla definen el registro de las observaciones brutas.
- Se trata de una opción protegida que sólo se activa al introducir una clave de licencia.

Acceso

- Esta opción de menú está protegida y sólo se activa al introducir una clave de licencia. La clave de licencia sólo se puede cargar desde la tarjeta Compact-Flash.
- Seleccionar Menú Principal: Config...\SmartStation...\Almacenamiento de Obs

CONFIG Almacenamiento de Obs



Épocas cada : 1.0s 🕦

SmartAntenna & Registro

Apagar : Después 5 m1n 🛂



CONT (F1)

Para aceptar los cambios y volver a la pantalla desde la cual se accedió a esta última.

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <registro Obsv:></registro | Nunca | Disponible salvo si < Modo T-Real: Referencia>. No hay registro durante los intervalos de observación estática o móvil. |
| | Sólo Estático | Disponible salvo si <modo referencia="" t-real:="">. Registro de observaciones brutas durante intervalos estáticos cuando se ocupa un punto.</modo> |
| <Épocas cada:> | De 0.05 s a 300.0 s | Disponible salvo si <registro nunca="" obsv:=""> o <registro no="" obsv:="">. Ritmo con que se registran las observaciones brutas.</registro></registro> |
| <apagar:></apagar:> | Lista de selec- ción | Esta opción determina cuándo se apaga la Smart- Antenna. El tiempo seleccionado se activa cuando la SmartStation abandona el modo GPS. |
| | | Esta opción enlaza directamente con <apagar:> en CONFIG Arranque y Apagado. Consultar "19.6 Encender y Apagar" para más detalles.</apagar:> |

Siguiente paso

24 HERRAMIENTAS...

24.1 Formatear Dispositivo de Memoria

Descripción

Permite formatear la tarjeta CompactFlash, la memoria interna (si está disponible) y el Sistema RAM. Se borran todos los datos.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Herramient...\Formatear Dispositivo Memoria

Manera de trabajar, paso a paso

| Paso | Descripción | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Seleccionar el tipo de dispositivo de memoria que se va a formatear. | |
| 2. | Seleccionar el tipo de formateo que se va a realizar. | |
| | Un formateo rápido significa que, después de formatear, los datos no son visibles pero siguen en el dispositivo de memoria hasta que se sobrescriben cuando es necesario. Un formateo completo elimina totalmente los datos. | |

Siguiente paso

| SI | ENTONCES |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| se va a formatear la tarjeta Compact- Flash o la memoria interna | CONT (F1) para formatear el dispositivo de memoria seleccionado y volver al Menú Principal del TPS1200. |
| se va a formatear la memoria de los programas de aplicación | PROGS (F4) para formatear la memoria de programas de aplicación. Se eliminan todos los programas de aplicación cargables. |
| se va a formatear el Sistema RAM | SISTM (F5) para formatear el Sistema RAM. |



Si se formatea el Sistema RAM, se perderán todos los datos del sistema, tales como los Configuraciones, las listas de códigos, los archivos de campo de geoide y los archivos de campo CSCS.

24.2 Transferir Objetos...

Descripción

Este capítulo explica el procedimiento básico para transferir objetos entre la tarjeta CompactFlash, el sistema RAM y la memoria interna, en caso de estar habilitada.

Acceso

Seleccione Menú principal: Herramient...\Transferir Datos...\XX.

Manera de trabajar, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Los campos disponibles en la pantalla dependen de la opción seleccionada en Menú principal: Herramient\Transferir Datos |
| 1. | Seleccionar el dispositivo de memoria desde el que se va a transferir el objeto. |
| 2. | Seleccionar el dispositivo de memoria al que se va a transferir el objeto. |
| 3. | Seleccionar el objeto a transferir. |

Siguiente paso

| SI todos los XX | ENTONCES |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| se van a transferir | ALL (F3) transfiere todos los objetos de la lista. |
| no se van a transferir | CONT (F1) transfiere el objeto seleccionado. |

24.3 Cargar Ficheros de Sistema...

Descripción

- El firmware del instrumento, los idiomas del sistema y los programas de aplicación se pueden cargar en el instrumento:
 - bien directamente desde la tarjeta CompactFlash insertada en el instrumento,
 o
 - con LGO utilizando un cable de serie conectado al puerto 1 del instrumento.
- Cuando se cargan archivos desde la tarjeta CompactFlash, los archivos quardan en el directorio /SYSTEM.



Cualquiera que sea el método utilizado para cargar estos archivos es importante que en el instrumento esté colocada una batería totalmente cargada (también se puede utilizar una fuente de alimentación externa). La carga de esos archivos puede llevar algún tiempo y durante el proceso de carga no debe interrumpirse el suministro de corriente.



SmartAntenna siempre deberá estar conectada al instrumento mientras se carga el firmware del instrumento porque el firmware para el motor de medición está incluido en el firmware del instrumento.

Acceso

Seleccionar Menú Principal: Herramient...\Cargar Ficheros de Sistema...\XX.

Tipo de archivos de sistema

| Tipo | Nombre | Descripción |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmware del instrumento | TPS1200.fw | Software que comprende las funciones centrales del instrumento. |
| | | Levantamiento y Estacionar están integrados en el firmware y no se pueden eliminar. |
| | | El idioma Inglés del sistema está inte- grado en el firmware y no se puede eliminar. |
| | ME2.fw | Software que comprende las funciones centrales de la Smart- Antenna. |
| Idioma del sistema | Sys_Lang.sxx | Archivo de idioma del sistema, donde xx define el código del idioma. |
| | | En cada momento puede estar guar- dado un máximo de tres idiomas (Inglés y otros dos más). |
| Programas de apli- cación | TPS_filename.axx | Archivo de un programa de aplicación, donde xx define el código del idioma y filename define el nombre del programa. |

carga

Procedimientos de Opción 1 - carga desde la tarjeta CompactFlash

| Paso | Descripción |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Insertar la tarjeta CompactFlash en el ordenador o en el lector de tarjetas CompactFlash y copiar los archivos necesarios que se van a cargar en el instrumento en el directorio /SYSTEM de la tarjeta CompactFlash. |
| 2. | Insertar la tarjeta CompactFlash en el instrumento y encender el instrumento. Cuando se utilice la batería interna, comprobar que está completamente cargada. |
| 3. | Para Menú Principal: Herramient\Cargar Ficheros de Sistema\XX |
| 4. | Seleccionar el archivo que se va a cargar (firmware, idioma o aplicación). |
| 5. | CONT (F1) carga el archivo de sistema seleccionado. |

Opción 1 - carga desde LGO

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Conectar el cable de transferencia al ordenador y al puerto 1 del instrumento. |
| 2. | Comprobar que está fijada la interfaz apropiada: |
| | Interfaz (Modo GeoCOM), Puerto (1), Dispositivo (RS232 GeoCOM). |
| | Comprobar que están fijados los correspondientes parámetros de comunicación entre el ordenador y el instrumento. |
| 3. | Elegir Cargar Software en el menú Herramientas de LGO. |
| 4. | Seleccionar los archivos que se van a cargar (firmware, idioma o aplicación). |

24.4 Calculadora y Visor de Ficheros



Consultar en el "TPS1200 Manual de Referencia Técnica" la información sobre estas funciones.

Opciones de Seguridad 24.5

Descripción

Se puede emplear una contraseña para activar los programas de aplicación y las opciones protegidas, así como para definir la fecha de vencimiento del mantenimiento del programa.

Un archivo con la clave de licencia se puede cargar en el instrumento. Para cargar un archivo con la clave de licencia, el archivo debe localizarse en el directorio \SYSTEM de la tarieta CompactFlash. Los archivos con la clave de licencia utilizan la convención de nombre L 123456.key, donde 123456 es el número de serie del instrumento. Las contraseñas también se pueden introducir de forma manual.

Acceso

Seleccione Menú Principal: Herramientas...\Opciones de Seguridad.

Manera de trabajar, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Seleccionar el método en que se introducirá la contraseña. |
| 2. | Dependiendo del método elegido se puede teclear la contraseña. |

Mostrar/ocultar el ID de usuario para la interfaz de Internet

Mostrar el ID de usuario

1) Teclear "show user id" (sin utilizar mavúsculas) v pulsar CONT (F1) para continuar.

2) El ID de usuario se visualizará.





Ocultar el ID de usuario

1) Teclear "hide user id" (sin utilizar mayúsculas) y pulsar CONT (F1) para continuar.

2) El ID de usuario quedará oculto.

Q2a 1

DISPO



25 ESTADO

25.1 ESTADO: Información de la estación

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------|
| 1. | Pulsar USER para acceder al Menú Usuario de TPS1200. |
| 2. | ESTAD (F3) Pulsar para acceder a ESTADO Menú Estado. |
| 3. | Seleccionar Información Estación. |

ESTADO Información Estación



CONT (F1)

Para salir de **ESTADO Información Estación**.

COORD (F2)

Para cambiar entre los distintos tipos de coordenadas.

SHIFT ALT E (F2) O SHIFT ORTO (F2)

Para cambiar entre altura elipsoidal y ortométrica.

Descripción de los campos

| Campo | Descripción | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <id estación:=""></id> | El número de punto de la estación actual. | |
| <alt instrum:=""></alt> | La altura del instrumento de la estación actual. | |
| <este (x):=""></este> | La coordenada X de la posición del instrumento. | |
| <norte (y):=""></norte> | La coordenada Y de la posición del instrumento. | |
| <altura:>, <alt el<br="">Local:> o <alt Orto:></alt </alt></altura:> | Si no se ha seleccionado un sistema de coordenadas, se visualiza la altura ortométrica <altura:></altura:> de la posición del instrumento. Para el sistema de coordenadas seleccionado se pueden visualizar alturas ortométricas o elipsoidales. | |
| <temperatura:></temperatura:> | Temperatura fijada en el instrumento. | |
| <presión:></presión:> | Presión fijada en el instrumento. | |
| <ppm atmosf:=""></ppm> | ppm atmosférico fijado en el instrumento. | |

Siguiente paso

CONT (F1) Para salir de ESTADO Información Estación.

25.2 ESTADO: Batería y Memoria

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------|
| 1. | Pulsar USER para acceder al Menú Usuario de TPS1200. |
| 2. | ESTAD (F3) Pulsar para acceder a ESTADO Menú Estado. |
| 3. | Seleccionar Batería y Memoria. |

ESTADO Batería y Memoria, página Batería

Descripción de los campos

| Campo | Descripción |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cualquier campo | Porcentaje de energía restante para todas las baterías, representado de forma numérica. Las baterías que no se estén empleando se muestran en color gris. En caso de estar conectadas a la vez una batería interna y otra externa, se utiliza primero la interna hasta que se descarga y luego la externa. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Memoria.

ESTADO Batería y Memoria, página Memoria

Cuando no hay información disponible para un campo, por ejemplo, si no está insertada una tarjeta CompactFlash, se visualiza -----.

Descripción de los campos

| Campo | Descripción | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <dispo. actual:=""></dispo.> | Dispositivo de memoria en uso. | |
| <tarjeta:></tarjeta:> | La memoria total/libre para almacenamiento de datos en la tarjeta CompactFlash. | |
| <instrumento:></instrumento:> | Memoria total/libre para almacenar datos en la memoria interna. Un campo gris y un gris indican que no hay memoria interna disponible. | |
| <aplicaciones:></aplicaciones:> | Memoria total/libre del sistema empleada para los programas de aplicación. | |
| <sistema:></sistema:> | Memoria total/libre del sistema. En la memoria del sistema se almacenan los archivos relativos al instrumento, como parámetros del sistema. archivos relativos al levantamiento, tales como listas de códigos y configuraciones utilizadas. | |

Siguiente paso

CONT (F1) Para salir de ESTADO Batería y Memoria.

25.3 ESTADO: Información del sistema

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------|
| 1. | Pulsar USER para acceder al Menú Usuario de TPS1200. |
| 2. | ESTAD (F3) Pulsar para acceder a ESTADO Menú Estado. |
| 3. | Seleccionar Información Sistema. |

ESTADO Información de Sistema, página Instrumento

Muestra el tipo de instrumento, su número de serie, el idioma activo del sistema y visualiza las opciones de hardware disponibles en el instrumento, tales como ATR o PowerSearch.

Descripción de los campos

| Campo | Descripción | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <tipo instr:=""></tipo> | Tipo de instrumento. | |
| <nº serie:=""></nº> | Número de serie del instrumento, está anotado escrito en la placa identificadora. | |
| <no. equipo:=""></no.> | Número exclusivo del instrumento. | |
| <id instrum:=""></id> | Identificación del instrumento definida por el usuario. | |
| <ld><ldioma sist:=""></ldioma></ld> | Idioma actual del sistema. | |
| <sin reflect:=""></sin> | El EDM para medir sin reflector puede ser PinPoint R100, R300 o ninguno. | |
| <atr:></atr:> | Si el instrumento está equipado con reconocimiento automático del prisma o no. | |
| <powersearch:></powersearch:> | Si el instrumento está equipado con PowerSearch o no. | |
| <gus74:></gus74:> | Si el instrumento está equipado con GUS74 o no. | |
| <ext geocom:=""></ext> | Si el instrumento está equipado con GeoCOM ampliado o no. | |
| <tracking l2c:=""></tracking> | Opción de la SmartStation. La capacidad de rastrear la señal L2C. | |
| <mmt:></mmt:> | Opción de la SmartStation. La posibilidad de reducir el efecto multitrayectoria. | |
| <glonass Listo:></glonass | Opción de la SmartStation. La disponibilidad de GLONASS los miércoles. | |
| <glonass perm:=""></glonass> | Opción de la SmartStation. La disponibilidad de permanente de GLONASS. | |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Firmware.

ESTADO Información de Sistema, página Firmware

Muestra las versiones de todo el firmware del sistema.

Descripción de los campos

| Campo | Descripción | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <firmware:></firmware:> | Versión de Firmware del software integrado. | |
| <fin contrato:=""></fin> | Fecha de vencimiento del mantenimiento del software. | |
| <build iface:="" user=""></build> | Versión Build del software integrado. | |
| <build processb.:=""></build> | Versión Build de la placa del procesador. | |
| <atr:></atr:> | La versión del firmware del ATR (reconocimiento automático del prisma). | |
| <distanciómetro:></distanciómetro:> | La versión del firmware del EDM (medición electrónica de distancias). | |
| <ps:></ps:> | La versión del firmware de PowerSearch. | |
| <boot:></boot:> | Versión de Firmware del programa de arranque automático. | |
| <api:></api:> | Versión de firmware para la interfaz del programa de aplicación. | |
| <interface ef:=""></interface> | Versión de firmware para la interfaz frontal eléctrica. | |
| <teclado pantalla:=""></teclado> | La versión del firmware para la interfaz de usuario gráfico. | |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Aplicación.

ESTADO Información de Sistema, página Aplicación

Muestra las versiones de todos los programas de aplicación que hay cargados.

Siguiente paso

CONT (F1) sale de ESTADO Información Sistema.

25.4 ESTADO: Interfaces...

Descripción

La pantalla **ESTADO Interfaces** ofrece información de todas las interfaces con el puerto actualmente asignado y el dispositivo.

Esta pantalla muestra información sobre los datos que llegan de las interfaces/dispositivos siquientes:

- Entrada Tiempo-Real
- Entrada ASCII
- Inclinación Internet

Metec

- introa.Even
- Interfaces Remotos Bluetooth

Acceso, paso a paso Descr

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------|
| 1. | Pulsar USER para acceder al Menú Usuario de TPS1200. |
| 2. | ESTAD (F3) Pulsar para acceder a ESTADO Menú Estado. |
| 3. | Seleccionar Interfaces |
| | ESTADO Interfaces |

ESTADO Interfaces



CONT (F1)

Para salir de ESTADO Interfaces.

IFACE (F3)

Disponible sólo cuando está resaltado **GPS RTK** o **Internet**, con un puerto y dispositivo asignado. Para visualizar información de estado sobre los datos que se están transmitiendo a través de la interfaz seleccionada.

DISPO (F5)

Disponible sólo cuando está resaltado **GPS RTK** o **Internet**, con un puerto y dispositivo asignado. Para visualizar información de estado sobre el dispositivo conectado.

25.5 ESTADO: Bluetooth

ESTADO Bluetooth

La manera de visualizar la información indica el estado de configuración del puerto Bluetooth y el estado de conexión del dispositivo.

| Información visualizada | Puerto Bluetooth configurado | Dispositivo conectado |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| en negro | ✓ | ✓ |
| en gris | ✓ | - |
| como | - | - |

25.6 ESTADO: Nivel y Plomada láser

Descripción

Se muestra el nivel electrónico y puede centrarse.

Acceso, paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------|
| 1. | Pulsar USER para acceder al Menú Usuario de TPS1200. |
| 2. | ESTAD (F3) Pulsar para acceder a ESTADO Menú Estado. |
| 3. | Seleccionar Nivel y Plomada láser. |



El nivel se mueve linealmente con los valores de inclinación y">Medición T:>. En la pantalla más próxima al nivel esférico, el nivel electrónico se mueve hacia abajo al aumentar el valor de y viceversa">Medición L:> y viceversa. Si el valor de aumenta">Medición T:> aumenta, el nivel se mueve hacia la izquierda, y viceversa.

ESTADO Nivel y Plomada láser, página Nivel

Descripción de los campos

| Campo | Descripción | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| <medición l:=""></medición> | Inclinación longitudinal del eje vertical. | |
| <medición t:=""> Inclinación transversal del eje vertical.</medición> | | |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Plomada láser.

ESTADO Nivel y Plomada láser, página Plomada Láser

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <plomada láser:=""></plomada> | Activar o Desactivar | Para conectar y desconectar la plomada láser. Siempre está conectada cuando se accede a esta pantalla. Al cambiar este parámetro se conecta o desconecta inmediatamente la plomada láser. |
| <intensidad:></intensidad:> | Desde 0% hasta 100% | Se visualiza numérica y gráficamente el porcentaje de la intensidad de la plomada láser. |

Siguiente paso

CONT (F1) sale de ESTADO Nivel y Plomada láser.

25.7 ESTADO SmartStation...

25.7.1 Estado Satélites

Descripción


Esta pantalla muestra información relativa a los satélites, ordenados según el ángulo de elevación.

Acceso

| Paso | Descripción |
|------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Pulsar USER para acceder al Menú Principal de TPS1200. |
| 2. | ESTAD (F3) Pulsar para acceder a ESTADO Menú Estado. |
| 3. | Seleccionar SmartStation |
| 4. | Seleccionar Estado Satélites. |

ESTADO Satélites, página Móvil

- La información de los satélites en la referencia que se muestra en la página Referencia es idéntica a la que se muestra en ESTADO Satélites, página Móvil
- Los satélites que se encuentren por debajo de la <Máscara Elev:> definida en CONFIG Configuración Satélites se muestran en color gris.



CONT (F1)

Para salir de ESTADO Satélites.

GPS X / GPS ✓ (F2)

Para ocultar o mostrar los satélites GPS (indicado con el prefijo G). Disponible para GX1230 GG/ ATX1230 GG cuando <Sat Sistema: GPS & Glonass> está fijado en CONFIG Opciones Satelite.

GLO X / GLO ✓ (F3)

Para ocultar o mostrar los satélites GLONASS (indicados con el prefijo R).

Disponible para GX1230 GG/ ATX1230 GG cuando **<Sat Sistema:** GPS & Glonass> está fijado en CONFIG Opciones Satelite.

SALUD (F4)

Para visualizar los números de los satélites, clasificados como bueno, malo y no disponible.

Descripción de las columnas

| Columna | Descripción |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAT | El número Pseudo Random Noise (GPS) o el número de puesto (GLONASS) de los satélites. |
| ALTUR | Ángulo de elevación en grados. La flecha indica si un satélite está ascendiendo o descendiendo. |
| AZIMT | Azimut del satélite. |
| S/N 1 y S/N 2 | Relación señal-ruido en L1 y L2. Si la señal no se está utilizando para el cálculo de posiciones, el número se mostrará entre paréntesis. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Gráfico del cielo.

ESTADO Satélites, página Gráfico del cielo El gráfico del cielo ofrece información de los satélites en forma gráfica. Los satélites que se encuentren por debajo de la

<Máscara Elev:> definida en CONFIG Configuración Satélites se señalan en color gris.

La parte del gráfico entre los 0° y la máscara de elevación se muestra en color gris.

Descripción de los símbolos

| Símbolo | Descripción |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √ 620 4 808 | Satélites que se encuentran por arriba de la < Máscara Elev:> definida en CONFIG Configuración Satélites. |
| G251 408 | Satélites que se encuentran por debajo de la <máscara elev:=""> definida en CONFIG Configuración Satélites.</máscara> |

Siguiente paso

CONT (F1) sale de ESTADO Satélites.

25.7.2 ESTADO Tiempo Real

Descripción

Esta pantalla muestra información referidas a datos en tiempo real. El nombre de la pantalla varía dependiendo de la configuración activa:

Configuración Móvil en tiempo real: Configuración Referencia en tiempo real, con un dispositivo de tiempo real:

Configuración Referencia en tiempo real, con dos dispositivos de tiempo real:

ESTADO Entrada Tiempo-Real

ESTADO Salida Tiempo Real

ESTADO Salida Tiempo Real 1 y ESTADO Salida Tiempo Real 2

Por simplificar, la pantalla se designa aquí **ESTADO Tiempo Real**. Se destacan las diferencias que dependen de la configuraciones.

Acceso

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------|
| 1. | Pulsar USER para acceder al Menú Usuario de TPS1200. |
| 2. | Pulsar ESTAD (F3) para acceder a ESTADO Menú Estado. |
| 3. | Seleccionar SmartStation |
| 4. | Seleccionar Estado Tiempo Real. |

ESTADO Tiempo Real, página General



CONT (F1)

Para salir de **ESTADO Tiempo Real**. **DATOS (F4)**

Para visualizar los datos que están siendo recibidos. Dependiendo de **<Datos T-Real:>**, los datos mostrados varían.

REF2 (F5) y REF1 (F5)

Disponible para <Modo T-Real: Referencia:> con dos dispositivos de tiempo real configurados. Para cambiar entre la información de estado de cada dispositivo de tiempo real.

Descripción de los campos

| Campo | Descripción |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <datos t-rea:=""></datos> | Tipo de mensajes para el formato de datos de tiempo real recibidos. |
| <gpsusad l1="" l2:=""></gpsusad> | El número de satélites en L1 y L2 que se están empleando en la solución de la posición actual. |
| <glo l1="" l2:="" usad=""></glo> | Disponible para SmartStation/ATX1230 GG cuando Sat Sistema: GPS & GLONASS> está fijado en CONFIG Opciones Satelite . El número de satélites en L1 y L2 que se están empleando en la solución de la posición actual. |

| Campo | Descripción |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sats l1="" l2:="" usad=""></sats> | El número de satélites en L1 y L2 que se están empleando en la solución de la posición actual. |
| <Última Recep:> | Disponible para Modo T-Real: Móvil> . Segundos transcurridos desde que se recibió el último mensaje de la referencia. |
| <en minut:="" último=""></en> | Disponible para <modo móvil="" t-real:="">. Porcentaje de los datos de tiempo real recibidos de la referencia comparado con los datos recibidos por la antena GPS en el último minuto. Es un indicador del estado que guarda el radio enlace.</modo> |
| <ref. network:=""></ref.> | Disponible para Modo T-Real: Móvil> . Tipo de red de referencia en uso. |
| <salida nmea:=""></salida> | Disponible para <modo móvil="" t-real:=""> a menos que <ref. network:="" ninguno="">. Tipo de mensaje NMEA enviado a la red de referencia. En caso de enviar más de un mensaje al mismo tiempo, todos los tipos se muestran separados por una coma.</ref.></modo> |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Dispositivo.

ESTADO Entrada Tiempo Real, página Dispositivo

El contenido de la misma varía para cada tipo de dispositivo empleado.



CONT (F1)

Para salir de **ESTADO Tiempo Real**.

CONTD (F3)

Disponible para dispositivo Smart-Gate. Para ver información de Smart Gate.

VERS (F4)

Disponible para dispositivo Smart-Gate. Para ver información de la versión de SmartGate.

Para todos los dispositivos disponibles Descripción de los campos

| Campo | Descripción | |
|---------------------|-------------------------|--|
| <nombre:></nombre:> | Nombre del dispositivo. | |

Para teléfonos móviles digitales y módems

Descripción de los campos

| Campo | Descripción | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <tipo:></tipo:> | Tipo de dispositivo. | |
| <puerto:></puerto:> | Puerto al cual se encuentra conectado el dispositivo. | |
| <firmware:></firmware:> | /ersión del programa del teléfono móvil digital conectado. | |
| <operador:></operador:> | Nombre del operador de la red en la cual se encuentra traba- ando el teléfono móvil digital. | |
| <estado:></estado:> | Modo actual del teléfono móvil digital. Las opciones son Desconocido, Buscando y Registrado. | |
| <bluetooth:></bluetooth:> | Disponible si el dispositivo se encuentra conectado a través de bluetooth. Indica el estado de la conexión. | |
| <señal:></señal:> | Indicador de la fortaleza de la señal recibida de la red del teléfono móvil digital. | |

Para radios

Descripción de los campos

Los campos disponibles dependen del tipo de radio.

| Campo | Descripción | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <puerto:></puerto:> | Puerto al cual se encuentra conectado el dispositivo. | |
| <tipo:></tipo:> | Tipo de dispositivo. | |
| <canal:></canal:> | Canal de radio. | |
| <frec actual:=""></frec> | La frecuencia fijada actualmente en la radio. | |
| <frec central:=""></frec> | La frecuencia central definida de la radio. | |
| <firmware:></firmware:> | La versión del software de la radio conectada. | |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Referencia.

ESTADO Tiempo Real, página Referencia; ESTADO Tiempo Real, página Ref. (VRS) El nombre de la página varía dependiendo del tipo de referencia empleada.

Descripción de los campos

| Campo | Descripción | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <id est="" ref:=""></id> | Identificación para una estación de referencia. El ID se puede convertir a un formato compacto para enviarse con los datos de tiempo real en todos los formatos de datos de tiempo real. Es diferente al ID del punto de la estación de referencia. | |

| Campo | Descripción |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <alt. antena:=""></alt.> | Para < Datos T-Rea: Leica>, < Datos T-Rea: RTCM v3.0> o < Datos T-Rea: RTCM x v2> con < Versión RTCM: 2.3>: Altura de la antena en la referencia desde el punto en el terreno hasta el MRP. |
| | Para < Datos T-Rea: CMR/CMR+> y < Datos T-Rea: RTCM 18, 19 v2> o < Datos T-Rea: RTCM 18, 19 v2> con Versión RTCM: 2.2> Altura de la antena en la referencia desde el punto en el terreno hasta el centro de fase. |
| | Para el resto de los formatos de < Datos T-Rea:>: se muestra un debido a que el formato de datos no incluye información de la altura de la antena. |
| <coords de:=""></coords> | Las coordenadas para la estación de referencia que se trans- fieren dependen del formato activo de datos de tiempo real. |
| | Para mensajes de tiempo real que incluyen la altura de antena y el tipo de antena: Marker. |
| | Para mensajes de tiempo real que no incluyen la informa- ción de antena: Centro de Fase de L1. |

Siguiente paso

CONT (F1) sale de ESTADO Entrada Tiempo Real.

ESTADO Entrada Datos Tiempo Real

Se ofrece información adicional de los datos de los satélites recibidos por medio de un mensaje de tiempo real. Se despliega información de dichos satélites, los cuales se emplean tanto en la referencia como en el móvil.

Acceso DATOS (F4) en ESTADO Tiempo Real, página General.



CONT (F1)

Para regresar a **ESTADO Tiempo Real**.

SAT- (F2)

Para desplegar información del satélite con el siguiente PRN más bajo.

SAT+ (F3)

Para desplegar información del satélite con el siguiente PRN más alto.

Descripción de los campos

Los datos que se estén recibiendo de los satélites y el diseño de la pantalla dependen del formato activo de datos de tiempo real.

| Campo | Descripción |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <prn sat:=""></prn> | El número PRN (GPS) o el número de puesto (GLONASS) de los satélites, indicado con el prefijo G (GPS) o R (GLONASS). |
| <tiempo sat:=""></tiempo> | Hora GPS del satélite. |
| <fase l1:="">, <fase l2:=""></fase></fase> | Número de ciclos de fase de la antena al satélite en L1 y L2. |
| <mensaje 18="" l1:="">, <mensaje 18="" l2:=""></mensaje></mensaje> | Fases portadoras sin corregir para L1 y L2. |
| <mensaje 20="" l1:="">, <mensaje 20="" l2:=""></mensaje></mensaje> | Correcciones de fase portadora para L1 y L2. |
| <código l1:="">, <código l2:=""></código></código> | Pseudorango entre la antena y el satélite para L1 y L2. |
| <mensaje 19="" l1:="">, <mensaje 19="" l2:=""></mensaje></mensaje> | Pseudorangos sin corregir para L1 y L2. |
| <mensaje 21="" l1:="">, <mensaje 21="" l2:=""></mensaje></mensaje> | Correcciones de Pseudorangos para L1 y L2. |
| <prc:></prc:> | Corecciones de Pseudorangos. |
| <rrc:></rrc:> | Intervalo de cambio de las correcciones. |
| <iode:></iode:> | Issue O f D ata E phemeris. Número de identificación de las efemérides para un satélite. |

Siguiente paso

CONT (F1) regresa a la pantalla desde la cual se accedió a ESTADO Entrada Datos Tiempo-Real.

25.7.3 Posición Actual


Descripción

Esta pantalla muestra información sobre la posición actual de la antena y la velocidad de la antena. Para configuraciones de móvil en tiempo real, también se muestra el vector de la línea base. La vista de Mapa muestra la posición actual de manera gráfica.

Acceso

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------|
| 1. | Pulsar USER para acceder al Menú Usuario de TPS1200. |
| 2. | Pulsar ESTAD (F3) para acceder a ESTADO Menú Estado. |
| 3. | Seleccionar SmartStation |
| 4. | Seleccionar Posición Actual. |

ESTADO Posición, página Posición



CONT (F1)

Para salir de **ESTADO Posición**. **COORD (F2)**

Para visualizar otro tipo de coordenadas. Las coordenadas locales estarán disponibles cuando se encuentre activo un sistema de coordenadas local.

SHIFT ALT E (F2) y SHIFT ORT0 (F2) Disponible para coordenadas

locales. Para cambiar entre altura elipsoidal y ortométrica.

Descripción de los campos

| Campo | escripción | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <latencia pos:=""></latencia> | Retraso en la obtención de la posición calculada. Dicho retraso se debe principalmente al tiempo requerido para la transferencia de datos y el cálculo de la posición. Depende del uso del modo de predicción. | |
| Pos Calidady Calidad Alt | Disponible para soluciones de fase fija y solo código. Coordenada 2D y calidad de altura de la posición calculada. | |
| HDOP y VDOP | Disponible para soluciones de navegación. | |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página LíneaBase o Velocidad.

ESTADO Posición, página LíneaBase Se despliega información del vector de la línea base.

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Velocidad.

ESTADO Posición, página LíneaBase

Descripción de los campos

| Campo | Descripción | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <horizontal:></horizontal:> | La velocidad sobre el suelo en la dirección horizontal. | |
| <en acimut:=""></en> | Disponible para sistemas de coordenadas locales. El acimut de la dirección horizontal referido a la dirección del Norte del sistema de coordenadas activo. | |
| <vertical:></vertical:> | Componente vertical de la velocidad actual. | |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Mapa.

ESTADO Posición, página Mapa

La página Mapa ofrece un despliegue interactivo de los datos.

Siguiente paso

CONT (F1) sale de ESTADO Posición.

25.7.4 Estado Almacenamiento

Descripción

Esta pantalla muestra información referida al almacenamiento de observaciones brutas.

Acceso

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------|
| 1. | Pulsar USER para acceder al Menú Usuario de TPS1200. |
| 2. | Pulsar ESTAD (F3) para acceder a ESTADO Menú Estado. |
| 3. | Seleccionar SmartStation |
| 4. | Select Estado Almacenamiento |

Û

ESTADO Almacenando, página General



Todas Obs Estátic:

Puntos almac DB-X: 444

CONT PAG

CONT (F1)

Para salir de ESTADO Almace-

nando.

Descripción de los campos

| Campo | Descripción |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <almacenando datos:=""></almacenando> | SÍ ó NO |
| Todas Obs Estátic:> | El número de épocas estáticas registradas en el trabajo actual. |
| <puntos almac="" db-x:=""></puntos> | El número de puntos ocupados manualmente y de puntos Auto Posic. guardados en el trabajo. |

Siguiente paso

PAG (F6) cambia a la página Referencia.

ESTADO Almacenando, página Referencia

Descripción de los campos

| Campo | Opción | Descripción |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <reg obs<br="">Estátic:></reg> | Una vez por segundo | La frecuencia de almacenamiento en la referencia. Esta información se muestra si el formato del mensaje de tiempo real soporta esta información y se han registrado observaciones brutas en la referencia. |
| | No conocido | El formato del mensaje en tiempo real no soporta esta información o la información aún no ha sido recibida por la estación móvil. |
| | Ninguno | Las observaciones brutas no se registran en la referencia. |

Siguiente paso

CONT (F1) sale de ESTADO Almacenando.

25.7.5 SmartAntenna Información del sistema

Acceso

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------|
| 1. | Pulsar USER para acceder al Menú Usuario de TPS1200. |
| 2. | ESTAD (F3) Pulsar para acceder a ESTADO Menú Estado. |
| 3. | Seleccionar SmartStation |
| 4. | Seleccionar SmartAntenna Info Sistema. |

ESTADO SmartAntenna Información

Muestra las versiones de todo el firmware del sistema.

Descripción de los campos

| Campo | Descripción |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <tipo:></tipo:> | Tipo de antena. |
| <meas engine:=""></meas> | Versión de firmware del motor de medición. |
| <meas boot:="" eng=""></meas> | Versión del firmware del programa de arranque para el motor de medición. |

Siguiente paso

CONT (F1) sale de ESTADO SmartAntenna Información.

26 NTRIP mediante Internet

26.1 Información general

Descripción

El protocolo NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)

- es un protocolo de transmisión de flujos de correcciones en tiempo real mediante Internet.
- es un protocolo genérico que se basa en el Protocolo de Transferencia de Texto (Hypertext Transfer Protocol) HTTP/1.1.
- se utiliza para enviar datos de correcciones diferenciales u otro tipo de flujos de datos a usuarios fijos o móviles mediante Internet, permitiendo conexiones simultáneas de equipos PC, ordenadores portátiles, PDA, o receptores con un host de difusión.
- puede trabajar con acceso inalámbrico a Internet a través de redes móviles IP, como teléfonos móviles digitales o módems.

Componentes del sistema

NTRIP se forma por tres componentes del sistema:

- NTRIPClients
- NTRIPServers
- NTRIPCaster

Refer to el Manual de Referencia Técnica de TPS1200 para más información acerca de NTRIP.

26.2 Configuración de la SmartStation para utilizar el Servicio NTRIP

26.2.1 Configuración del acceso a Internet

Requerimientos

- SmartStation debe utilizarse.
- En el instrumento TPS1200 debe estar cargado el firmware v2 o superior.
- Cargar el firmware v1.42 o mayor en el RX1200.



Para acceder a Internet con la SmartStation, se utilizan generalmente dispositivos General Packed Radio System. GPRS es un estándar de telecomunicación para transmitir paquetes de datos utilizando el Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP).

Configurar el acceso a Internet, paso a paso

La tabla siguiente explica los parámetros de configuración más frecuentes. Para más información sobre las pantallas, consultar el capítulo indicado.

| Paso | Descripción |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Seleccionar Menú Principal: Config\Dispositivos |
| 2. | En CONFIG Interfaces resaltar Internet. |
| 3. | EDIT (F3) para acceder a CONFIG Internet Interface. |
| 4. | CONFIG Internet Interface |
| | <internet: sí:=""></internet:> |
| | <direction dinámico="" ip:=""></direction> |
| | ID Usuario: Algunos proveedores solicitan un ID de usuario para permitir la conexión a Internet mediante GPRS. Pregunte a su proveedor si es necesario utilizar un ID de usuario. |
| | Contraseña:> Algunos proveedores solicitan una contraseña para permitir la conexión a Internet mediante GPRS. Pregunte a su proveedor si es necesario utilizar una contraseña. |
| 5. | DISPO (F5) para acceder a CONFIG GSM/Modem Devices. |
| 6. | CONFIG GSM/Modem Devices |
| | Resaltar el dispositivo GPRS que utilizará. |
| | NUEVO (F2) Para crear un nuevo dispositivo. |
| 7. | CONT (F1) para regresar a CONFIG Internet Interface. |
| 8. | CONT (F1) para regresar a CONFIG Interfaces. |
| 9. | CTRL (F4) para acceder a CONFIG XX Conexión. |
| 10. CONFIG XX Conexión | |
| | Introducir la información relevante. |
| | CODIG (F3) Disponible para teléfonos móviles digitales con tecnología GSM. Se utiliza para introducir el número personal de identificación (Personal Identification Number) de la tarjeta SIM. Si por alguna razón el PIN está bloqueado, por ejemplo, en caso de introducir un PIN incorrecto, introduzca el código Personal UnblocKing para acceder al PIN. |

| Paso | Descripción | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 11. | CONT (F1) para regresar al Menú Principal del TPS1200. | | |
| | El instrumento estará en línea para tener acceso a Internet y se visualizará el icono de estado de Internet en línea. Sin embargo, debido a que se está utilizando GPRS, los cargos por el servicio comenzarán cuando se efectue la transferencia de datos mediante internet. | | |
| 12. | USER | | |
| 13. | ESTAD (F3) para acceder a ESTADO Menú Estado. | | |
| 14. | Resaltar Interfaces | | |
| 15. | ENTER para acceder a ESTADO Interfaces. | | |
| 16. | ESTADO Interfaces | | |
| | Resaltar Internet. | | |
| 17. | IFACE (F3) para acceder a ESTADO Internet. | | |
| 18. | ESTADO Internet | | |
| | La pantalla muestra | | |
| | si la SmartStation está en línea en Internet. | | |
| | por cuánto tiempo la SmartStation está en línea. | | |
| | la tecnología empleada para la transferencia de datos. | | |
| | la cantidad de datos recibidos o enviados desde que la SmartStation está en línea. | | |
| 19. | CONT (F1) para regresar a ESTADO Interfaces. | | |
| 20. | CONT (F1) para regresar al Menú Principal del TPS1200. | | |

26.2.2 Configuración para establecer conexión con un servidor

Requerimientos

Será necesario haber efectuado las configuraciones explicadas en el capítulo anterior. Consultar "26.2.1 Configuración del acceso a Internet".

Configuración para establecer conexión con un servidor, paso a paso

| Paso | Descripción | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Seleccionar Menú Principal: Config\Dispositivos | |
| 2. | En CONFIG Interfaces resaltar GPS RTK. | |
| 3. | EDIT (F3) para acceder a CONFIG Modo Tiempo Real. | |
| 4. | CONFIG Modo Tiempo Real | |
| | <modo móvil="" t-real:=""></modo> | |
| | <datos t-rea:=""> Seleccionar el formato de datos que serán recibidos de Internet.</datos> | |
| | <puerto: redx=""></puerto:> | |
| 5. | CONT (F1) para regresar a CONFIG Interfaces. | |
| 6. | Resaltar GPS RTK. | |
| 7. | CTRL (F4) para acceder a CONFIG Selec. Puerta IP. | |
| 8. | CONFIG Selec. Puerta IP | |
| | <usuario: cliente=""></usuario:> | |
| | <servidor:> El servidor al que se va a acceder a través de Internet. Abriendo la lista de opciones se accede a CONFIGURAR Servidor a Conectar donde se pueden crear nuevos servidores o seleccionar y editar servidores existentes.</servidor:> | |
| | <direccion ip:=""> La dirección IP del servidor al cual se accederá en Internet.</direccion> | |
| | <puerta ip:=""> Puerto del servidor de Internet a través del cual se obtendrán los datos. Cada servidor cuenta con diversos puertos para servicios diferentes.</puerta> | |
| | <autoconect: sí=""> Permite establecer una conexión automática entre la SmartStation e Internet durante la ocupación de un punto en un levantamiento. Al finalizar la ocupación del punto finaliza también la conexión a Internet.</autoconect:> | |
| 9. | CONT (F1) para regresar a CONFIG Interfaces. | |
| | En el momento en que la SmartStation se conecte al servidor, aparecerá un mensaje en la línea de mensajes. | |
| 10. | CONT (F1) para regresar al Menú Principal del TPS1200. | |
| 11. | USER | |
| 12. | ESTAD (F3) para acceder a ESTADO Menú Estado. | |
| 13. | Resaltar Interfaces | |
| 14. | ENTER para acceder a ESTADO Interfaces. | |
| 15. | ESTADO Interfaces | |
| | Resaltar GPS RTK. | |
| 16. | DISPO (F5) para acceder a ESTADO Dispositivo: Ethernet. | |

| Paso | Descripción | |
|------|--------------------------------------------------------|--|
| 17. | ESTADO Dispositivo: Ethernet | |
| | Revisar el estado en línea de Internet. | |
| 18. | CONT (F1) para regresar a ESTADO Interfaces. | |
| 19. | CONT (F1) para regresar al Menú Principal del TPS1200. | |

26.2.3 Utilización del Servicio NTRIP con la SmartStation

Requerimientos

Será necesario haber efectuado las configuraciones explicadas en el capítulo anterior. Consultar "26.2.2 Configuración para establecer conexión con un servidor".

Uso del servicio NTRIP paso a paso

| Paso | Descripción |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Seleccionar Menú Principal: Config\Dispositivos |
| 2. | En CONFIG Interfaces resaltar GPS RTK. |
| 3. | EDIT (F3) para acceder a CONFIG Modo Tiempo Real. |
| 4. | CONFIG Modo Tiempo Real |
| | Seleccionar < Puerto: REDx>. |
| 5. | MOVIL (F2) para acceder a CONFIG Opciones Adicionales Móvil. |
| 6. | PAG (F6) para acceder a CONFIG Opciones Adicionales Móvil, página NTRIP. |
| 7. | CONFIG Opciones Adicionales Móvil, página NTRIP |
| 8. | <usar ntrip:="" sí=""></usar> |
| | <id usuario:=""> Se requiere un ID de usuario para recibir datos del NTRIP-Caster. Para mayor información, contacte al administrador de NTRIP.</id> |
| | Contraseña:> Se requiere una contraseña para recibir datos del NTRIP-Caster. Para mayor información, contacte al administrador de NTRIP. |
| 9. | ORIGN (F5) para acceder a CONFIG Tabla Origen NTRIP. |
| 10. | CONFIG Tabla Origen NTRIP |
| | Se presenta una lista con todos los MountPoints. Los MountPoint son los servidores NTRIP que transmiten datos en tiempo real. Esta pantalla presenta dos columnas: |
| | La primera columna llamada MountPoint : Contiene las abreviaturas de los nombres de los MountPoints. |
| | La segunda columna llamada Identificador : Muestra el nombre de la ciudad en la que se encuentra el MountPoint. |
| | Resaltar el MountPoint del cual se requiera mayor información. Esta información permite configurar la SmartStation para utilizar como referencia el MountPoint seleccionado. |
| 11. | INFO (F3) para acceder a CONFIG MountPoint: XX. |

| Paso | Descripción | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 12. | CONFIG MountPoint: XX, página General | | |
| | Formato:> Formato de los datos en tiempo real transmitidos por el MountPoint. | | |
| | >Det Formato:> Detalles acerca del >Formato:> , por ejemplo los tipos de mensajes RTCM, mostrando entre paréntesis los intervalos de actualización en segundos. | | |
| | <auténtico:> Tipo de protección de la contraseña requerida para la autorización del NTRIPServer. <auténtico: none=""> en caso de que no sea necesaria una contraseña. <auténtico: basic=""> si no es necesario encriptar la contraseña. <auténtico: digest=""> si es necesario encriptar la contraseña.</auténtico:></auténtico:></auténtico:></auténtico:> | | |
| | <nmea:> Indica si el MountPoint debe recibir datos GGA NMEA del móvil para calcular la información VRS.</nmea:> | | |
| | <cargas:> Indica si se están efectuando cargos por la conexión.</cargas:> | | |
| | <portadora:> Tipo de mensaje de portadora enviado.</portadora:> | | |
| | <sistema:> Tipo de sistema de satélite con el que trabaja el MountPoint.</sistema:> | | |
| 13. | PAG (F6) para acceder a CONFIG MountPoint: XX, página Localiz. | | |
| 14. | CONFIG MountPoint: XX, página Localiz. | | |
| | Se muestra información detallada de la localización del MountPoint. | | |
| 15. | PAG (F6) para acceder a CONFIG MountPoint: XX, página Varios. | | |
| 16. | CONFIG MountPoint: XX, página Varios | | |
| | <generador:> Hardware o programa que genera el flujo de datos.</generador:> | | |
| | <comprimir:> Nombre del algoritmo de compresión o encriptación.</comprimir:> | | |
| | <info:> Información diversa, en caso de estar disponible.</info:> | | |
| | PREV (F2) para visualizar información del MountPoint anterior de la lista. | | |
| | SIGUI (F3) para visualizar información del MountPoint siguiente de la lista. | | |
| 17. | CONT (F1) para regresar a CONFIG Tabla Origen NTRIP. | | |
| 18. | CONT (F1) para regresar a CONFIG Opciones Adicionales Móvil. | | |
| | SHIFT CONEC (F3) y SHIFT DESCO (F3) quedarán disponibles en modo GPS para conectarse y desconectarse del NTRIPServer. | | |
| | | | |

27 Arbol del menú

Arbol del menú



| DISPOSITIVOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —— SALIDA GSI —— MODO GEOCOM —— MODO RCS —— EXPORTAR TRABAJO —— GPS RTK, para SmartStation —— INTERNET, para SmartStation |
| —— SMARTSTATION, para SmartStation |
| MODO TIEMPO REAL, para SmartStation CONFIG OCUPACION PUNTOS, para SmartStation CONFIGURACION SATELITES, para SmartStation ZONA HORARIA LOCAL, para SmartStation CONFIGURACION CONTROL DE CALIDAD, para SmartStation REGISTRO DE OBS BRUTAS, para SmartStation |
| —— HERRAM |
| FORMATEAR DISPOSITIVO MEMORIATRANSFERIR DATOS |
| |
| — CARGAR FICHEROS DE SISTEMA |
| PROGRAMAS DE APLICACION IDIOMAS DE SISTEMA |
| |
| —— COMBINADO (I, t, i, c, ATR) —— EJE MUÑONES (a) —— COMPENSADOR (I, t) —— VALORES ACTUALES —— FIN REVISAR Y AJUSTAR |

Indice

| A | | В | |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| Abierto | | Barra de desplazamiento, descripción | 8 |
| Área | 32 | Batería | |
| Línea | 32 | Icono | 14 |
| Acceso | | Batería, estado | 172 |
| Configuración Rápida | 27 | Bloquear, teclado | |
| Gestión de transformaciones | | Bluetooth | |
| Acceso rápido a pantallas | | Icono | 13 |
| Configurar | 114 | Bluetooth, número de identificación | 140 |
| Acceso, GESTION XX | 31 | BRUJU | 27 |
| Activar | 7 | Búsqueda Automática del Prisma | 107 |
| Filtro de código | 59 | | |
| Grupo de código | 59 | С | |
| Activar, programas de aplicación | 170 | Calculadora | |
| Añadir un punto a la línea | 56 | Calefacción, pantalla | |
| Ángulo V, Configuración rápida | | Carga de programas | 167 |
| Ángulo, formato de visualización | | Cargar | |
| aNUM | | Archivo de clave de licencia | |
| Apagado | 123 | Ficheros de sistema | |
| Arbol del menú | | CE | 7 |
| Archivo de formato, exportar ASCII | | Cerrar | |
| Área | 10 | Årea | |
| Abierto | 32 | Línea | |
| Cerrar | 32 | CMND | |
| Crear | 54 | Codificación | |
| Editar | 54 | Codificación rápida | 10 |
| Icono | 13 | Icono | 15 |
| Área, formato de visualización | 117 | Código | |
| Áreas | | Crear | |
| Orden y filtro | 57 | Editar | 42 |
| Arranque | 123 | Código Área | |
| ASCII | | | |
| Asistente | 113 | Filtro | 59 |
| ATR | 104 | Código Línea | |
| Configuración rápida | 27 | | |
| Icono | 10 | Filtro | 59 |
| Parámetros para la ventana, restablecer | | Código Punto | |
| predeterminados | 106 | Filtro | 59 |
| ATR/LOCK/PS | 10 | Códigos | |
| Atributos | | Ordenar | |
| Símbolo | | Gestión de datos | |
| Aumentando NE, SE, SW, NW | 117 | Gestión de listas de códigos | |
| Aumentar el ID de punto | 92 | Compensador | |
| Avanzar páginas | 7 | Configuración | |
| | | Icono | 13 |

| Config | CTRL |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Configuración Levantamiento | 91 Módem143 |
| Configuración | Modo RCS14 |
| Compensador1 | 10 Puerto NET14 |
| Configuración del instrumento10 | 01 RS23214 |
| Configuración general1 | 13 CTS13 |
| Definida por el usuario | 75 _ |
| Descripción | ر ₇₅ |
| Desplazamientos | 98 Datos4 |
| Gestión | ₇₅ Exportar8 |
| Interfaces133, 13 | Directorio8 |
| Predeterminada | ₇₅ Importar8 |
| Recuperar predeterminados eliminados | registrados, ver33 |
| SmartStation15 | Dates registrades |
| Configuración EDM y ATR10 | \/or |
| Configuración General1 | Dafinin |
| Configuración Levantamiento | _{a1} Desactivar |
| Configuración Rápida | Filtro do código |
| Acceso | Crupo do código El |
| SHIFT USER | Dooblogueer toolede |
| Configuración utilizada | Desplazamiento7, 1 |
| Recuperar parámetros predeterminados3 | 1-33 Icono1- |
| Constante de adición | Danula-aniantaa 0 |
| CONTD18 | Ditoroncia abcoluta |
| Contraseña | Diferencia de consulamentos abantos |
| | Límite excedido 5 |
| Cargar17 Contraste, pantalla12 | Dontollo 5 |
| Correcciones TPS12 | DICDO 10 |
| | Dispositivo12i |
| Crear Área | Crear13 |
| Área | Editor 13 |
| Código | Dispositivo de tiempo real |
| Dispositivo | Icono |
| Elipsoide | Diapositivos |
| Línea | Configuración de dispositivos 120, 121 |
| Lista de códigos | Dietancia |
| Modelo CSCS | Formata da vigualización 11 |
| Modelo geoidal | Distorción de la provesción 10 |
| Plantilla ID | |
| Proyección | 1 |
| Punto | |
| Reflector | |
| Sistema de coordenadas6 | |
| Transformación | 71 |

| E | Estado on-line de Internet10 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Editar | Icono17 |
| Área54 | Estado Satélites178 |
| Código42 | ESTADO Tiempo Real10 |
| Dispositivo131 | Icono16 |
| Elipsoide71 | Estado, posición10 |
| Interfaces 126 | Estilo de línea |
| Línea54 | Codificación44 |
| Lista de códigos41 | Nueva línea55 |
| Opción31 | Excluir |
| Plantilla ID | Tripleta de coordenadas del promedio51 |
| Proyección71 | Exportar |
| Punto46 | Datos81 |
| Sistema de coordenadas | Formato81 |
| Gestión | EXPRT37 |
| Trabajo | |
| Transformación | F |
| EDM | Fecha de inicio55 |
| Configuración rápida | Fecha de vencimiento |
| Modo28 | Mantenimiento del software174 |
| Tipo | Fecha final55 |
| Icono | FICHR164 |
| Modo 102 | FILT33 |
| Tipo | Exportar82 |
| Eliminar | Filtro |
| Área32 | Activar/desactivar para códigos59 |
| | Códigos de punto, línea y área59 |
| Línea | Puntos, líneas y áreas57 |
| Modelo geoidal/CSCS | Símbolo18 |
| Opción en GESTION31 | Filtro de código para líneas y áreas59 |
| Tripleta de coordenadas | Firmware, versión174, 189 |
| Elipsoide, crear/editar | Formato |
| Elipsoides | Dispositivo de memoria165 |
| End Time | Exportar81 |
| ENTER | Importar85 |
| ESC | Sistema RAM165 |
| Estacionamiento del instrumento | Formato de datos, tiempo real153 |
| Mecánica21 | Formatos116 |
| Orientación | Frecuencia, cambio para radio143 |
| Estacionar | |
| Para control remoto | |
| Estacionar el Instrumento | |
| Para control remoto | |
| ESTAD 171, 172, 173, 175, 177, 178, 189 | |
| Estado | |
| Reflector10 | |

Estado de posición, icono15

| G | | ітропаг | |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| Geométrica ppm | 109 | Datos | 85 |
| Gestión | | Formato | |
| Áreas | 53 | IMPRT | 37 |
| Líneas | 53 | Inclinación | |
| Para empezar | 31 | Longitudinal (I) | 177 |
| Puntos | | Transversal (t) | 177 |
| Reflectores | | Incluir tripleta de coordenadas en el promedio | 51 |
| Trabajos | 35 | Incrementar el ID de punto | 92 |
| Gestión de Área | | Información del sistema, estado | 173 |
| Gestión de datos | | Instrumento | |
| Gestión de transformaciones, acceso | 70 | Encender y apagar | 9 |
| GESTION XX, acceso | | Parámetros, configuración | |
| Gestión | | INTER | |
| Configuración | 75 | Interfaces133 | |
| Datos | | Interfaz | -, |
| Sistemas de coordenadas | | USER | 7 |
| Gráfico del cielo | | Interfaz de usuario | |
| Gráfico. mostrando satélites | | | |
| GRUPO | 170 | J | |
| Códigos | 42 | JSTCK | 27 |
| Grupo de código | 72 | L | |
| Activa/desactivar | 50 | - | 0.0 |
| GSI | | LASER | 30 |
| Datos | 133 | LGO | |
| Formato | | Cargar | |
| Salida | | Trabajos | 35 |
| GSI16 | | Descargar | |
| GSI8 | | Trabajos | 35 |
| GG10 | 00 | Límite excedido | |
| Н | | Calidad de las coordenadas | |
| HTS | 86 | Diferencia de coordenadas absoluta | |
| | | DOP | |
| | | Promedio | 52 |
| Iconos | | Límites, excedidos | |
| ID | | Símbolo | |
| ID del Instrumento | 111 | Línea | |
| Idioma | | Abierto | |
| Seleccionar | 119 | Cerrar | |
| Idioma del sistema | | Crear | |
| Seleccionar | 119 | Editar | |
| IFACE | | Gestión | |
| Exportar datos | 82 | Icono | 13 |
| Iluminación | | Largo | |
| Pantalla | 120 | | 55 |
| Teclado | 121 | Líneas | |
| Iluminación del retículo | 120 | Orden y filtro | |
| | | Líneas (Linework) | 61 |
| | | | |

| LIST | 113 | Número de identificación | 111 |
|--------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| Listas de códigos | 41 | Número de identificación, Bluetooth | 140 |
| Local | | Número de satélites, utilizados en la solución | 180 |
| Fecha | 162 | Número de serie | 173 |
| Hora | 162 | 0 | |
| LOCK | 104 | 0 | |
| Icono | 10 | Objeto | |
| LOCK, Configuración rápida | 27 | Descripción | |
| Luces | 120 | Observaciones brutas, registro Ordenar | 164 |
| M | | Códigos | |
| M VIS | | Gestión de datos | 59 |
| General | 93 | Gestión de listas de códigos | 42 |
| MAS | 32 | Puntos | 57 |
| Máscara de elevación | 161 | Puntos, líneas y áreas | 57 |
| Máscara de visualización | 93 | Ordenar puntos | |
| Elementos | 94 | ORIGN | 156 |
| Máscara Elev | 161 | | |
| Medir y registrar | 29 | P | |
| Memoria | | Página Media | |
| Estado | | Acceso | |
| Memoria interna | 10 | Pantalla | - , |
| Icono | 14 | Calefacción | |
| Menú de usuario, configuración | | Configuración | 93 |
| Modelo CSCS | | Contraste | 121 |
| Crear desde la memoria interna | | Iluminación | 120 |
| Modelo de transformación | | Pantalla táctil | 9 |
| Modelo geoidal | | Pantalla táctil, activar, desactivar | |
| Crear desde la memoria interna | | Para copiar puntos entre trabajos | 89 |
| Ver | | Parámetros de clase, definir | 33 |
| Módem | | parámetros de filtro, definir | 33 |
| Configurar conexión | 142 | Pendiente, formato de visualización | 116 |
| Modo Asistente | | Personal Identification Number | 139 |
| Modo de alturas | | Instrumento | 123 |
| Modo de posición | | Pin | 139 |
| Icono | | Pitido | 120 |
| Modo GeoCOM | | Advertencia | 121 |
| Molodensky-Badekas | | Sector Hz | 121 |
| MountPoint | | Tecla | 121 |
| Widditti dirit | | Plantilla ID | |
| N | | Crear | 92 |
| New, create option | 31 | Editar | 92 |
| Nivel | 7 | Plantillas de Identificación | 91 |
| Electrónico | 23 | Plomada láser | |
| Nivel electrónico | 23 | Activar y desactivar | 177 |
| Nivel, estado | 177 | Estado | |
| NTRIP | 191 | Posición actual, estado | 185 |
| Nueva versión, cargar | | | |

| Posición I y II1 | 0 R | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Icono1 | 3 Radio Link Protocol | . 141 |
| PPM | Radio, cambiar canales | . 143 |
| Atmosférico10 | | |
| Geométrica10 | 9 Puesta enestación para control remoto | 26 |
| PPM atmosférico10 | 8 RCS | 10 |
| Predeterminada | Icono | 13 |
| Recuperar eliminado | Modo | . 135 |
| Configuración3 | Modo, Configuración rápida | 28 |
| Predeterminado | Ventana | . 106 |
| Recuperar eliminado | REC | 30 |
| Sistema de coordenadas3 | 3 Recuperar | |
| Predeterminado, llamar a | Predeterminados | |
| Máscara de visualización9 | Máscara de visualización | 94 |
| Parámetros para la ventana ATR10 | 6 Parámetros para la ventana ATR | . 106 |
| Predicción10 | | |
| PREV19 | 7 Predeterminados eliminados | |
| PRN17 | '9 Configuración | 33 |
| PROG | 7 Sistema de coordenadas predeterminado | |
| Programa de aplicación | eliminado | 33 |
| Activar17 | Últimos valores de atributo utilizados | 48 |
| Promedio | 0 Reflector | |
| Incluir/excluir tripleta de coordenadas5 | 1 Crear | 80 |
| Límite excedido5 | 2 Gestión | 79 |
| Modo | 0 Icono | 11 |
| Definir5 | i0 Tipo | 80 |
| Proyección, crear/editar7 | 1 Refracción | |
| Proyecciones7 | 0 Coeficiente | . 109 |
| PS | Corrección | . 109 |
| Icono1 | 0 Registro de Datos | 32 |
| Ventana de Configuración rápida2 | 8 Relación señal-ruido | . 179 |
| Pseudo Random Noise17 | 9 Replanteo | |
| Puntero Láser12 | 0 Símbolo | 18 |
| Punto | Residual | |
| Añadir a línea5 | 6 Símbolo, máximo | 18 |
| Crear4 | 6 Retículo | . 120 |
| Editar4 | 6 Retroceder páginas | 7 |
| Eliminar de la línea5 | 6 REVPT | 27 |
| Gestión4 | 6 RLP | . 141 |
| Orden y filtro5 | 7 RTS | . 131 |
| Puntos | | |
| Copiar entre trabajos | 9 | |

| 5 |
|-------------------------------------------------|
| S/N179 |
| Satélites |
| Icono 15, 16 |
| Número utilizado en la solución180 |
| participantes10 |
| visibles10 |
| SET_D33 |
| SHIFT USER27 |
| Símbolo de filtro57 |
| Símbolos18 |
| Sistema de coordenadas67 |
| Crear |
| Editar |
| Gestión68 |
| Poner en predeterminado definido por |
| el usuario33 |
| Sistema de prismas |
| Leica Geosystems TPS80 |
| Sistema de prismas TPS de Leica Geosystems . 80 |
| Sistemas de coordenadas |
| Recuperar predeterminados eliminados 33 |
| SmartCodes 42, 95 |
| SmartStation, configuración153 |
| Start Time55 |
| т |
| Tarjeta CompactFlash10 |
| Icono |
| Teclado |
| Bloqueo y desbloqueo |
| Teclado, iluminación 121 |
| Teclas |
| Teclas7 Teclas de acceso rápido |
| Configurar114 |
| Teclas, acceso rápido7 |
| Teclas, acceso rapido |
| Teclas, combinaciones |
| Teclas, de flecha |
| Teclas, de finción |
| |
| Texto |
| Tiempo real Estado180 |
| Estado180 Tipo de código43 |
| • |
| Todos |
| |

| Trabajo | |
|---------------------------------------------|-------|
| Crear | 36 |
| Editar | 36 |
| Gestión | 35 |
| Transferir | |
| Objetos | 166 |
| Objetos, procedimiento básico | 166 |
| Transformación, crear/editar | 71 |
| Transformaciones | 70 |
| U | |
| Unidades | 116 |
| USER | 7 |
| v | |
| • | 407 |
| Ventana ATR dinámica | |
| Ventana PS dinámica | |
| Ventanas de búsqueda | 105 |
| Ver | |
| Datos registrados | 32 |
| Modelo geoidal | 73 |
| Puntos, líneas, áreas y códigos libres guar | dados |
| en el trabajo | 32 |
| puntos, líneas, áreas, código libre | |
| guardados en el trabajo | 32 |
| VERS | 181 |
| Versiones del firmware de la SmartAntenna . | 189 |
| Versiones del firmware del sistema | 174 |
| Visor de ficheros | 169 |
| Vuelta de campana, Configuración rápida | 28 |
| | |

Total Quality Management: Nuestro compromiso para la satisfacción total de nuestros clientes.



Según Certificado SQS, Norma ISO 9001, Leica Geosystems AG Heerbrugg dispone de un sistema de calidad conforme al estándar internacional para gestión de la calidad y sistemas de calidad así como de sistemas de gestión del medio ambiente (ISO 14001).

Recibirá más información sobre nuestro programa TQM a través de nuestra agencia Leica Geosystems local.

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Switzerland Phone +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com

